

SERIE : B
N° D'ORDRE : 60
N° DE SERIE : 51

THESE

présentée devant

L'UNIVERSITE DE RENNES

U. E. R. Structure et Propriétés de la Matière

pour obtenir

Le titre de Docteur - Ingénieur

par

G. LELARGE

Aspect fonctionnel de l'Unité de Marquage et de Signalisation
de la maquette de commutateur de données HERMES

Soutenue le 14 novembre 1975 devant la Commission d'Examen

MM. P.Y. ARQUES

Président

C. BRIE

R. GERBER

J.C. MERLIN

J.M. GAUTHIER

Examineurs



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41551505_0014

SERIE : B
N° D'ORDRE : 60
N° DE SERIE : 51

THESE

présentée devant

L'UNIVERSITE DE RENNES

U. E. R. Structure et Propriétés de la Matière

pour obtenir

Le titre de Docteur - Ingénieur

par

G. LELARGE

Aspect fonctionnel de l'Unité de Marquage et de Signalisation
de la maquette de commutateur de données HERMES

Soutenue le 14 novembre 1975 devant la Commission d'Examen

MM. P.Y. ARQUES

Président

C. BRIE
R. GERBER
J.C. MERLIN
J.M. GAUTHIER

}
Examineurs



UNIVERSITE DE RENNES

U.E.R. SCIENCES ET PHILOSOPHIE

Doyens Honoraires

M. MILON Y.
M. TRHIN R.
M. SCHMITT M.
M. LE MOAL H.
M. MARTIN Y.
M. BOCLE J.

Professeurs Honoraires

M. FREYMANN R.
M. HAGENE P.
M. ROHMER R.
M. TREHIN R.
M. SALMON-LEGAGNEUR F.
M. des ABBAYES H.
M. MILON Y.

Maîtres et Conférences Honoraires

M. GRILLET
M. LECRECQ A.

Mathématiques

Professeurs

M. GUERINDON Jean
M. METIVIER Michel
M. GIORGIUTTI Italo
M. TOUGERON Jean-Claude
M. MIGNOT Alain
M. HOUDEBINE Jean
M. KEANE Michaël
M. BOULAYE Guy

Maîtres de Conférences & Chargés de Cours

M. BERTHELOT Pierre
M. BREEN Lawrence
M. CAMUS Jacques
M. CONZE Pierre
M. FERRAND Daniel
M. GUIVARC'H Yves
M. LE GOUPIL Jean
M. LERMAN Israël
M. NEDELEC Jean-Claude
M. TRILLING Laurent
M. VERJUS Jean-Pierre

Physique

Professeurs

M. VACHER Michel
M. VIGNERON Léopold
M. LE BOT Jean
Mem ROBIN née SALOMOND
M. ROBIN Stéphane
M. LE MONTAGNER Serge
M. MEVEL Jean-Yves
M. MEINNEL Jean
M. REGENSTREIF Edouard
M. BRUN Pierre
M. LEROUX Emile
M. DUBOST Gérard
M. ARQUES Pierre-Yves
M. HAEUSLER Claude
M. NUSIMOVICI Michel

Maîtres de Conférences & Chargés de Cours

M. GUIDINI J.
M. DECAMPS E.A.

Chimie

M. VENE Jean
M. LE MOAL Henri
M. LEVASE
M. PELTIER Daniel
M. PRIGENT J.
M. FOUCAUD André
M. LANG Jean
M. CARRIE R.
M. GUERILLOT Claude-Roger
M. KERFANTO Michel (E.N.S.C.R.)
M. DABARD René
M. GRANDJEAN Daniel
M. LUCAS Jacques
M. MARTIN Guy

M. TALLEC André

Chimie Biologique

M. JOUAN Pierre
M. DUVAL Jacques

Géologie

M. COGNE Jean
Melle DURAND Suzanne
M. BOILLOT Gilbert

M. HAMEURT Jean-Marie
M. LARDEUX Hubert

Zoologie

Professeurs

M. RICHARD Gaston
M. MAILLET Pierre
M. RAZET Pierre
M. FOLLIOT Roger
M. 'ALLEGRET Paul
M. MANIEY Jacques
M. JOLY Jean-Marie
M. LEFEUVRE J.C.

Maîtres de Conférence & Chargés de Cours

M. CALLEC Jean-Jacques

Botanique

M. VILLERET Serge
M. CLAUSTRES Georges
Melle GOAS Gabrielle
Melle GOAS Marie
Mme LEMOINE Cécile

M. TOUFFET Jean

Philosophie

M. ORTIGUES Edmond

M. JACQUES Francis
M. BEYSSADE Jean-Marie

A Monsieur le Professeur P-Y ARQUES j'adresse mes remerciements les plus sincères pour l'intérêt qu'il a bien voulu porter à cette étude et pour l'honneur qu'il me fait de bien vouloir présider ce jury.

Que Monsieur le Professeur R. GERBER et Monsieur C. BRIE veuillent bien accepter ma plus sincère reconnaissance pour les conseils qu'ils ont bien voulu nous dispenser tout au long de cette étude.

Je tiens particulièrement à exprimer ma sincère reconnaissance à Monsieur J.C. MERLIN, Ingénieur en Chef des Télécommunications, Adjoint au Chef du Secteur Télémformatique et Réseaux Spéciaux du Centre National d'Etudes des Télécommunications, et à Monsieur J.M. GAUTHIER Ingénieur des Télécommunications chargé du Département "Transmission de Données et Réseaux Privés" de l'aide qu'ils ont bien voulu m'apporter dans mes travaux.

Enfin je remercie toutes les personnes du Département "Transmission de Données et Réseaux Privés" qui ont prêté leur concours à la réalisation de ce projet.

I - PRESENTATION DU CONTEXTE

I.1 - Résumé

L'Unité de Marquage et de Signalisation de la maquette de commutateur de données HERMES est le fruit d'un travail d'équipe. Cette étude fait l'objet de deux documents séparés, l'un axé sur les problèmes de structuration, l'autre sur les aspects fonctionnels. Ces deux documents ont un chapitre d'introduction en commun.

Le présent ouvrage comporte quatre chapitres, une conclusion et des annexes :

- I - Présentation
- II - Relations fonctionnelles
- III - Théorie de la table de décision
- IV - Programmation.

L'ensemble de la présente étude et de l'étude complémentaire a donné lieu au dépôt d'un brevet enregistré sous le numéro PV 75 - 27 633.

CHAPITRE I :

Il est commun aux deux documents et remplace l'unité de marquage et de signalisation dans le cadre plus vaste du projet Hermès.

Un bref exposé des problèmes généraux rencontrés en transmission de données et des possibilités offertes à l'heure actuelle par l'Administration des PTT permet de mettre en évidence d'une part la déficience des réseaux actuels dont un seul - Caducée - offre une qualité de service acceptable, et de définir les caractéristiques nécessaires des nouveaux réseaux de données.

Le réseau Hermès est ensuite présenté dans son ensemble, c'est au réseau de données, commuté qui utilise les techniques de transmission sur supports numériques (TN1) et de commutation temporelle.

On définit ensuite plus précisément le noeud de commutation Hermès en insistant sur les relations fonctionnelles entre ses divers constituants -Réseau de connexion (RCX) et organe de commande.

L'organe de commande doit assumer des tâches de deux types :

- De type synchrone : Elles seront confiées à l'UMS qui organise autour d'un processeur microprogrammé est capable d'acquérir et de filtrer un flot de données important.
- De type asynchrone : Elles seront confiées à l'unité de traitement (UT) et consistant en la prise en compte des informations filtrées par l'UMS. L'UT est un calculateur à programme enregistré.

Figure 1. The effect of the number of trials on the number of correct responses. The number of correct responses was significantly higher for the 10 trials condition than for the 5 trials condition. Error bars represent the standard error of the mean.



CHAPITRE II : RELATIONS FONCTIONNELLES

Dans ce chapitre on s'efforcera de mettre en évidence les différentes voies logiques que peuvent utiliser les données échangées entre le réseau de connexion et l'organe de commande.

L'UMS est d'abord présentée comme une unité d'échange d'un calculateur standard qui recevant un flot de données de l'extérieur gère le canal d'accès à la mémoire de l'unité de traitement.

Puis on décrit la chaîne de données :

Préprocesseur - processeur microprogrammé - unité de traitement.

et on distingue plusieurs types de voies de transmission suivant la nature des informations échangées en même temps qu'on introduit la fonction "aiguillage" de l'UMS.

La procédure d'échange entre les différents blocs fonctionnels est ensuite décrite sous forme d'un algorithme qui est le mécanisme de base du programme moniteur de l'UMS.

$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$



CHAPITRE III : THEORIE DE LA TABLE DE DECISION

On introduit dans ce chapitre la fonction filtre de l'UMS ou plus exactement de son étage synchrone le préprocesseur.

Le préprocesseur dont le principe s'apparente à celui d'un automate à nombre fini d'états ou à une table de décision permet d'analyser le train synchrone de données à fort débit que reçoit l'organe de commande en provenance du réseau de connexion de façon à ne fournir au microprocesseur et à l'UT que les informations nécessaires à la poursuite de leurs tâches ou au lancement de nouvelles tâches.

Le principe de fonctionnement du préprocesseur est simple : toutes les 976 nanosecondes le réseau de connexion envoie à l'organe de commande un ensemble d'informations relatives à une voie ; le préprocesseur détecte les modifications des paramètres d'état de la voie et ne transmet au niveau supérieur que des données concernant des voies nécessitant réellement au traitement programmé.

Le préprocesseur fonctionne par consultation de tables et la fin du chapitre traite de la génération de ces tables, de leur optimisation et de son incidence sur la charge des autres parties de l'organe de commande.

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$



CHAPITRE IV : LA PROGRAMMATION

L'UMS est essentiellement un calculateur à programme enregistré et sa programmation pose quelques problèmes de logiciel intéressants :

Le premier problème exposé dans ce chapitre est celui de la génération des programmes. En effet une microinstruction est codée sur mot de 32 éléments binaires et le codage en est suffisamment compliqué pour nécessiter le développement d'un logiciel de base.

Le premier outil de programmation développé est un microssembleur programme qui à partir d'une représentation en langage symbolique du microprogramme génère un fichier binaire translatable. Le microssembleur tourne sur l'ordinateur du centre de calcul du CNET (un Honeywell Bull 6080).

Le second outil de programmation mis au point est un éditeur de lien qui à partir de différents fichiers binaires translatables crée en fichier unique ou image mémoire prêt à être changé dans la mémoire de programme de la micromachine, l'éditeur de lien tourne également sur l'ordinateur au centre de calcul du CNET.

La dernière partie de ce chapitre détaille quelques points de la programmation de la micromachine, on y trouve en particulier l'analyse du programme moniteur de L'UMS, des modules de gestion des échanges avec l'UT, avec le préprocesseur et du système de gestion dynamique de la mémoire de travail qui sert à marquer les voies en signalisation.

$$- \frac{\partial}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial t}$$



I.2 - Présentation

On s'accorde en général à penser que l'ensemble des moyens de communication constitue un puissant facteur de développement tant sur le plan des rapports humains que sur le plan Scientifique et Technique.

En donnant au terme communication le sens restrictif de Télécommunication, on voit encore apparaître deux grands axes de recherche correspondant à deux besoins fondamentaux de toute société moderne.

Le premier, celui de la transmission de la parole, est connu depuis longtemps déjà et le souci de développer un réseau commuté téléphonique accessible au plus grand nombre et aussi efficace que possible, a conduit au développement de nouvelles techniques telles que la transmission sur support numérique [2] et la commutation Electronique [1] qui semblent apporter des éléments de solution aux problèmes actuels.

Le second, celui de la transmission des données ou Télésinformatique, est apparu bien après la création des réseaux commutés téléphoniques. Il fut longtemps considéré comme un problème mineur puisqu'il affectait peu les rapports humains. Cependant, la croissance extraordinaire des moyens de traitement numérique de l'information a mis en évidence ce problème qui risque de devenir aigu, car l'augmentation de la puissance de traitement des systèmes informatiques, leur dissémination, la multiplicité des applications nécessitent, à moins d'un risque de freinage économique, la mise en place de réseaux de transmissions de données adaptés aux besoins toujours croissants des utilisateurs.

C'est dans cette optique qu'est née l'idée d'Hermès, réseau commuté réservé aux transmissions de données dont la conception s'inspire fortement des nouvelles techniques en matière de transmission - entièrement numérique - et de commutation - qui sera de type temporel [5], [6].

L'étude, dont le présent ouvrage expose quelques points, se situe dans le cadre de ce projet [7], [8], [9].

Elle concerne plus précisément la définition et la réalisation de l'Unité de Marquage et de Signalisation de la maquette de commutateur Hermès [10], [11], c'est-à-dire, d'une unité d'échange microprogrammée dont le rôle est d'assurer la liaison entre le réseau de connexion temporel (RCX) du commutateur [12], [3], [4] et son organe de commande.

La conception de l'UMS (Unité de Marquage et de Signalisation) est un travail d'équipe, on a pu mettre en évidence deux grands domaines de recherches, chacun faisant l'objet d'un document séparé.

En effet, puisque l'UMS est assimilable à un calculateur à programme enregistré, on a pu dissocier la partie "matériel", c'est-à-dire l'étude de la structuration générale et de sa réalisation, de la partie "logiciel", plutôt orientée vers les problèmes d'analyse fonctionnelle de pro-

A l'autre extrémité de la ligne, un autre ETL reçoit le signal, régénère le train binaire et l'envoie à la logique de transmission du dispositif récepteur.

D'un point de vue logique, une liaison téléinformatique se caractérise par :

- a) son débit d'information,
- b) le sens de la transmission :
elle peut être simplex , c'est-à-dire unidirectionnelle, semi duplex, c'est-à-dire à l'alternat ou duplex intégral lorsque les deux sens de transmission sont utilisés simultanément,
- c) le taux d'erreur, τ , défini par :

$$\tau = \frac{\text{Nombre d'éléments binaires erronés}}{\text{Nombre total d'éléments binaires transmis}}$$

3.3 - Les réseaux de transmission de données

La liaison téléinformatique est l'élément de base permettant l'élaboration de réseaux de transmission de données, c'est-à-dire d'ensembles comprenant N sources S_i .

$$\{S_i \mid i := 0, N-1\}$$

et M récepteurs R_j

$$\{R_j \mid j := 0, M-1\}$$

La solution la plus simple consiste à établir des liaisons à caractère permanent (S_i, R_j) entre les sources et les récepteurs susceptibles de communiquer entre eux; de telles liaisons sont dites liaisons spécialisées.



L'autre solution est de permettre à une source S_i d'entrer en communication non plus avec un seul récepteur R_j unique, mais avec l'un quelconque des récepteurs pris dans un sous-ensemble - groupe d'abonnés - de l'ensemble des récepteurs. Les liaisons ainsi établies ont un caractère temporaire, le réseau est dit commuté.

La voie logique (S_i, R_j) est établie à la demande de S_i ; dans ce cas, le temps d'établissement de la voie logique - ou circuit - (S_i, R_j) s'ajoute au délai de transmission dû au temps de propagation de l'information dans le réseau, et un protocole d'établissement de communication devra être mis en jeu entre, d'une part, S_i et la logique de gestion du réseau, et, d'autre part, entre cette même logique et R_j qui s'ajoute au protocole d'échange de bout en bout entre S_i et R_j après la mise en présence.

Les critères qui président à la conception d'un réseau de transmission de données, sont donc :

- le type de données à échanger,
- le délai de transmission,
- le taux d'erreur,
- la permanence de la liaison.

3.4 - Les réalisations sur le plan national

Pour faire face à la demande des utilisateurs, l'administration des PTT offre une gamme d'éléments de solution couvrant à peu près tous les besoins. Les diverses réalisations à la disposition de l'utilisateur, peuvent être classées en trois grandes catégories :

- a) les réseaux commutés non spécialisés en transmission de données,
- b) les liaisons spécialisées,
- c) les réseaux spécialisés en transmission de données.

a) Les réseaux commutés non spécialisés en transmission de données :

Il s'agit en premier lieu du réseau télégraphique ouvert aux transmissions de données en 1963. Il autorise deux classes de vitesses :

- jusqu'à 50 Bauds,
- jusqu'à 200 Bauds.

- Durant la phase de communication, il est entièrement transparent aux codes utilisés par les

deux usagers en présence, mais la phase d'appel qui nécessite un dialogue entre appelant, appelé et réseau se fait dans le code CCITT n° 2.

Le réseau télégraphique est particulièrement utilisé pour les applications de temps partagé et en général pour toute liaison faisant intervenir des terminaux arithmiques basse vitesse.

La deuxième possibilité offerte à l'utilisateur est celle du réseau commuté téléphonique qui offre une gamme de services allant des transmissions à faible vitesse (50 Bauds et 200 Bauds duplex) aux transmissions à moyenne vitesse (600-1200 Bauds).

L'administration loue des modems (équipements terminaux de ligne) normalisés pour les transmissions à 600 et 1200 Bauds, utilisés pour la majorité des applications de téléinformatique sur le réseau téléphonique commuté, c'est-à-dire essentiellement le temps partagé.

b) Les liaisons spécialisées :

Un usager particulier a la possibilité de louer pour son propre compte des liaisons faisant partie de l'infrastructure générale du réseau géré par l'administration. Plusieurs types de liaisons sont disponibles suivant le débit et la qualité requis pour la transmission, mais, pour une liaison donnée, deux configurations sont possibles, la ligne point à point qui ne dessert que deux abonnés et la ligne multipoint qui est partagée entre n abonnés.

Les différents types de liaisons spécialisées offertes par l'administration couvrent toute la gamme des vitesses de transmission divisées en quatre grandes catégories :

- . Les liaisons télégraphiques,
- . Les liaisons téléphoniques de qualité normale (600-1200 Bauds) ou de qualité supérieure permettant des transmissions à 2400-4800 et 9600 bits par seconde,
- . Les liaisons en bande de base qui permettent des débits jusqu'à 72 kilobits par seconde,
- . Les circuits numériques à grande vitesse qui peuvent faire appel, soit à des techniques de modulation analogique (transmission à 64 kbs/s sur groupe primaire) ou entièrement numérique, telle l'utilisation de trames numériques à 2.048 Mbits par seconde.

c) Les réseaux commutés spécialisés :

Jusqu'à présent, aucune des solutions exposées, n'offre, à la fois la gamme étendue des utilisations possibles sur liaisons spécialisées et la souplesse d'un réseau commuté, c'est ce que l'on a cherché à faire en développant des réseaux commutés spécialisés dans les transmissions de données.

La seule réalisation actuellement opérationnelle est le réseau Caducée. C'est un réseau à commutation de circuits, c'est-à-dire, qu'il y a établissement entre deux usagers en communication d'une liaison permanente pendant toute la durée de la communication. En outre, la communication est de type spatial, puisque les circuits sont créés en maintenant une continuité métallique.

En outre, Caducée offre une qualité de transmission et des services adaptés à la téléinformatique, à savoir :

- un taux d'erreur de l'ordre de 10^{-5} (il est de 10^{-4} sur le réseau téléphonique commuté),
- le temps d'établissement d'un circuit est inférieur à 500 ms,
- la sélection peut être automatique alors que cette possibilité est interdite sur le réseau téléphonique commuté.

La mise en place de Caducée correspond à la volonté d'apporter une solution rapide mais provisoire à un problème aigu.

Provisoire, car utilisant les matériels les plus sophistiqués (supports de transmission et autres de commutation).

Caducée apparaît comme un réseau de "luxe" au sens où il a fallu pousser une technique déjà éprouvée à son stade ultime de développement pour obtenir un résultat juste suffisant sur le plan des performances.

L'expérience Caducée aura au moins le mérite d'ouvrir la voie aux nouveaux réseaux de données qui devront s'appuyer sur des techniques entièrement nouvelles.

I.4 - Introduction à Hermes

On peut considérer comme acquis le fait que les nouveaux réseaux de données aurait tous au moins deux composantes communes : l'utilisation du multiplex temporel pour la transmission et de réseaux de connexion temporels


pour la commutation. Hermes n'échappe pas à cette règle, c'est pourquoi il paraît utile de rappeler ici brièvement les principes multiplexage dans le temps et la définition schématique d'un commutateur temporel.

, 4.1 - Le multiplexage temporel

L'idée de base du multiplexage temporel est d'associer à une voie logique de transmission (circuit) non pas une ressource physique (voie physique) continue dans le temps, mais un intervalle de temps dans une trame numérique. Ceci est utilisé tant en téléphonie numérique où l'on ne transmet plus un signal continu (information échangée entre deux abonnés en communication), mais, un signal constitué d'une suite d'échantillons quantifiés et codés sous forme de chiffres binaires, qu'en transmission de données où le signal transmis correspond aux éléments binaires échangés entre deux abonnés.

La trame numérique utilisée pour la téléphonie numérique et les transmissions de données est le multiplex à 2.048 Mb/s (appelé TN1) divisé en 32 intervalles de temps ($IT_0, IT_1, \dots, IT_{31}$) ; ce multiplex fait l'objet d'une norme internationale (Avis G731, G732 du CCITT) [15].

trame numérique TN1



Pour les transmissions de données, les débits normalisés sont :

200 b/s
600 b/s
2400 b/s
9600 b/s
4800 kb/s

Or le débit sur une voie du TN1 (soit un IT) est de $2.048/32 = 64$ kb/s ; on est donc contraint d'utiliser des sous-multiplex de la voie à 64 kb/s, c'est ainsi que l'on pourra considérer la voie à 64 kb/s comme un assemblage hétérogène de voies à un débit inférieur, soit par exemple :

5 voies à 12800 b/s

ou : 4 voies à 12800 b/s et 4 voies à 3200 b/s

etc ...


Etant entendu que la voie à 64 kb/s supporte un débit

utile de 48 kb/s,
que la voie à 12800 b/s supporte un débit
utile de 9600 b/s,
que la voie à 3200 b/s supporte un débit
utile de 2400 b/s.

Toutes les combinaisons sont possibles, le multiplex à 64 kb/s est défini par l'avis X50 du CCITT [15].

4.2 - La commutation temporelle

Lorsque l'on se place dans un contexte de transmission sur trames numériques, le problème de la commutation (établissement d'une voie de transmission entre deux abonnés) est celui du transfert de l'information circulant sur une voie d'une trame dans une autre voie d'une trame qui peut être différente.




L'information émise par l'abonné A, qui arrive au commutateur durant l'IT n de la trame p, doit être envoyée à l'abonné B durant l'IT n' de la trame p'. Les trames p et p', les intervalles de temps n et n' étant indépendants, il va donc falloir mémoriser les informations qui arrivent durant certains IT pour les retransmettre lors d'autres IT.

L'organe qui assure ce travail, le réseau de connexion (RCX) comprend donc principalement :

- une mémoire tampon, où l'on écrit les informations émises par les abonnés,
- une mémoire de commande, qui indique :
 - . soit, la manière de vider la mémoire tampon (réseau de connexion à commande aval),
 - . soit, la manière de remplir la mémoire tampon (réseau de connexion à commande amont),
- un dispositif logique qui gère cet ensemble de mémoires et en particulier qui écrit dans la mémoire de commande : les organes de commande.

La mémoire de commande contient un mot réservé pour chaque voie. Lors de l'établissement de la communication, on a écrit, sous le contrôle des organes de



commande, dans le mot réservé à l'abonné A, l'adresse β en mémoire tampon où l'on écrit les informations relatives à l'abonné B, et de même pour l'abonné B.

Durant la communication, les opérations effectuées dans le RCX, sont les suivantes :

- inscription de l'information émise par A en mémoire tampon à l'adresse β réservée à l'abonné B, durant l'IT n de la trame p,
- lecture lors de l'IT n' de la trame p' de la case de mémoire tampon d'adresse (β) (relative à l'abonné B),
- envoi de cette information lors de l'IT n' de la trame p' en direction de l'abonné B.

On envoie donc bien à l'abonné B, les informations émises par l'abonné A.

Lors de la rupture de la communication, les organes de commande effaceront dans la mémoire de commande, à l'adresse relative à A, le contenu de β .

Les échanges dans le sens B vers A se passent évidemment de la même manière.

La structure décrite ici correspond en fait à mettre en forme les trames sortantes dès l'écriture en MT. La lecture en mémoire tampon peut alors se faire de façon cyclique. La maquette de commutateur étudiée ici est de ce type.

Une autre solution consiste à écrire les informations en provenance de A dans un mot de la mémoire tampon à une adresse relative à l'abonné A et de venir lire ce mot lors de l'IT n' de la trame p' relatif à l'abonné B. Les trames sortantes ne sont alors mises en forme que lors de la lecture en MT. Le réseau de connexion du commutateur E 10 (PLATON) fonctionne sur ce principe.

4.3 - Structure des informations transmises

Nous avons vu que la structure du multiplex utilisé nous permettait de transmettre en ligne des octets. En fait, en plus des données échangées par les abonnés, le réseau doit acheminer deux types d'information :

- la synchronisation qui permet de reconnaître les trames et les IT,
- la signalisation qui permet l'établissement des communications.

Les informations transmises par l'abonné comporteront en plus des données, des indicateurs pré-

cisant si l'information correspond à des données envoyées au correspondant ou, au contraire, à des indications envoyées au central, lorsque l'abonné est en phase de signalisation.

En ligne, sont transmis des octets avec une structure d'enveloppe : ceci signifiant que les n éléments binaires utiles sont encadrés d'un e.b. de verrouillage (e.b.F) repérant le début de l'enveloppe et d'un e.b. d'état (e.b.S) indiquant la nature de l'information.

L'abonné (cas des abonnés synchrones) transmettant des caractères de 8 e.b., on est conduit à envisager la structure suivante, appelée quadrioctet, pour la transmission des informations envoyées par les abonnés :

octet A	F	P		S _A
" B	F	P	Q	S _B
" C	F	Q	R	S _C
" D	F	R		S _D

Les 32 e.b. transmis en ligne lors de quatre intervalles de temps successifs d'une voie, comprennent quatre octets ; chacun de ces octets comportant un e.b. de verrouillage, 6 e.b. d'information et un e.b. d'état.

En mode donnée, les 24 e.b. d'information sont libres de tout format. Ils peuvent en particulier, comme en mode signalisation, transporter trois caractères de 8 e.b., notés P, Q et R. Les e.b. d'état S_B, S_C et S_D sont associés, chacun, à un caractère; l'e.b. S_A, par contre, est utilisé pour d'autres usages, notamment pour ce qui concerne les alarmes ou le bouclage d'un abonné.

Pour ce qui est des abonnés telex, transmettant des caractères de 5 e.b., ceux-ci sont cadrés à l'intérieur d'octets de type A.

La structure de quadrioctet ainsi envisagée nous permet de transmettre à travers le réseau des données relatives tant aux abonnés synchrones, qu'aux abonnés asynchrones.

Cette structure de quadrioctet fait également l'objet d'une norme internationale (avis X50 du CCITT) [15].

4.4 - Les services offerts sur Hermes

Pour tenir compte des besoins en téléinformatique, un certain nombre de services nouveaux seront

disponibles dans le réseau HERMES :


- numérotation abrégée : les abonnés peuvent disposer d'une liste de numéros abrégés concernant leurs correspondants les plus fréquents. Au lieu d'envoyer, lors de la phase de signalisation, tous les chiffres du numéro du correspondant, l'abonné n'enverra que les chiffres du numéro abrégé, la traduction entre les deux numéros étant faite dans le commutateur,
- appel direct (hot line) : dès le décrochage, l'abonné est mis systématiquement en communication avec un correspondant particulier,
- diffusion : l'abonné a la possibilité de transmettre, en simplex (c'est-à-dire, transmission dans un sens uniquement) les mêmes informations à plusieurs correspondants,
- création d'un réseau fermé temporaire avec station maîtresse et stations esclaves,
- transfert d'appel automatique : les communications en direction d'un abonné sont systématiquement envoyées à un autre abonné,
- remise de message différée : un message envoyé par un abonné en direction d'un ou plusieurs correspondants, sera transmis à ceux-ci dès qu'ils seront libres,
- mémorisation d'un appel infructueux : lors d'un appel, le correspondant n'étant pas libre, le commutateur rappellera celui-ci dès qu'il sera libre et appellera ensuite l'abonné demandeur pour établir la communication,
- rappel immédiat du commutateur sans libération : lors d'une communication, l'abonné a la possibilité de rappeler le commutateur sans qu'il y ait libération.

Un certain nombre de mesures seront réalisées dans le réseau en ce qui concerne le taux d'erreurs en ligne et la rapidité d'établissement des communications. Pour cette dernière, le commutateur de la maquette devra pouvoir établir cette communication en un temps inférieur à 0,5 s.

I.5 - Le Noeud Hermes

5.1 - Les accès au commutateur

D'une façon générale, un commutateur dispose de deux grandes catégories de voies d'accès ; les lignes d'abonnés directement reliées aux équipements terminaux des abonnés locaux desservis par le commutateur et les circuits qui servent aux liaisons entre commutateurs ; chacune de ces liaisons étant bidirectionnelles.



En fait, cette partition entre ligne d'abonné et circuit ne repose pas uniquement sur des considérations matérielles, mais également, sur des critères logiques, les procédures de signalisation terminale (entre un abonné et son centre de rattachement) et de signalisation inter-centraux sont différentes et le commutateur devra les distinguer.


Outre cette partition au niveau fonctionnel des moyens d'accès au commutateur, il existe une classification par type de trafic.

On a voulu, en effet, avec Hermes, réaliser un réseau spécialisé pour la transmission des données et offrir une gamme maximum de Services à l'utilisateur. Les classes de trafic offertes sont pour la maquette réalisée : le 2400 bits par seconde et le 9600 bits par seconde synchrones et le 50 Bauds télégraphique.

Il y aura donc deux catégories de lignes d'abonnés : les lignes d'abonnés synchrones (2400 et 9600 bits par seconde) et les lignes d'abonnés télégraphiques; les circuits pourront être, soit spécialisés dans une classe de vitesse, dans une classe de trafic ou bien véhiculeront un multiplex hétérogène.

5.2 - Le canal d'accès au commutateur Hermes

La figure de la page suivante donne le découpage du commutateur en grands blocs fonctionnels. Pour comprendre son fonctionnement, le plus simple est de suivre le cheminement de l'information depuis l'équipement terminal situé chez l'abonné. Nous traiterons le cas des voies synchrones, le principe étant le même pour les liaisons télégraphiques.



- Le raccordement terminal

Vu du réseau, l'abonné est considéré comme un équipement terminal de données (ETD), celui-ci présente une jonction électrique normalisée - X26 - (du CCITT) [15] et une jonction logique - X21 - (*), qui définit la procédure de gestion de la signalisation terminale de ligne.

L'équipement terminal de ligne (ETL) est un équipement propre au réseau ; il présente également la même interface normalisée que l'équipement terminal de données (ETD), il est, par contre, entièrement transparent aux données émises par l'ETD.

Son rôle est de fournir à l'ETD un rythme (horloge bit et horloge caractère) lui permettant d'émettre son train de données. Dans le sens émission, l'ETL reçoit de l'ETD un train d'éléments binaires qu'il découpe par tranche de six, ce qui lui permet de les insérer dans un motif de quadrioctets.

Dans le sens réception, l'ETL reçoit des quadrioctets du réseau, synchronise son horloge interne d'après le motif de bits prévu et récupère dans le train de données reçu l'information à fournir à l'ETD.

Si le débit nominal de l'abonné est de 2400 bits par seconde, le débit en ligne à la sortie de l'ETL est de 3200 bits par seconde, compte tenu de l'insertion des bits F et S, de même pour un débit de 9600 bits par seconde, le débit réel en ligne sera de 12800 bits par seconde.

La transmission sur la ligne d'abonné est numérique (en code biphase).

- le raccordement de la ligne d'abonné au commutateur est fait par l'intermédiaire de l'organe de voie ($\emptyset V$), celui-ci régénère le signal qu'il reçoit de l'ETL et lui envoie des quadrioctets.

L'organe de niveau immédiatement supérieur à l' $\emptyset V$ dans la hiérarchie d'accès au commutateur, le MULDEX (Multiplexeur - Demultiplexeur) est connecté à plusieurs $\emptyset V$. Il crée à partir des différentes voies qu'il reçoit un multiplex à 64 kilobits par seconde.

Ce multiplex peut être, soit homogène, c'est-à-dire regrouper 5 voies à 9600 bits par seconde de débit nominal (5 $\emptyset V$ raccordés) ou bien 20 voies à 2400

(*) L'avis X21 étant en cours d'élaboration, un schéma de signalisation approximatif a été utilisé ; il est décrit en annexe.

bits par seconde (20 ØV) raccordés, soit hétérogène, c'est-à-dire, comporter des voies à différentes vitesses.

Dans le sens commutateur vers abonné, le MULDEX répartit ses différentes voies temporelles respectivement entre les différents organes de voies qui lui sont raccordés.

5.3. - Le brassage des voies

La commutation proprement dite, c'est-à-dire, puisque le commutateur est de type temporel, l'échange des données entre deux intervalles de temps des multiplex entrants se fait dans un réseau de connexion (RCX).

Un réseau de connexion reçoit plusieurs fonctions à 64 kilobits par seconde.

La maquette de commutateur actuellement réalisée dispose de deux RCX :

- le premier ou RCX "synchrone" a une capacité de 128 voies à 9600 bits par seconde, et 640 voies à 2400 bits par seconde,
- le second ou RCX "télégraphique" a une capacité de 5120 voies télégraphiques à 50 Bauds.

Le principe de fonctionnement du réseau de connexion sera exposé dans un paragraphe ultérieur, mais, on peut déjà dire que, si le RCX est capable de fonctionner de façon autonome, c'est-à-dire, de brasser les voies entrantes, il est nécessaire de lui adjoindre un organe de commande dont le rôle sera d'une part, d'établir des circuits en donnant des ordres de connexion au RCX, et, d'autre part, de superviser l'ensemble du commutateur par la gestion d'un système d'alarme.

C'est pourquoi toutes les informations provenant des multiplex entrants auxquelles les RCX ajoutent des informations caractérisant l'état de chaque voie, sont multiplexées sur un bus unique qui aboutit à l'organe de commande. Ce multiplexage se fait au niveau du multiplexeur de RCX (voir figure précédente), le bus est bidirectionnel, les échanges se font en parallèles sur 44 éléments binaires vers l'organe de commande, sur 40 éléments binaires vers le RCX ; la cadence de l'échange est fixée à 1Mhz.

. L'Organe de commande

On a vu qu'il avait à la fois un rôle actif, celui d'établir des circuits, c'est-à-dire, un lien logique entre deux voies entrantes, et un rôle de surveillance du commutateur, en particulier et du réseau, en général.

Afin d'assumer ces deux fonctions, il reçoit sur le bus de communication toutes les informations transitant dans le commutateur ainsi que des données mémorisées lui permettant de connaître l'état antérieur de chaque voie du multiplex.

L'interface entre le multiplexeur de réseaux de connexion est décrit dans [3], [4] ; pour chaque intervalle de temps, l'organe de commande reçoit :

- le caractère émis sur la voie considérée,
- l'adresse ou le numéro de la voie dans le multiplex,
- un mot permettant de caractériser l'état antérieur de cette voie,
- un groupe d'éléments binaires relatifs à la procédure d'établissement de circuits, et à la procédure de signalisation des alarmes.

La première tâche de l'organe de commande sera de filtrer cet ensemble d'informations, de façon à distinguer les voies qui nécessitent vraiment une intervention. En effet, une voie au repos (dans l'état "ligne libre") ou en communication (circuit déjà établi) est prise en compte de façon autonome par le RCX; par contre, au moment de l'établissement ou de la rupture d'un circuit, et dans le cas d'alarme détectée, l'organe de commande doit intervenir et il s'instaure un dialogue entre l'ETD trafiquant sur la voie en question et l'organe de commande.


Donc, l'organe de commande a la charge de gérer la procédure d'établissement des circuits, c'est-à-dire, de recevoir les caractères de sélection de l'abonné appelant (qu'il soit local ou distant), de distinguer si l'appelé est local ou distant. Si l'abonné appelé est un abonné local, l'organe de commande devra déterminer si la communication est possible ou non ; si elle est possible, il devra entamer la procédure de mise en présence, sinon, il enverra un accusé de réception négatif au demandeur. Si le demandé est un abonné distant (cas de l'appel distant ou au transit) l'organe de commande devra trouver un circuit de départ vers son centre de rattachement, et établir un dialogue avec un autre noeud de commutation.

Il incombe, en outre, à l'organe de commande, des tâches de comptabilité, de taxation et de statistiques sur le trafic écoulé ainsi que des tâches de surveillance du réseau et du commutateur, que l'on regroupe sous le vocable de télémaintenance.

5.4 - Le réseau de connexion

- Principe et fonctionnement

Le réseau de connexion de la maquette de commutateur est dit à commande amont.



Ce type de réseau de connexion s'articule autour d'une mémoire tampon dans laquelle un mot est réservé pour chaque voie du multiplex entrant. Pour effectuer le brassage des voies, c'est-à-dire l'échange de l'information d'une voie dans une autre, ou en d'autres termes, la mise en communication de deux voies, il suffit d'écrire en mémoire tampon l'information reçue sur une voie, à un emplacement correspondant à l'adresse de la voie sortante avec laquelle la communication est établie. On crée ainsi en mémoire l'image instantanée du multiplex sortant que l'on restitue par lecture séquentielle de la mémoire tampon.

En pratique, le réseau de connexion lit dans une mémoire (mémoire de commande) - qu'il adresse par le numéro de la voie qu'il a à traiter - l'adresse d'inscription en mémoire tampon (voir figure ci-dessus).

C'est l'organe de commande qui gère le contenu de la mémoire de commande, et on voit que pour mettre en communication deux abonnés, A auquel correspond une voie d'adresse (α) et B, auquel correspond une voie d'adresse (β), il lui suffit :

- de mettre β dans le mot d'adresse (α) et α dans le mot d'adresse (β) pour qu' automatiquement le RCX assure l'entretien de la communication.

I.6 - L'organe de commande - l'UMS

L'organisation fonctionnelle du commutateur a été donnée dans le dernier paragraphe ; elle est rappelée dans le schéma ci-contre (*).

Par LRE (Ligne Réseau Entrante), le RCX reçoit des octets (de quadrioctets) en provenance d'un multiplexeur d'entrée.

Parallèlement, il dispose d'informations lui permettant de calculer l'adresse de voie de l'octet entrant, c'est-à-dire, un numéro d'identification de l'IT traité. Il distribue ensuite cette adresse sur les fils LAV (Ligne d'Adresse de Voie) aux organes de commande.

Disposant de ces informations, le RCX effectue les opérations suivantes :


- 1°) Extraction des octets d'information utile ou caractères des quadrioctets

Il est facile de voir que trois fois sur quatre, on peut de deux octets successifs reçus, extraire un caractère d'information. Cette opération est réalisée au moyen d'une mémoire circulante de N mots (N étant le nombre de voies traitées par le RCX) dans laquelle on vient mémoriser le dernier octet reçu sur une voie de façon que N IT plus sort lorsqu'arrivera l'octet suivant émis sur la même voie ou dispose des deux octets successifs.

Le RCX envoie ensuite le caractère extrait aux organes de commande.

(*) Une description plus détaillée est donnée dans deux notes techniques projets [10], [11].

LES ORGANES DE COMMANDE – LEUR LIEU AVEC LE RÉSEAU DE CONNEXION



2°) Réarrangement des quadrioctets

Le problème de la mise en communication de deux abonnés A et B (transfert d'un IT_A à un IT_B) est quelque peu compliqué par le fait que A émet des quadrioctets, que B reçoit des quadrioctets et que la "phase" (numéro de de l'octet dans le quadrioctet) de l'octet présent à l' IT_A n'est en général pas la même que celle de l'octet que l'on doit émettre à l' IT_B .

En fait, on montre qu'il est possible étant donné deux octets successifs de phase quelconque, d'en extraire un octet ayant une phase donnée. Le "glissement" des quadrioctets est également réalisé à partir de la mémoire circulante.

Les octets reconfigurés sont ensuite inscrits dans la mémoire tampon.

6.1 - Les organes de commande

On peut décomposer la tâche des organes de commande en six fonctions spécifiques :


- ① Supervision des voies entrantes - en particulier, détection des demandes d'appel,
- ② Prise en compte des caractères de sélection émis par l'abonné,
- ③ Calcul de l'adresse de voie du correspondant éventuel à partir du numéro d'annuaire envoyé par l'appelant,
- ④ Connexion de l'appelant et de l'appelé, c'est-à-dire, communication au RCX de deux adresses en mémoire tampon,
- ⑤ Maintenance automatique du centre par la surveillance d'un canal d'alarme,
- ⑥ Taxation des communications, observation de trafic et statistiques.

Pour mener à bien ces opérations, l'unité de commande dispose à chaque IT (toutes les 976 ns) :

- d'un caractère en provenance d'un abonné (CR) et le bit S associé ainsi qu'un indicateur de validité du caractère reçu (ECR). En effet, une fois sur quatre, le caractère émis par le RCX est sans signification,
- d'un mot de commande - LMC (Lecture Mémoire de Commande). A chaque IT, le RCX adresse une mémoire dans laquelle chaque abonné dispose d'un mot contenant des indications sur son état (libre, indisponible ...).

Cette mémoire est utilisée par l'organe de commande puisqu'automatiquement le mot lu lui est envoyé à cha-

que IT mais il peut aussi y inscrire des informations notamment au moment de la connexion de l'organe de commande inscrit dans les mots de commande respectifs de l'appelant et de l'appelé respectivement les adresses de voie de l'appelé et de l'appelant et un indicateur de mise en communication,



- d'une base de temps, BT, donnant la cadence des caractères entrants (la fréquence choisie pour BT est à l'heure actuelle de 1.024 Mhz).

Dans l'autre sens, l'organe de commande peut :

- dialoguer avec les abonnés en allant écrire directement des octets (de quadrioctets) en mémoire tampon ; pour cela il dispose d'une indication de phase (PHQ) fournie par le RCX et d'un accès à la mémoire tampon ØSE (Octet de Signalisation Emis).

Toutefois, l'octet émis par l'organe de commande ne sera écrit en mémoire tampon que si l'abonné correspondant n'est pas déjà en communication.

- modifier le contenu d'un mot de la mémoire de commande, en activant le fil de commande écriture mémoire (CEM) et en affichant l'adresse du mot à modifier sur les fils AMC (Adresse Mémoire de Commande).

On s'impose également de n'émettre au plus qu'un seul octet sur ØSE et de n'effectuer au plus qu'une seule écriture en mémoire de commande au cours d'un IT.

En définitive, si l'on fait le bilan des tâches incombant aux organes de commande, on peut dégager deux grandes classes de fonction :

1°) Des tâches synchrones :


A chaque IT (soit, toutes les 976 nanosecondes) l'organe de commande reçoit du RCX un ensemble d'informations relatives à un abonné ; il lui faut alors, pendant ce laps de temps :

- . déterminer l'état de cet abonné (par la lecture de son mot de commande),
- . lire le caractère qu'il envoie et éventuellement, déceler un changement d'état,
- . émettre vers cet abonné un octet avec une phase donnée,
- . déterminer la nature du traitement à effectuer si besoin est (changement d'état - initialisation d'une communication

2°) Des tâches asynchrones :

Outre les tâches synchrones qui doivent être effectuées à une cadence imposée par le réseau, l'organe de commande se voit confier des travaux moins urgents, et plus sophistiqués tels que la gestion d'un fichier d'abonnés, le calcul de l'adresse de la voie d'un abonné demandé.

C'est de cette dualité au niveau de l'analyse fonctionnelle qu'est apparu le besoin de scinder l'organe de commande en deux (figure ci-dessous) :



- a) L'Unité de Marquage et de Signalisation (UMS) chargée des traitements synchrones. C'est elle qui assure le dialogue entre le RCX et l'organe de commande, elle joue le rôle d'unité d'échange entre le RCX et l'unité de traitement.

Elle supervise les communications par surveillance de l'état de chaque abonné ; elle détecte les alarmes éventuelles en provenance des autres organes du commutateur.

- b) L'Unité de Traitement :

Elle est chargée des traitements asynchrones ; son rôle de base est, compte tenu des caractères de sélection émis par un abonné appelant (retransmis par l'UMS) de :

- . calculer l'adresse de voie du correspondant,
- . vérifier si l'appelant peut accéder à l'appelé, c'est-à-dire :
 - si l'appelé n'est, ni occupé, ni indisponible, ni en dérangement ... ,
 - si l'appelant a accès à la classe de service demandé,
- . donner à l'UMS les directives pour l'établissement de la communication, qui en assurera l'exécution.

En outre, l'UT (Unité de Traitement) devra assumer la gestion du centre, c'est-à-dire, la taxation et l'observation de trafic.

Compte tenu de la complexité des opérations, l'unité de traitement doit être un ordinateur à programme enregistré (un modèle T 1620 de la Télémécanique a été choisi) de type classique. Pour l'UMS, le problème n'est pas aussi simple; d'une part, sa tâche est suffisamment complexe pour nécessiter la mise en oeuvre d'un ordinateur à programme enregistré, et, d'autre part, les contraintes de temps imposées par le volume des informations à traiter écartent à priori l'hypothèse d'un ordinateur de type classique. C'est pourquoi une structure originale construite autour d'une unité centrale microprogrammée - donc rapide - à laquelle on adjoint un automate programmable pour le rôle de filtre, a dû être développée.

II - RELATIONS FONCTIONNELLES

II.1 - L'UMS - Une unité d'échange

Lorsqu'il s'est agi de fixer définitivement la structure de la maquette du commutateur Hermes, il est apparu nécessaire que l'organe de commande de ce commutateur soit un calculateur à programme enregistré et comme il ne saurait être question dans un premier temps au moins de concevoir un calculateur spécialement adapté à ce genre de problème, il a donc été décidé que l'organe de commande serait un ordinateur de type universel.

Un modèle T 1600 de la Télémécanique a été choisi ; c'est un petit calculateur à mots de 16 e.b. dont le temps moyen d'instruction est voisin de 4 microsecondes et dont la mémoire vive a un temps d'accès de l'ordre de 750 nanosecondes.

Un ordinateur est un organe de traitement essentiellement arithmétique, c'est-à-dire, que, d'une part, il peut être interrompu par des actions extérieures et que, d'autre part, s'il fonctionne en mode acquisition de données, on ne peut lui imposer d'être disponible pour prendre en compte une nouvelle donnée à des instants fixes.

C'est précisément le cas de l'organe de commande puisque le RCX lui envoie à une cadence de 1.024 Mhz, soit toutes les 976 nanosecondes, un ensemble d'informations relatives à une des voies d'un multiplex entrant, et, pendant ce même laps de temps, l'organe de commande doit renvoyer au RCX au moins un octet de signalisation.

La Jonction entre le réseau de connexion et l'organe de commande est décrit dans [3] et [4].


Le problème ainsi posé était insoluble à moins de disposer entre le RCX et l'unité de traitement de l'organe de commande d'un étage qui joue un double rôle :

- le rôle d'unité d'échange,
- le rôle de filtre.

La structure de cet organe particulier (l'UMS) est abondamment décrite dans le chapitre I du document concernant la structuration où l'on montre que l'organe de commande doit avoir trois composantes :

- un automate câblé : le préprocesseur,
- une unité de traitement microprogrammée,
- une unité de traitement.

Les deux premiers étages constituent l'UMS.



Parmi les trois composantes constituant l'organe de commande, une seule - le préprocesseur, a un fonctionnement synchrone, donc au sein même de l'organe de commande, tous les échanges se font de façon asynchrone.


Au niveau de l'unité de traitement (et même au niveau de l'UMS) toutes les tâches programmées ont la même priorité. En effet, toutes les voies de communication, ou les circuits, ne sont pas hiérarchisés, or à un instant donné, l'UT traite des données relatives à une voie, et il n'y a aucune raison pour interrompre ce traitement et lancer une tâche relative à une autre voie. Ceci est également vrai pour l'UMS et d'une façon générale, la notion d'interruption de tâche a été autant que possible exclue dans le système que nous avons essayé de concevoir.

La tâche essentielle de l'UMS est de communiquer à l'UT les informations nécessaires aux traitements des voies en signalisation, or pour échanger de l'information avec un calculateur il existe deux voies distinctes :

- la première utilise l'accès normalisé au bus d'entrée-sortie et dans ce cas, l'acquisition des données se fait au point de vue du calculateur selon un mode dit mode programmé par interruption, c'est-à-dire que les points d'accès sont hiérarchisés et que lorsque l'on veut fournir une donnée au calculateur, ou obtenir une donnée au même calculateur, il faut l'interrompre pour qu'il prenne en compte la requête qu'on lui adresse,
- la deuxième voie de communication avec le calculateur est sa mémoire vive.

Dans ce cas, le périphérique (ou l'unité d'échange) inscrit directement en mémoire ou y lit (qui devient une ressource partagée) de l'information à échanger.

La notion d'interruption a été bannie autant que possible du logiciel de l'organe de commande - ceci



pour deux raisons, la première, déjà exposée étant qu'il était illogique d'interrompre une tâche par une tâche de même priorité, la seconde, étant qu'une interruption est coûteuse en temps machine, puisqu'il faut sauvegarder le contexte d'exécution de la tâche interrompue, afin de la réactiver ultérieurement et restaurer le contexte de la nouvelle tâche initialisée - tout ceci apporte, dans le cas du T 1600 une pénalisation de l'ordre de 50 à 70 microsecondes.

Ces deux raisons nous ont conduit à adopter pour les échanges UMS- unité de traitement, la seconde solution, celle de l'accès direct à la mémoire de l'UT.

On peut ainsi distinguer deux voies de communication qu'utilise l'information échangée entre organe de commande et réseau de connexion.

- a) La première, ou voie "montante" peut s'envisager comme un système à "commande hiérarchisée" dans lequel chaque maillon de la chaîne effectue un filtrage sur l'information que lui envoie le maillon d'ordre immédiatement inférieur puis fournit à l'échelon supérieur d'une part, l'information filtrée, et, d'autre part, une commande - ou plutôt - des indications concernant la manière de traiter cette information.

La chaîne montante comprend trois maillons :

- préprocesseur - unité de traitement microprogrammée - unité de traitement :

- Le préprocesseur reçoit - à chaque intervalle de temps du multiplex de plus haut niveau - soit, toutes les 976 nanosecondes, un ensemble d'informations sous forme d'un mot de 44 e.b. relatif à l'état d'une voie d'un multiplex entrant.
- Le préprocesseur analyse systématiquement chaque contexte et décide du traitement nécessaire de cette voie.

A ce niveau, deux cas sont possibles :

- si l'action de l'organe de commande concernant la voie en cours d'analyse, ne nécessite qu'un traitement élémentaire, c'est-à-dire, l'envoi d'un octet correspondant à un caractère permanent sur la voie considérée (voir chapitre préprocesseur du document concernant la structuration) ou ne nécessite aucun traitement, alors le préprocesseur l'exécute seul de façon autonome sans en référer au niveau supérieur,
- si, par contre, l'action décidée nécessite un traitement plus complexe, alors le préprocesseur en demande l'élaboration au niveau supérieur, en fournissant au second échelon (l'unité de traitement microprogrammée) une partie de l'information reçue sur la voie à laquelle il adjoint des indications concernant la nature du traitement à effectuer de façon à former un message élémentaire qu'il met dans une file.

- . L'une des fonctions de l'unité de traitement microprogrammée est de demander au niveau inférieur de lui fournir au coup par coup des messages.

Chaque message est décodé par programme et une action est entreprise en fonction de la commande reçue de l'étage inférieur. Cette décision peut être l'envoi à l'unité de traitement d'une commande relative à une action factuelle associée à une partie de l'information reçue (un caractère de sélection, par exemple) ou une information seule.

- . L'unité de traitement - le maillon le plus élevé dans la hiérarchie - reçoit directement dans sa mémoire vive, les commandes et les informations de bout de chaîne et élabore la décision au plus haut niveau.
- b) La seconde, ou voie "descendante" apparaît comme plus directe ; elle est utilisée d'une part, pour émettre des octets sur les voies en dialogue avec l'organe de commande, et, d'autre part, pour donner au RCX des ordres directement exécutables.

Dans les deux cas, la décision est prise au niveau de l'unité de traitement et transmise sous forme de commande à l'unité de traitement microprogrammée qui agit directement sur le réseau à travers le préprocesseur complètement transparent dans ce cas.

En définitive, la chaîne des données bidirectionnelles (préprocesseur - UT microprogrammée - UT) qui physiquement, apparaît comme symétrique en considérant l'interface UMS - Réseau de connexion comme une liaison "Full Duplex", devient complètement dissymétrique quand on l'envisage sous l'angle logique. En effet, la voie montante est une chaîne où la prise de décision et le filtrage de l'information sont des fonctions réparties dans les différents maillons, alors que la voie descendante est simplement une des voies de transmission d'un ordre donné par l'organe le plus élevé dans la hiérarchie et transmis de manière presque transparente au réseau.

II.2 - Algorithme de gestion des échanges


2.1 - Les processus parallèles

Si l'on se place d'un point de vue purement logiciel, c'est-à-dire, si l'on raisonne en terme de machines logiques, on peut considérer l'UMS et plus précisément la fonction unité d'échange de l'UMS, comme un ensemble de processus s'exécutant en parallèle, à savoir la fonction préprocesseur, la fonction gestion des échanges de l'UT microprogrammée, la fonction acquisition de données de l'UT.

Ainsi posé, le problème de l'échange d'information entre le RCX et l'organe de commande, se ramène

au problème beaucoup mieux connu de la communication entre processus parallèles et leur synchronisation [16].

Dans le cas présent, les trois processus ou machines logiques sont supportés par des machines physiques distinctes ayant des caractéristiques différentes tant sur le plan de la rapidité que sur celui de la puissance ; il était donc impossible de réaliser un asservissement mutuel de ces processus. C'est pourquoi la solution retenue a été de les faire communiquer entre eux au moyen de files d'attente suivant une procédure dite : producteur-consommateur.



La figure ci-dessus, décrit le fonctionnement d'une telle file ; l'information est rangée dans la file sous forme de blocs ou mots, qui constituent le message élémentaire échangé entre le producteur et le consommateur.


La file est une ressource partagée entre producteur et consommateur ; elle est définie par deux pointeurs, P et Q. Q indique le prochain mot à écrire et P le prochain mot à lire dans la file.

La gestion des pointeurs P et Q est réalisée au moyen de deux petits mécanismes ou primitives :

- une primitive d'écriture, ECR, qui est activée par le producteur et qui inscrit un mot dans la file,
- une primitive de lecture, LECT, qui est activée par le processus consommateur et qui lit un mot dans la file.

Ces deux primitives sont décrites page suivante ; on notera simplement que chacun des deux poin-

teurs P et Q sont définis modulo n, n étant la dimension maximum de la file d'attente.



Puisque la file d'attente ainsi définie est une ressource à double accès, et du fait que, par essence, les processus producteur et consommateur ne sont pas synchronisés, il apparaît des cas de conflits pour l'accès à cette ressource. La résolution de ces conflits peut se faire d'une façon purement logicielle, lorsque les différents processus sont supportés par la même machine physique au moyen de sémaphores d'exclusion ou de synchronisation; dans le cas précis de l'UMS, les processus étant physiquement distincts, il a fallu trouver des solutions particulières pour chaque cas. C'est pourquoi on trouve dans le système deux types de file d'attente :

- Pour les échanges entre le préprocesseur et l'unité de traitement microprogrammée, la file d'attente est une partie câblée du préprocesseur ; en particulier, les primitives ECR et LECT sont réalisées au moyen de circuits logiques. Le fait de disposer d'un mécanisme de gestion des pointeurs d'une nature (matérielle) autre que celle des processus utilisateurs (logicielle) résout de facto tout conflit d'accès.

Ce choix particulier a été guidé par le fait que l'on ait voulu décharger l'unité de traitement microprogrammée de la gestion de cette file qui aurait consommé une partie non négligeable de sa puissance de traitement et que l'autre processus coopérant - le préprocesseur - était trop rudimentaire pour pouvoir assurer cette gestion par programme.

- Pour les échanges entre l'unité de traitement microprogrammée et l'unité de traitement (T 1600), on


utilise deux files d'attente, l'une pour la voie "montante", l'autre pour la voie "descendante".

Donc, les deux processus coopérants sont tour à tour producteur et consommateur, selon qu'ils s'adressent à l'une ou l'autre file. Les files sont localisées dans la mémoire vive de l'unité de traitement ; toutefois, les primitives de gestion des pointeurs sont réalisées en logique câblée au moyen d'un esclave de l'unité de traitement (l'ADM qui est décrit dans le document concernant la structuration au chapitre IV) auquel s'adressent les différents processus pour accéder à la file.

Ce dispositif permet également de résoudre tous les conflits d'accès.

II.3 - La Gestion des transactions

Le paragraphe précédent a montré que le pouvoir de décision était hiérarchisé et réparti selon les trois maillons de la chaîne des données. Il faut maintenant faire la distinction entre la fonction décision qui prend en compte le résultat d'un échange d'information et la fonction échange d'information, qui est un mécanisme indépendant de la signification de l'information échangée.



Si l'on considère le schéma ci-dessus qui représente le chemin des données, on s'aperçoit que l'unité de traitement microprogrammée est le noeud par où transite toute l'information. C'est en fait elle qui joue le rôle de maître dans la gestion des échanges et déterminer l'algorithme de gestion des transactions est équivalente à définir l'organigramme du programme moniteur de ce processeur.

L'unité de traitement microprogrammée voit

deux points d'entrée E_1 et E_2 (E_1 correspond à la file d'attente d'échange avec le préprocesseur et E_2 , la file d'attente d'échange avec l'unité de traitement) et deux points de sortie S_1 et S_2 . (On pourra, dans un premier temps, considérer S_1 comme l'accès à une file d'attente d'échange avec l'unité de traitement; ce point sera détaillé ultérieurement, S_2 correspond au point d'accès en sortie au préprocesseur).

On a vu au chapitre précédent que le préprocesseur en tant que machine physique était asservi par une horloge externe fournie par le RCX, donc, le processus supporté par cette machine physique est un processus synchrone, c'est-à-dire qu'il s'exécute entièrement en un cycle de l'horloge pilote soit toutes les 976 nanosecondes. D'autre part, la file d'attente d'échange avec l'unité de traitement microprogrammée a une longueur finie (256 mots) et le préprocesseur ne dispose d'aucun autre moyen de mémoriser de l'information, il impose donc une contrainte absolue au système :

R_0 : $\left[\begin{array}{l} \text{la file d'attente d'échange entre le préprocesseur et} \\ \text{l'unité de traitement microprogrammée ne doit jamais} \\ \text{déborder.} \end{array} \right]$

Le débordement de cette file entraîne une perte définitive d'information, ce qui est intolérable.

On verra que le préprocesseur a des moyens de se prémunir en partie contre ces débordements en mettant en oeuvre une fonction de filtrage plus sévère lorsque le remplissage de la file devient critique, mais la contrainte exposée ci-dessus demeure toujours valable.

Les autres maillons de la chaîne fonctionnent de façon asynchrone, c'est-à-dire, que chacun des deux processus peut être considéré comme une succession de tâches élémentaires dont l'enchaînement dépend du contexte d'exécution, on ne peut donc pas parler de tâches cycliques comme pour le préprocesseur ; en outre, chacun d'eux a la possibilité de stocker de l'information (l'espace disponible dans la mémoire de travail de l'unité de traitement microprogrammée est limité, mais celui de l'unité de traitement peut être considéré du point de vue de l'UMS comme infini).

D'où les deux règles suivantes :

R_1 : $\left[\begin{array}{l} \text{l'unité de traitement microprogrammée dispose d'une} \\ \text{capacité de mémorisation limitée} \end{array} \right]$

R_2 : $\left[\begin{array}{l} \text{l'unité de traitement dispose d'une capacité de mémo-} \\ \text{risation qui peut être considérée comme infinie.} \end{array} \right]$

A la lumière de ce qui vient d'être dit, on peut déjà conclure qu'il doit exister une hiérarchie parmi les points d'échanges de l'information. En effet, il semble

que l'entrée E_1 soit prioritaire, à cause de la contrainte R_0 , ensuite, par ordre décroissant, viennent S_1 à cause de R_1 - l'UT microprogrammée ne peut mémoriser longtemps l'information reçue de E_1 , puis E_2 d'après R_2 - l'UT a des moyens de rétention tels que l'on peut différer la prise en compte des informations en retour de l'UT et enfin S_2 .

Le fait que S_2 se trouve au niveau de priorité le plus bas peut sembler surprenant au premier abord, puisque si l'on applique la règle R_1 , on doit attribuer à S_2 la même priorité que S_1 mais on s'impose en outre d'associer par couple une entrée à une sortie de façon que le même processus élémentaire soit à la fois receveur pour une entrée et serveur pour la sortie associée sans qu'aucune autre opération d'entrée-sortie n'ait lieu dans l'intervalle; un tel processus élémentaire est appelé tâche, d'où la règle R_3 :

R_3 : [une tâche ne peut être interrompue]

Dans notre schéma, on trouve donc deux couples d'entrée-sortie ($E_1 - S_1$) et ($E_2 - S_2$) d'où la règle des priorités expliquée précédemment.


En définitive, l'algorithme de gestion des échanges peut être représenté au niveau macroscopique par un diagramme d'état (voir figure page suivante).

Ce diagramme fait apparaître cinq états. Les états sont représentés par des cercles et les actions ou processus élémentaires par des flèches. La tâche T_1 est le processus élémentaire qui consiste à prendre un mot dans la file d'échange entre le préprocesseur et l'unité de traitement microprogrammée, à le traiter (fonction de filtrage et de décision), puis à fournir une information sous forme d'un mot envoyé à S_1 à l'unité de traitement. La tâche T_2 consiste à prendre un ordre sur E_2 et à le répercuter sur S_2 .


Dans ce paragraphe, on a tenté de définir un ensemble de règles qui ont permis de définir les mécanismes logiciels, mis en jeu dès l'UMS; ces règles ne dépendent uniquement que de la structure physique du système, mais il existe une autre catégorie de contraintes qui dépendent de la nature du flot de données traitées.

En effet, selon les schémas de signalisation adoptés, des contraintes de temps sont associées à chacune des phases de l'établissement ou de la rupture des communications, ces contraintes ne vont pas affecter la structure du logiciel, mais influenceront sur l'optimisation des processus préprocesseur, de la programmation des tâches T_1 , T_2 et de l'unité de traitement.

Diagramme d'état du processus de gestion des échanges :



3.1 - Les chemins des données



Jusqu'à présent, nous avons considéré les mécanismes d'échange entre les différents organes sans faire d'hypothèses sur la nature des informations échangées, mais en réalité, l'accès à ces points d'échange dépend de la nature des données échangées.

Les échanges entre l'UMS et l'extérieur portent sur trois catégories de données :

- . Des commandes (décrochage d'un abonné, changement d'état d'une voie ...) qui sont relatives à une voie du multiplex entrant,
- . Des services (commandes relatives aux organes de commande, aux RCX) ne concernant pas des opérations sur une voie,
- . Des données transmises de façon transparente du RCX vers l'unité de traitement (caractères de sélection reçus sur une voie) ou de l'unité de traitement vers le RCX (message émis vers un abonné).

Suivant la nature des données transmises, le cheminement est quelque peu différent. En règle générale, les services et les commandes sont échangés au moyen de file d'attente de type FIFØ (First in First out) dont le mécanisme a déjà été expliqué, et les données transmises de façon transparente sont lues ou écrites directement dans la mémoire vive de l'unité de traitement.

Nous pouvons maintenant définir de façon plus précise le cheminement des données :

- La voie montante :

Le traitement effectué par le préprocesseur n'est pas suffisant (il s'agit avant tout d'un filtrage) pour lui permettre de gérer plusieurs points d'accès à l'unité de traitement microprogrammée. E₁ est donc un point unique d'accès, c'est-à-dire, que le mot lu dans la file d'attente par le microprocesseur comprendra toujours un caractère reçu sur une voie, un identificateur de cette voie et une indication sur le traitement en cours à initialiser.

Au niveau des échanges entre l'UMS et l'unité de traitement, le point de sortie S₁ comporte deux voies d'accès (voir le schéma ci-dessus) ; le programme d'analyse correspondant à la tâche T₁ peut conduire soit à transmettre à l'unité de traitement le caractère reçu sur la voie considérée (ou un groupe de caractères puisque le microprocesseur peut mémoriser quelques caractères dans un espace mémoire au microenregistreur associé à une voie), soit lui envoyer une commande destinée à activer une tâche de plus haut niveau concernant cette voie.

Les commandes envoyées à l'unité de traitement sont transmises au moyen d'une file d'attente (FIFØ1).

Les données sont inscrites directement dans la mémoire vive de l'unité de traitement.

A cette fin, l'unité de traitement a préalablement fourni au microprocesseur au moyen d'un message de service transmis par E₂ l'adresse d'une zone mémoire ou enregistreur allouée à cette voie pour la durée de l'établissement d'une communication, et

destinée à recevoir les caractères de sélection de l'abonné trafiquant sur cette voie.

- La voie descendante :

On a déjà dit que c'était une voie de service pour laquelle transitaient les ordres élaborés au niveau de l'unité de traitement et destinés au RCX ; pour être plus précis, il faut y ajouter une voie de transfert de message.

En effet, parmi les services offerts par le commutateur, figurent la transmission différée et la diffusion de messages qui nécessitent la mémorisation au niveau de l'UT de chaînes de caractères reçus sur une voie, ces caractères étant reçus par l'UT sur la voie de données associée à S_1 .

La procédure d'utilisation de la voie de données associée à E_2 est simple, par la FIFØ2 (voir schéma ci-dessus) l'UT avertit le préprocesseur qu'un message résidant en mémoire à une adresse donnée doit être envoyé à un abonné ; le microprocesseur lit ensuite ce message caractère par caractère directement en mémoire et l'envoie au RCX sur la voie adéquate.

La voie de service transite par FIFØ2, chaque service est formulé dans un message comportant une commande codée et des indications nécessaires à l'exécution de ce service (adresse de voie, adresse en mémoire ...).

II.4 - Les trois composantes

Nous avons jusqu'à présent considéré la fonction unité d'échange de l'UMS comme un tout ; il est cependant souhaitable d'indiquer brièvement quelle est la contribution de chacun des maillons à la réalisation de cette fonction.

4.1 - Le préprocesseur

C'est une table de décision ; il reçoit à chaque intervalle de temps un ensemble d'informations relatif à une voie et comprenant :

- . Un identificateur de la voie : ou adresse de voie,
- . Le caractère reçu sur la voie,
- . Un mot de commande décrivant l'état de cette voie, (libre, indisponible, en faute, en communication ...).

Il dispose ensuite de 976 nanosecondes pour déterminer si la voie est dans un état permanent qui ne nécessite pas l'intervention de l'organe de commande ; si elle est déjà en transaction avec l'organe de commande,

dans ce cas, le préprocesseur indique à l'échelon supérieur la phase de traitement à entamer ou bien si par suite d'un changement d'état, il faut initialiser un traitement. Dans ce cas, le préprocesseur donne à l'unité de traitement microprogrammée l'ordre d'entamer une transaction avec l'abonné trafiquant sur cette voie. D'un point de vue logiciel, le processus se borne à rassembler les données à transmettre au microprocesseur et à lancer un ordre d'écriture en file d'attente, la gestion de celle-ci étant, on l'a vu, réalisée en logique câblée.

Pour la transmission dans le sens UMS vers réseau de connexion, le préprocesseur est parfaitement transparent aux données et ne fait que transférer un mot d'information que lui envoie l'unité de traitement microprogrammée dans son registre d'interface.

4.2 - L'unité de traitement microprogrammée

On a vu quel rôle prépondérant elle jouait dans la gestion des échanges entre le réseau de connexion et l'unité de traitement.

D'un point de vue fonctionnel, elle sert à marquer les voies en signalisation, c'est-à-dire qu'elle peut dans sa mémoire de travail réserver pour chacune de ces voies un petit espace - ou microenregistreur - dans lequel elle inscrit des indications concernant l'état "instantané" de la voie (adresse de la voie, dernier caractère reçu, ...). On peut entendre le terme d'état instantané par rapport à la représentation plus grossière qu'en a l'unité de traitement qui ne distingue que parmi quelques états : ligne libre, occupé, en défaut, ... alors que l'UMS doit reconnaître pour en assurer la gestion plusieurs états transitoires d'une voie lors d'un changement d'état. Le passage de l'état de ligne libre à l'état d'abonné en communication sera décomposé au niveau de l'UMS en autant d'états intermédiaires qu'il y aura d'étapes dans la procédure de signalisation choisie.

Ainsi, l'unité de traitement n'aura pas à savoir exactement à quelle phase de traitement correspond la tâche qu'elle doit exécuter, il lui suffit de suivre les directives de l'UMS qu'elle suive le "film" exact de l'établissement et de la rupture des communications, ainsi que des opérations annexes de télémaintenance.

Ainsi, on peut considérer le schéma suivant :

l'UMS traitant la phase n d'une procédure de signalisation g sur une voie donnée j, va demander à l'UT d'exécuter une tâche et pendant ce temps mettra la voie j dans un état semi-permanent et attendra le compte rendu d'exécution de la tâche qui lui parviendra de l'UT sous forme d'un message de service qui lui permettra de passer à la phase n 1 de la procédure et éventuellement à mo-

difier l'état de la voie.

Pour réaliser ces différentes fonctions, l'unité de traitement microprogrammée doit disposer d'un ensemble de processus élémentaires, telles les primitives de gestion de l'espace mémoire de travail ou les primitives de gestion des entrées-sorties et de traitement de chaîne de caractères.

Ces primitives sont enchaînées les unes aux autres par un programme moniteur qui les ordonne de façon à créer les tâches que l'on a définies au paragraphe précédent. L'ensemble de ces mécanismes sera décrit au chapitre IV de ce document.

4.3 - L'unité de traitement

L'unité de traitement présente les mêmes caractéristiques du point de vue logique que l'unité de traitement microprogrammée en ce sens que la notion d'interruption a été supprimée dans la mesure du possible (toutes les voies ont même priorité, donc tous les traitements concernant ces voies doivent avoir la même priorité et il n'y a aucune raison pour interrompre un traitement par un autre de même niveau). On y trouve également la notion de tâche, c'est-à-dire, de processus élémentaires ou de chaînes de processus élémentaires concourant à la réalisation d'une opération concernant une voie.

L'étude détaillée de ce logiciel n'entre pas dans le cadre du présent document. Vue de l'UMS, l'unité de traitement apparaît comme un processus unique, qui prend ses informations du point d'entrée S_1 , qui élabore une décision qu'il retransmet ensuite à l'UMS par le point E_2 .

Ce processus dispose d'une masse d'informations suffisante pour la gestion des communications sous forme de tables d'abonnés dans lesquelles on trouve l'état des lignes et des circuits, des classes de services et les discriminations de chaque abonné, et qui permettent également d'établir une relation entre numéro d'annuaire et adresse de la voie sur laquelle trafique l'abonné pour une communication donnée, de tables de routage qui permettent lors de l'établissement d'une communication, de déterminer compte tenu du numéro d'annuaire de l'abonné demandé, l'adressé de la voie qui lui est attribuée ou bien de trouver un circuit libre à destination du centre de rattachement de cet abonné.

A la différence de l'UMS, dont les tâches ne s'enchaînent qu'en fonction d'un contexte bien précis, l'unité de traitement a une certaine notion du temps, c'est-à-dire qu'elle dispose d'une horloge qui lui permet d'activer des tâches à des instants précis. Cette possibilité, qui est une entorse au principe que l'on s'était imposé, de supprimer la notion d'interruption,

joue un grand rôle, à la fois dans la gestion des temporisations associées à chacune des phases de la procédure de signalisation et dans la maintenance automatique du système.

En effet, l'unité de traitement peut associer à chaque tâche qu'elle entreprend ou à chaque événement qu'elle gère, une limite de temps d'exécution. Si, à l'expiration de ce laps de temps, l'évènement n'a pas eu lieu, ou si la tâche initiale n'est pas terminée, alors le système est susceptible d'être défectueux et un processus de défense est activé.

Le fait que l'unité de traitement dispose d'une puissance de traitement supérieure à celle de l'UMS, qu'elle ait accès à une grande masse d'informations sur l'état du réseau et du commutateur lui-même, et enfin qu'elle ait la notion du temps, impose une contrainte supplémentaire pour la réalisation du logiciel de l'UMS.


R₃ : [L'unité de traitement a le pouvoir de décision final, c'est-à-dire qu'aucune action ne peut être entreprise au niveau du RCX, envoi d'un octet sur une voie donnée ou changement d'état d'une voie, sans ordre préalable de l'unité de traitement.

Cette règle est fondamentale et constitue le souci premier du programmeur de l'UMS.


Un des points importants qui ont également guidé le choix d'une structure de programmation pour l'UMS est que les logiciels de l'UMS et de l'UT doivent être aussi indépendants que possible, c'est-à-dire, qu'un processus actif sur l'une des deux machines n'aura pas besoin de connaître la structure du processus concurrent actif sur l'autre machine. Cela sous-entend l'existence d'un langage ou protocole de gestion des échanges entre les deux unités.

Les messages qui transitent par les files FIFØ1 et FIFØ2 (points S₁ et E₂) ont un format standard et sont codés sur 32 e.b. Les commandes et demandes de service échangées sont généralement relatives à une opération concernant une voie de transmission, le message doit donc comporter un identificateur de la voie à traiter, l'UMS le fait en donnant à l'UC une adresse de voie (LAV₀₋₁₅) et l'UC donne à l'UMS l'adresse au microenregistreur servant à marquer la voie que l'on va traiter, ce qui est suffisant puisque l'UMS attribue un microenregistreur à chaque voie en transaction avec le commutateur qu'elle libère en fin d'opération. Le message comporte également un code d'ordre sur 6 e.b., ce qui permet à chacun des deux organes d'échanger 64 types de messages différents dans les deux sens, et des informations diverses nécessaires à l'exécution de la tâche commandée.

a) Sens UMS vers UC



b) Sens UC vers UMS



Le format du message échangé est décrit ci-dessus ; le détail des commandes et leur codage est donné en annexe (I) et il en sera fait mention ultérieurement.

En définitive, cette procédure permet de rendre les deux logiciels parfaitement indépendants du point de vue structure, même lorsque l'on considère le cas où l'unité de traitement microprogrammée doit lire ou écrire des données dans la mémoire de l'UT, car, alors, l'échange a été initialisé par un message donnant l'adresse précise de lecture ou d'écriture que le microprocesseur "oubliera" aussitôt l'opération terminée.

II.5 - La gestion des voies logiques

Pour comprendre comment s'enchaînent les différents processus on peut suivre schématiquement l'établissement d'une communication entre deux abonnés. Nous prendrons le cas d'une communication simple, c'est-à-dire, entre deux abonnés desservis par le même commutateur. Pour initialiser une communication, les deux abonnés doivent suivre une procédure dont le diagramme d'état est donné en annexe (II). Nous en rappelons ci-dessous les grands principes :

L'équipement terminal d'un abonné (A) ou (B) peut être considéré comme un automate. Prenons le cas où (A) veut entrer en communication avec (B), (A) serait demandeur et (B) demandé.

L'établissement de la communication entre demandeur et demandé doit suivre le schéma suivant :

- | | | |
|---|---|--|
| ① | → | (A) est dans l'état de ligne libre. |
| ② | → | (A) formule une demande d'appel en modifiant certains paramètres d'état de sa ligne. |
| | ← | Le centre de rattachement de (A) lui envoie après prise en compte de sa demande d'appel une invitation à numéroté |
| ③ | → | (A) émet successivement ses caractères de sélection (numéro d'annuaire de (B)) qui sont reçus et mémorisés par le commutateur. |
| ④ | → | Lorsque tous ses caractères de sélection ont été envoyés, (A) envoie une indication de fin de sélection, qui doit être immédiatement interprétée par le commutateur. |
| ⑤ | ← | Le commutateur laisse (A) en attente, détermine la voie attribuée à (B) et envoie vers (B) une indication d'arrivée d'appel. |
| ⑥ | → | (B) doit alors émettre un signal de confirmation indiquant qu'il est prêt à accepter l'appel ar- |

rivant

- ⑦ ← Dès la réception du signal de confirmation, le commutateur envoie vers (A) le demandeur, un caractère de progression d'appel, ce caractère est utilisé pour indiquer au demandeur si sa communication est possible ou non et, alors, pour quelle raison.
- ⑧ Dans le cas où la communication est possible, les deux abonnés (A) et (B) sont mis en présence dès l'envoi du caractère signal de progression d'appel au demandeur.

On a donné ci-dessus le cheminement de la procédure vue de l'extérieur, c'est-à-dire, du côté abonné ; il est intéressant d'en considérer les huit étapes du point de vue de l'enchaînement des mécanismes élémentaires au niveau de l'organe de commande du commutateur.

1	(A) est dans un état permanent (ligne libre) aucune action n'est entreprise au niveau de l'organe de commande (fonction filtre du préprocesseur).
2	(A) voulant initialiser un appel, le préprocesseur détecte une modification de certains paramètres de sa ligne et met dans sa file un message à destination de l'UT microprogrammée comprenant l'adresse de la voie de (A) et l'indication "détection d'appel". Le programme moniteur du microprocesseur a pour tâche, on l'a vu, de vider cette file et il finira par recevoir ce message du préprocesseur. Ce message décodé (tâche T_1), il marquera la voie de (A) en lui attribuant un microenregistreur dans sa mémoire de travail et il enverra par S_1 dans FIFØ1 un message du type "décro-

	chage". Lorsqu'il lira ce message, le programme moniteur de l'UT activera des tâches qui vérifieront la validité de la demande de (A) qui réserveront des ressources - enregistreurs - qui permettront la gestion de la procédure et qui, en définitive, inscriront dans FIFØ2, un message (invitation à numéroté) à destination du microprocesseur donnant à celui-ci l'autorisation de poursuivre la procédure et lui indiquant l'adresse de la zone mémoire réservée à (A) pour la durée de la communication. Celui-ci enverra sur la voie de (A) par l'intermédiaire du préprocesseur, le caractère (invitation à numéroté) en même temps qu'il procédera au changement d'état de la voie de (A), par modification de son mot de commande, en le plaçant dans un état de signalisation.
3	(A) émet successivement tous ses caractères de sélection, ils sont reçus par l'UMS (préprocesseur → file d'attente → unité de traitement microprogrammée), groupés par deux pour limiter les échanges avec l'UT et inscrits directement par S₁ dans la mémoire vive de l'UT (dans l'enregistreur associé à (A)).
4	Le préprocesseur reconnaît le caractère de fin de sélection de (A) et fournit à l'unité de traitement microprogrammée le message de fonction correspondant. Celui-ci en avertit l'UT par un message transisant par la file FIFØ1 (comportant en outre le nombre de caractères envoyés par (A)), et fait passer (A) dans un état d'attente par modification de son mot de commande.

5	Lorsqu'il analyse le message de fin de sélection élaboré par l'UMS, le programme moniteur de l'UT trouve dans l'enregistreur de (A) l'ensemble de ses caractères de sélection et active alors un processus complexe qui, à partir des caractères de sélection émis par (A), détermine le service exact demandé par (A) (connexion simple, diffusion ...), identifie le demandé (B), vérifie si (B) est dans un état tel qu'il puisse être appelé (condition (B) libre) et extrait son adresse de voie. Alors commence la procédure par l'autre extrémité, l'UT met dans FIFØ2 un message, lui donnant l'ordre d'envoyer à (B) une indication d'arrivée d'appel qui est interprétée par l'UMS comme une autorisation de modifier l'état de la ligne de (B), ce qu'elle fait en avertissant (B).
6	(B) est dans un état d'attente jusqu'à ce qu'il émette un caractère de confirmation. Cet accusé de réception est reconnu par le préprocesseur qui en avise le microprocesseur par un message adéquat. Ce message, reçu sur E₁ par le microprocesseur est réémis sur S₁ de façon que l'UT connaisse la réaction de (B).
7	Dès lors, l'UT sait que la communication est possible et envoie à l'UMS l'ordre d'émettre vers (A) un caractère de progression d'appel (succès ou échec).
8	Après l'envoi du caractère de progression d'appel, les deux abonnés (A) et (B) sont placés dans un état d'attente de connexion et l'UT peut donner l'ordre de connexion à l'UMS. Cet ordre parvient au microprocesseur sous forme

d'un message lu sur E_2 . A ce moment, le microprocesseur dispose des deux adresses de voie, la connexion s'effectue en inscrivant successivement dans le mot de commande de (A) l'adresse de voie de (B) et dans le mot de commande de (B) l'adresse de voie de (A), et en les mettant tous deux en état de communication.

Un accusé de mise en connexion est ensuite envoyé à l'unité de traitement.

Ce qui précède n'est qu'un exemple concret n'ayant pour but que de mettre en évidence le mode d'enchaînement des différents processus nécessaires à la gestion du réseau. Ce cas était celui de la communication la plus simple; pour des services plus élaborés (diffusion, transmission différée de messages, ...) les mécanismes sont les mêmes si les processus diffèrent quelque peu. Une étude exhaustive de ces processus sera faite au dernier chapitre de ce document.



III. - THEORIE DE LA TABLE DE DECISION

III.1. - Analyse fonctionnelle

1.1. - Le préprocesseur comme automate programmable :

Dans le schéma général de l'organe de commande le préprocesseur joue, on l'a vu un triple rôle :

- 1) - Adaptation d'interface par transformation de la fonction synchrone du RCX en une fonction asynchrone.
- 2) - Prétraitement des informations reçues du RCX.
- 3) - Filtrage de l'information reçue du RCX.

Le premier point peut être considéré comme une conséquence de la structure physique de cet organe et sera décrit dans le document consacré à sa structuration (chapitre III), dans ce chapitre seront plutôt développés les points (2) et (3).

Au préprocesseur ont été assignées deux tâches essentielles :

- la supervision de toutes les voies du multiplex entrant.
- la télémaintenance du système.

Le problème essentiel est d'une part de définir ce qu'on entend par supervision et télémaintenance en terme de fonction et d'autre part d'imposer des limites (inférieures et supérieures) au degré de sophistication de ces deux tâches puisqu'on le verra ce facteur a une influence prépondérante sur la charge des autres maillons de la chaîne des données et principalement sur celle de l'UMS.

Une limite inférieure peut être aisément trouvée, elle est imposée par la capacité de traitement du microprocesseur, on peut définir ainsi un filtre minimum. La limite supérieure est une notion plus difficile à cerner parce qu'un peu subjective. En effet la raison qui a conduit à introduire le préprocesseur dans la chaîne des données était la contrainte de temps, il fallait disposer d'un organe capable d'absorber un débit d'information équivalent à un mot de 44 e.b. toutes les 976 ns soit 45.056 Mb/s, et puisqu'aucune structure de calculateur universel ne pouvait convenir il a fallu définir une fonction et réaliser cette fonction en logique câblée qui pouvait seule satisfaire aux contraintes extérieures.


Donc puisque le préprocesseur se présente du point de vue fonctionnel comme un processus câblé et que contrairement à ce qui se passe dans la majorité des applications informatiques c'est le logiciel qui influence la structure du matériel, on pouvait en théorie rendre ce processus aussi sophistiqué que possible en compliquant sa réalisation.

Ces considérations et en particulier la dernière, nous ont conduit à dégager plusieurs conclusions qui ont été les bases de la structure matérielle et logicielle du préprocesseur :

- 1) - Le préprocesseur doit être un organe relativement simple à réaliser, il n'existe qu'en tant qu'aide aux organes de niveau supérieur et en aucun cas ne doit se substituer à eux. Ceci en particulier contribue à définir ce qu'on entend par limite supérieure du degré de sophistication de la fonction préprocesseur.
- 2) - Le préprocesseur est un organe câblé ; si l'on accepte ce processus qu'il supporte soit câblé, on voit disparaître du coup toute possibilité d'évolution, toute souplesse de mise au point. Il importe donc que le produit final ne soit pas une simple fonction de logique combinatoire mais puisse être en partie du moins programmable.
- 3) - Il ne faut pas perdre de vue que ce qui est réalisé s'appelle une maquette, c'est-à-dire un dispositif expérimental servant à démontrer la faisabilité d'une nouvelle technique de commutation et d'instrument de mesure de certains paramètres jusqu'alors mal connus. L'un de ces paramètres est la charge de chacun des maillons de la chaîne en particulier de l'unité de traitement microprogrammée dont les performances sont encore mal évaluées. Notre objectif est de réaliser une sorte de lissage du taux d'utilisation de chacune des composantes et pour ce faire il est nécessaire que l'on puisse à tout moment modifier le comportement de l'un quelconque des processus en jeu, ceci implique que non seulement le préprocesseur doit être un organe programmable mais également reprogrammable.

La considération de ces trois points particuliers nous a en définitive conduit à concevoir le préprocesseur comme un automate programmable. Sa structure définitive est décrite dans le document concernant le matériel, elle découle de l'analyse fonctionnelle exposée ci-après :

1.2. - La fonction filtre du préprocesseur :



La première fonction du préprocesseur est de superviser et de filtrer toutes les voies du multiplex entrant, ce multiplex a trois caractéristiques essentielles :

- 1) - Il est synchrone, l'intervalle de temps élémentaire à son niveau a une durée de 976 nanosecondes.
- 2) - Il est hétérogène c'est-à-dire qu'il comporte des voies de natures différentes.
 - 2400 b/s
 - 9600 b/s (ultérieurement)
 - 50 bauds télégraphique

Les voies à 2400 et 9600 b/s sont synchrones.

Les liaisons à 50 Bauds sont arithmiques.

- 3) - Chacune des voies du multiplex respecte un schéma de signalisation c'est-à-dire que le comportement d'une voie n'est pas aléatoire :
 - une voie est caractérisée à un instant donné par un état particulier.
 - elle ne pourra changer d'état que si certaines actions précises sont entreprises.
 - à partir d'un état particulier seul un nombre restreint d'autres états sont accessibles et donc seul un petit nombre d'actions différentes sont admises.

On peut essayer de développer chacun des trois points précédents pour définir la fonction préprocesseur.

- 1) - Le multiplex entrant, l'interface UMS-RCX :

Le préprocesseur présente avec le RCX une interface synchrone, cette interface est définie de façon précise dans la note : Spécifications techniques et logiques concernant l'interface entre le réseau de connexion du commutateur Hermès et son organe de commande (3) (4), nous en rappelons ici quelques caractéristiques.

A chaque intervalle de temps le RCX envoie vers le préprocesseur un ensemble d'informations concernant une voie c'est-à-dire :

- L'adresse de la voie : LAV (15 e.b.)
- Le caractère émis par l'abonné.
avec son bit S : CR (9 e.b.)

- Le mot de commande
de la voie : LMC (16 e.b.)
- La phase de l'octet à émettre
par le préprocesseur : PHQ (2 e.b.)
- L'état du caractère reçu : ECR (1 e.b.)
- Une horloge qui valide les
informations précédentes : BT (1 e.b.)

Durant le même intervalle de temps le préprocesseur doit émettre vers le réseau de connexion un mot de 40 e.b. comprenant :

- un octet de signalisation : OSE (8 e.b.)
- un mot de commande à écrire
en mémoire de commande : EMC (16 b.)
- une adresse d'écriture en
mémoire de commande : AMC (15 e.b.)
- une demande d'écriture en
mémoire de commande : CEM (1 e.b.)

L'octet de signalisation doit être obligatoirement émis à chaque IT par le préprocesseur, il sera inscrit dans la mémoire tampon à l'adresse de la voie incidente (LAV) c'est-à-dire envoyé à l'abonné dont on vient de recevoir un caractère, toutefois si l'abonné est dans l'état de communication l'octet envoyé par l'organe de commande ne lui sera pas transmis, le RCX est donc capable de discerner deux états d'une voie :

- en communication: il échange simplement les informations des voies émettrice et réceptrice.
- en signalisation: il effectue simplement un bouclage de la ligne.

Les autres informations émises par le préprocesseur EMC, AMC, CEM sont facultatives, mais la seule action que peut exercer l'organe de commande sur le réseau de connexion est la modification d'un mot de la mémoire de commande, c'est pourquoi l'UMS peut à tout moment (mais jamais deux fois dans le même IT) demander (par CEM) l'écriture du mot (EMC) à l'adresse (AMC) de la mémoire de commande, cet ordre est immédiatement exécutable par le RCX.

En définitive le préprocesseur dispose au début de chaque IT, de tout un contexte définissant l'état d'une voie à cet instant précis.

Et son rôle consiste à déterminer quel traitement exacte nécessite l'état de la voie. Pour cela on lui alloue toute la durée de l'IT pendant laquelle il ne traitera qu'une voie. On retrouve ici la notion de tâche définie au chapitre précédent, en effet le processus activé en début d'IT est un processus élémentaire non interruptible qui lit une information sur un point d'entrée (l'interface préprocesseur RCX) qui la traite, la filtre et transfert éventuellement cette information au niveau supérieur. Lorsqu'il a terminé son traitement le processus se met en sommeil, il ne sera réactivé par un moyen externe qu'au début de l'IT suivant, pendant le temps de sommeil le préprocesseur est complètement inactif à la différence du microprocesseur où un processus en entraîne obligatoirement un autre, le préprocesseur ne supporte qu'un processus unique qui est incapable de boucler sur lui-même.

Pour aider à la compréhension des explications futures nous donnons ci-dessous un résumé des conventions utilisées par la représentation des informations échangées entre l'UMS et le RCX.

FORMAT ET CADRAGE DES INFORMATIONS ECHANGEES ENTRE L'UMS ET LE RCX

-:-:-:-:-:-:-

Désignation	Signification									
BT	Horloge symétrique à la fréquence octet du multiplex entrant.									
PHQ	Phase de l'octet à émettre, dans le cas d'une voie arythmique 50 bauds on a PHQ = 0.									
ECR	ECR = "0" Cas normal c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alarme et que l'information reçue est significative. ECR = "1" Alarme ou caractère reçu non significatif.									
CR	Caractère reçu <table border="1" style="margin: 10px auto; width: 60%;"> <tr> <td>C₀</td><td>C₁</td><td>C₂</td><td>C₃</td><td>C₄</td><td>C₅</td><td>C₆</td><td>C₇</td><td>S</td></tr> </table> Le mot reçu contient codé sur 9 e.b. : a) Un caractère de signalisation ou de données sur 8 e.b. (C_i i : = 0, 7) Dans le cas d'un caractère de signalisation le code adopté est soit le code CCITT n° 5 à 7 moments plus un moment de parité soit le code CCITT n° 2 à 5 moments (voies arythmiques à 50 bauds). Pour la signalisation en code CCITT n° 2 le caractère est cadré sur les e.b. C₃ C₄ C₅ C₆ C₇, on convient alors que : (C₀ C₁ C₂) = "000" b) Un élément binaire S - Si le caractère provient du RCX synchrone c'est l'e.b. d'état. - Si le caractère provient du RCX téléx c'est l'e.b X (de polarité). L'e.b. S est également utilisé pour la signalisation des alarmes.	C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	S
C ₀	C ₁	C ₂	C ₃	C ₄	C ₅	C ₆	C ₇	S		

LAV	Ligne d'adresse de voie 014 A₀ A₁ A₁₃ T Ce mot contient, codée sur 15 e.b. l'adresse de voie de l'octet entrant. Il est divisé en deux champs : a) Un e.b. (T) indiquant le type du RCX d'où provient l'octet entrant, avec la convention. (T) = "0" RCX synchrone (T) = "1" RCX téléx b) Un champ servant à coder l'adresse de la voie dans le multiplex propre au RCX d'où elle est issue (A_i i : = 1, 13). Les poids faibles de l'adresse sont cadrés à droite.
LMC	Lecture mémoire de commande : (16 e.b.) (a) A T 1 (b) S₀ S₁ S₂ S₃ S₄ 0 C'est le mot de commande. Il est divisé en deux champs. l'e.b. C et un champ d'information de 15 e.b., C est l'e.b. de communication. a) C = "1" : la voie est en communication, le RCX trouvera dans le champ d'information l'adresse d'écriture de l'octet incident en mémoire tampon avec les mêmes conventions que ci-dessus. T = "0" RCX synchrone T = "1" RCX téléx
OSE	Octet de signalisation émis : (8 e.b.) F 0₀ 0₁ 0₂ 0₃ 0₄ 0₅ S_X

	Deux cas sont à considérés : a) Si la voie est une voie synchrone, l'octet est un octet de quadrioctet, on a alors : • $F = "0"$ • $(0 \leq i \leq 5)$ contient l'information utile • S_x peut être un e.b. S_A, S_B, S_C, S_D - Si $S_x \neq S_A$ Alors $S_x = "ON" (= "0")$ - Si $S_x = S_A$ Alors cet octet peut véhiculer des informations utiles à la maintenance. b) Si la voie est une voie arithmique 50 Bauds les e.b. F et S n'ont plus de signification du point de vue de l'information émise, on conservera la même convention : • $F = "0"$ • $(0 \leq i \leq 5)$ caractère émis (code CCITT n° 2) • S est réservé à la maintenance.
CEM	Commande écriture mémoire : CEM = "1" Demande d'écriture du mot (EMC) à l'adresse (AMC). CEM = "0" pas d'écriture en mémoire de commande.
AMC	Adresse mémoire de commande : 0 14 T On adopte pour la désignation de l'adresse la même convention que pour LAV.
EMC	(a) (b) 0 15 T 1 S_0 S_1 S_2 S_3 S_4 0 $C = "1"$ abonné en communication $C = "0"$ abonné dans un autre état La convention est la même que pour LMC.

- 2) - Le préprocesseur doit traiter un multiplex hétérogène puisque toutes les voies n'ont ni le même débit (50 bauds, 2400 b/s et 9600 b/s) ni la même nature (synchrone ou asynchrone) c'est à dire qu'on doit le concevoir comme un automate capable de reconnaître instantanément la nature de la voie qu'il considère et de lui appliquer le traitement adéquat. Le paramètre dont il dispose pour identifier la nature de la voie qu'il doit considérer est dans le mot LAV l'e.b. 14 (T), dans l'état actuel des choses, un seul élément binaire suffit puisqu'il n'y a que deux procédures possibles : synchrone pour T = "0", asynchrone pour T = "1". Dans une phase ultérieure, au fur et à mesure que l'on élargira la gamme des services, on pourra aisément disposer d'autres éléments binaires.

On s'est imposé en définissant le préprocesseur deux contraintes logiques essentielles :

- il doit être capable de traiter n'importe quelle procédure de signalisation.
- il doit, dans une configuration donnée pouvoir accepter simultanément plusieurs types de procédures.


La seconde contrainte est, compte tenu de la structure choisie, la plus facile à satisfaire puisque le nombre de procédures acceptées à un instant donné par le préprocesseur ne dépend que de la taille de son "programme" et donc du dimensionnement physique des tables qui supportent ce programme.

La première contrainte est beaucoup plus fondamentale, elle nous a imposé une analyse exhaustive de tous les systèmes de signalisation de façon d'une part à dégager les principes fondamentaux de cette "linguistique" et d'autre part à s'assurer qu'il n'existait dans notre structure aucun cas d'impossibilité.

Ajoutons encore que l'analyse des quelques systèmes de signalisation existants ou à venir nous a conduit à une remarque fondamentale pour la conception du processus préprocesseur :

- quelle que soit la nature de la voie considérée la tâche d'analyse du contexte fourni par le RCX peut être décomposée en une suite de mécanismes élémentaires qui peuvent être utilisés de façon récursives pour l'exécution d'une même tâche, à la façon des boucles de programme dans un calculateur universel. En outre ces mécanismes élémentaires peuvent être utilisés pour tout type de procédure de signalisation.

Un exemple d'un de ces mécanismes élémentaires est décrit dans l'organigramme ci-dessous. Il consiste en l'analyse du caractère reçu sur une voie. Le mécanisme est initialisé pour chaque nouvelle voie et il compare successivement le caractère reçu (CR) à une suite de caractères (paramètres) le processus boucle jusqu'à ce que le caractère reçu soit identifié à l'un des caractères présentés, dans ce cas une décision est prise et un autre mécanisme élémentaire est initialisé.



3) - Chacune des voies incidentes doit respecter une procédure de signalisation, c'est-à-dire des règles de dialogue avec l'organe de commande pour la formulation des demandes de services et on a déjà vu que l'on voulait faire du préprocesseur un organe aussi universel que possible, cependant pour des raisons pratiques (il n'existe que deux types de voies) le préprocesseur n'est programmé que pour deux types de signalisation :

- la procédure télex [18]
- la procédure synchrone spécifique et la maquette de commutation, cette procédure est entièrement décrite dans l'annexe (II) elle est très voisine de la procédure qui sera adoptée au niveau international pour les nouveaux réseaux de données, c'est pourquoi dans la suite nous traiterons toujours ce cas en exemple.

Le diagramme d'état de cette procédure est donné dans les pages suivantes.

1.3. - Principe de fonctionnement du préprocesseur :

Le processus activé au début de chaque IT assume deux fonctions bien distinctes qui correspondent à la double nature (synchrone et asynchrone) du préprocesseur qui sont les fonctions d'analyse et de traitement.

1) - La fonction d'analyse :

La première de ces fonctions est la fonction de surveillance des voies entrantes, ce qui revient à analyser toutes les données reçues du RCX de façon à détecter les demandes de changement d'état de chaque voie.

Une voie est définie par son état, qui est l'état dans lequel l'organe de commande l'a placée c'est-à-dire qu'une voie donnée n'est pas libre de se placer d'elle même dans un état particulier. L'état présent de la voie est codé sur 5 e.b. (+ 1 e.b.) dans le mot de commande associé.



Le codage se fait en deux champs, l'e.b. C est connu à la fois du RCX et du préprocesseur, avec la convention suivante :


C = "1" la voie est en communication

C = "0" la voie n'est pas en communication

DIAGRAMME D'ETAT DU SCHEMA DE SIGNALISATION SYNCHRONES COMMUNICATION SIMPLE

Légende :

S = état du bit S reçu par
l'UMS sur la voie considérée
CR = caractère reçu sur la voie
CE = caractère émis par l'UMS
 $\hat{0}$ = "00000000"
 $\hat{1}$ = "11111111"




* Ce caractère ne doit être émis qu'une seule fois.

DIAGRAMME D'ETAT DE LA SIGNALISATION SYNCHRONES

APPEL DIRECT - HOT-LINE

---:---:---:---




Lorsque la voie est en communication le reste du mot sert à coder l'adresse de voie du correspondant. Lorsqu'elle n'est pas en communication ($C = 0$) le champ ($S_0 S_1 S_2 S_3 S_4$) est récupéré à l'usage du préprocesseur seul pour coder d'une façon plus précise l'état de la voie. Donc on pourra distinguer $2^5 + 1 = 33$ états différents pour toutes les voies d'un même type, la distinction entre les différents types de voies étant faite par l'e.b. T de LAV.

Les paramètres que peut utiliser un abonné pour marquer une demande de changement d'état sont :

- le caractère émis CR
- le bit S associé


- La table de décision théorique

La partie analyse du préprocesseur fonctionne à la manière d'une table de décision, c'est-à-dire d'une matrice d_i^j (voir figure ci-dessous).



dont chaque ligne est représentative d'un état et chaque colonne une combinaison des paramètres de définition de la voie (CR, S). Cette représentation n'est pas aberrante puisque l'on considère qu'une voie étant dans un état donné on ne peut exercer qu'un nombre limité d'actions pour la faire changer d'état, il y aura donc un nombre fini de combinaisons de paramètres possibles. L'élément (d_i^j) lu est une décision exploitée par la fonction traitement (qui peut être un traitement local entièrement exécuté par le préprocesseur, ou bien en ordre de lancement d'un processus du microprocesseur).

Pour analyser un contexte donné, le préprocesseur décode l'état de la voie et lit la ligne correspondante de la matrice de décision. C'est ce qu'on peut appeler l'analyse verticale. Ensuite vient la phase d'exploitation horizontale de la ligne sélectionnée. Le processus considère alors successivement chaque cas possible c'est-à-dire chaque colonne et le compare au cas réel c'est-à-dire à la combinaison de paramètres reçue du RCX. Lorsqu'il a trouvé la coïncidence le processus s'arrête et extrait l'élément de décision de la case sélectionnée (voir figure ci-dessous).




- Les problèmes de dimensionnement

Puisque nous avons réduit le problème de l'analyse du contexte à une opération sur une matrice, nous voyons apparaître immédiatement le problème du dimensionnement de cette matrice.


- le nombre de lignes est fixé à priori, il doit être égal au nombre d'états possibles d'une voie, c'est-à-dire $M = 33 \times (\text{nombre de type de voies})$.
Soit $M = 33 \times 2 = 66$ lignes logiques.

Il suffira lorsque l'on voudra augmenter la diversité des voies traitées de rajouter pour chaque nouvelle procédure 33 lignes à cette matrice de décision.

Si le nombre des lignes est parfaitement déterminé le nombre des colonnes est beaucoup plus difficile à définir.



Tout d'abord on peut remarquer que les deux paramètres de service pour une voie sont le caractère CR_{0-7} et le bit S (ou bit d'état), le rôle du bit S est d'indiquer la nature du caractère émis CR c'est ainsi que l'on considère en fait deux demi-matrices suivant la valeur du bit S et que l'on ne garde comme paramètre d'action que le caractère (CR) ainsi $(S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, C, T)$ servent à déterminer la ligne et S la demi matrice sur laquelle on travaille.



Cette disposition présente un double avantage, d'une part avec cet adressage direct de la matrice et de l'état le processus d'analyse du préprocesseur n'a plus à considérer qu'une "demi-ligne" ou plutôt une partie de ligne ce qui minimise notablement le travail du processus séquentiel d'analyse de tous les cas possibles, d'autre part il y a un gain certain sur la dimension de ces matrices.

Si l'on raisonne au niveau d'une ligne (donc d'un état), sur une demi-matrice donnée, on a dit qu'étant dans un état donné un abonné ne pouvait envisager qu'un petit nombre d'actions prévues dans le cadre du schéma de signalisation, ce qui revient à dire que une voie étant dans un état particulier le préprocesseur s'attendra à recevoir sur cette voie un caractère pris parmi un petit jeu de caractères possibles le jeu étant différent suivant que le bit S reçu soit ON ou OFF. C'est ainsi que dans chacune des demi-matrices on réservera une colonne pour chaque caractère possible.

Soient n_j et n'_j les nombres respectifs d'éventualités retenues pour l'état S_j dans les deux demi-matrices, dans le cas présent le nombre de colonne de la matrice S-ON doit être :

$$N_{-S\emptyset N} = \text{MAX } (N_j), \forall j$$

et celui de la matrice S- $\emptyset$ FF :

$$N_{-S\emptyset FF} = \text{MAX } (N'_j), \forall j$$

En effet, il n'y a aucune raison pour que d'un état à un autre le nombre de cas possibles attendus soit le même, et même pour un état donné il diffère très certainement dans l'un et l'autre des deux demi-matrices et cependant on est contraint de dimensionner ces deux matrices compte tenu du maximum de cas possibles non seulement pour un schéma de signalisation donné mais aussi pour toute procédure.

Donc dans le cas général ces matrices de décision seront des matrices creuses, qui sont extrêmement coûteuses à représenter si on les considère comme pleines, c'est pourquoi les tables de décision du préprocesseur sont conçues physiquement pour la représentation et le traitement "économiques" des matrices creuses, ce qui permet en outre de considérer en théorie pour un état donné une infinité de cas possibles (ce dispositif est décrit dans le document concernant le matériel).

L'élément de la matrice de décision

L'élément de la matrice de décision est l'information extraite à chaque cycle par le processus d'analyse séquentielle ce mot ou case de la matrice doit comprendre nécessairement le caractère attendu (Cj), dans ce cas particulier, et une décision qui peut être un traitement local effectué entièrement par le préprocesseur ou bien l'envoi d'une demande de traitement à l'UT microprogrammée, ou bien encore les deux, la définition exacte d'un élément de la matrice de décision est donnée en annexe (III), nous en donnons ci-dessous une représentation schématique.

CAT ₀₋₇	H S	C A R 1	N L A V	CE ₀₋₇	MP1 ₀₋₇	C A R 2	MP2 ₀₋₇	C 1
--------------------	--------	------------------	------------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------

CAT : caractère attendu.

(HS-CAR1-NLAV)
CAR2) : = Sont des indications sur la nature du caractère à émettre sur la voie.


MP1 : = est le code d'une tâche à activer dans le microprocesseur dans le cas où le caractère attendu est bien le caractère reçu.

C1 : = est une indication de chainage qui indique au processus séquentiel qu'il doit poursuivre son analyse ou bien s'arrêter.

MP2 : = Dans le cas où le processus séquentiel doit s'arrêter MP2 est le code d'une tâche à activer dans le microprocesseur.

Dans le cas de chainage (indiqué par C1) MP2 est un lien de chainage.

Physiquement les éléments d'une même matrice sont situés dans deux blocs mémoires différents, le bloc primaire et le bloc secondaire (voir figure ci-dessous).




Le bloc primaire contient les éléments correspondant au premier cas à envisager par le processus séquentiel, les éléments correspondants aux autres cas sont mémorisés dans un second bloc mémoire : le bloc secondaire où ils sont chaînés au moyen de l'artifice exposé plus haut. Ainsi au lieu de lire toute une ligne d'un bloc on lit tout d'abord le premier élément puis on recherche les éléments suivants au fur et à mesure que l'on en a besoin, ce "repliage" des lignes permet de représenter ainsi plus avantageusement une matrice creuse de grande dimension.

Le processus d'analyse séquentielle

On voit maintenant que le contenu de la matrice de décision (donc du bloc primaire et du bloc secondaire) constitue en quelque sorte le programme du préprocesseur, et il suffit de modifier le contenu de cette matrice pour adapter le préprocesseur à un nouveau schéma de signalisation.

Le processus d'analyse qui opère la gestion de la matrice est lui complètement câblé, on peut maintenant en donner un organigramme plus détaillé.



Ce processus d'analyse séquentielle a pour seule tâche d'extraire un élément de la matrice de décision et de comparer le caractère contenu dans cet élément (caractère attendu) avec le caractère reçu (CR). Au cas où la comparaison s'avère positive le processus passe ensuite la main au processus de traitement qui exécutera le traitement local spécifié et éventuellement enverra un message à l'unité de traitement microprogrammée afin d'y activer une tâche précise. Si la comparaison s'avère négative, le processus considère l'indication de lien de chainage, si il y a chainage le processus boucle sur lui-même et accède à l'élément désigné par le lien de chainage sinon, il s'interrompt et passe la main du processus de traitement qui enverra obligatoirement un message à l'unité de traitement microprogrammée pour l'activation d'une tâche.

2) - La fonction traitement :


Le processus d'analyse est un processus synchrone il est initialisé par un moyen physique (une base de temps) qui lui fournit le premier élément d'une ligne d'une matrice et il explore successivement tous les éléments de cette ligne jusqu'à ce qu'il trouve celui qui correspond au cas qu'il traite, il s'interrompt alors et active le processus de traitement qui lui est de nature asynchrone, c'est-à-dire qu'il s'exécute une seule et unique fois et qu'il peut être déclenché à tout moment par le processus d'analyse.

Son rôle est de décoder les indications relatives au traitement indiqué dans l'élément de décision.

Ce processus est entièrement câblé, on ne peut donc le modifier par programme. Son organigramme est donné ci-dessous.

LE PROCESSUS DE TRAITEMENT

i :=
i := 1, 2, 3, 4




Tous les sigles employés dans cet organigramme sont explicités dans l'annexe III qui décrit précisément le mot du bloc primaire (BP) du bloc secondaire (BS) et le message inscrit dans la file d'attente de communication avec l'unité de traitement microprogrammée.

Nous n'entrerons pas dans le détail de cet organigramme, disons simplement que la fonction traitement a pour rôle :

- 1) - De décider si le traitement est purement local (HS = 0) ou bien doit s'accompagner de l'envoi d'un message à l'UT microprogrammée (HS = 1) c'est en quelque sorte la réalisation de la fonction de filtrage.
- 2) - De réaliser la fonction de super filtrage c'est-à-dire lorsque HS = 0 et T = 0 et que la file d'attente atteint un niveau critique de remplissage, le message n'est pas envoyé (ce cas est utilisé lors de la détection de nouveaux appels qu'on met en attente) ceci ne devant dégrader que très peu le service.
- 3) - De déterminer quel est le caractère à émettre sur la voie qui peut être celui fourni par le processus d'analyse séquentielle ou bien un caractère lu dans la mémoire de travail.
- 4) - D'assembler l'octet à émettre, d'afficher l'interface et éventuellement d'inscrire un message dans la file d'attente.

3) - La fonction filtre :


Ce qui vient d'être dit peut être résumé par l'organigramme ci-dessous :



La base de temps du réseau de connexion (BT) active au début de chaque IT un processus qui à partir de l'état de la voie et du bit S fait le choix d'une ligne et d'une demi matrice de décision. Un mécanisme de recherche séquentielle analyse ensuite systématiquement la ligne de la demi-matrice choisie qui lorsqu'il a trouvé le cas réel déclenche le processus de traitement.

Dans le schéma précédent la fonction filtre apparaît comme programmée, en effet, c'est d'après le contenu de l'élément de décision (le mot du bloc primaire ou du bloc secondaire) retenu par le processus d'analyse séquentielle, que le processus de traitement décide ou non d'émettre un message vers l'unité de traitement microprogrammée. L'efficacité de cette fonction est donc étroitement dépendante de la génération de la matrice de décision, on trouvera au dernier paragraphe de ce chapitre quelques considérations sur l'efficacité de cette programmation.

Le message inscrit dans la file d'attente de communication avec l'unité de traitement microprogrammée est décrit en détail dans l'annexe (III), il comprend sur 32 e.b. le caractère reçu



sur la voie, le code d'une tâche à activer dans le microprocesseur et un opérande qui est soit l'adresse de la voie concerné par ce message soit le numéro du microenregistreur associé à la voie et une indication de la phase du dernier octet émis.

Ce message est le résidu du filtrage effectué par le préprocesseur, il contient toute l'information utile à l'échelon supérieur dans la hiérarchie des organes de commande.

III. 2. - La génération des tables de décision

2.1. - Un cas concret :

Le plus simple pour faire comprendre en quoi consiste et comment se fait la programmation du préprocesseur est de prendre un exemple concret qui permette de suivre la démarche du programmeur.

Nous prendrons pour exemple le schéma de signalisation défini dans l'annexe (II), nous avons donné précédemment le diagramme d'état de cette procédure.

Le principe de la programmation du préprocesseur est de partir de ce diagramme d'état et de distinguer dans chacune des transactions d'un abonné avec l'organe de commande plusieurs étapes ou états intermédiaire

Par exemple la figure de la page suivante décrit le passage d'un abonné de l'état de ligne libre à celui de communication et l'on voit que les étapes successives sont :

- a) - ligne libre
- b) - attente d'invitation à numéroté
- c) - invitation à numéroté
- d) - attente de progression d'appel
- e) - émission du caractère de progression d'appel
- f) - attente de connexion
- g) - communication

C'est l'UMS qui provoque les chargements d'état d'une voie en modifiant le mot de commande associé mais l'indication de changement d'état doit être contenue dans l'élément de décision extrait de la matrice. C'est à dire que partant d'un état donné, la décision prise si elle consiste en l'envoi d'un message à l'unité de traitement microprogrammée, doit être de donner à celle-ci suffisamment d'information pour lui permettre de faire passer la voie dans l'état suivant.

Nous allons suivre successivement chacune des étapes et voir comment on peut les transcrire en termes de la matrice de décision.

a) Ligne libre :

C'est un état dit permanent c'est à dire que l'abonné peut y rester indéfiniment et qu'aucune temporisation n'en limite la durée. Si l'on regarde le diagramme d'état de la signalisation on voit que l'alarme peut dans cet état entreprendre deux actions licites :

- rester dans l'état de ligne libre
- procéder à une demande d'appel

Dans le premier cas il doit émettre en permanence

$$CR = \hat{0} \text{ ("tout zéro")}$$

$$S = \text{off} (S = 0)$$


alors un traitement local suffit qui consiste à renvoyer sur la voie le caractère $\hat{0}$.

La combinaison $S = \text{off}$

$$CR \neq \hat{0}$$

correspond à une erreur et devra faire l'objet d'un traitement spécial. Tout ceci peut se coder dans la matrice de décision de la façon suivante :

Mot du bloc primaire correspondant à la demi matrice $S = \text{OFF}$ et à l'état ligne libre.



Ce mot constitue la ligne complète de la matrice de décision associée à l'état ligne libre et au cas S-OFF.

En effet si le caractère reçu CR est bien $\hat{0}$ alors on a $CR = CAT$

Alors on exécute les directives qui suivent :

HS = 0 c'est à dire que le traitement est local et qu'il n'y a pas d'envoi de message du microprocesseur.

CAR₁ = 0 Le caractère émis est le caractère codé dans CE donc ici le caractère $\hat{0}$.

Si $CR \neq CAT$

alors on exécute les directives codées dans la deuxième partie du mot :

$C1 = 1$; il n'y a pas chainage il y a obligatoirement envoi d'un message à l'UT microprogrammée ce message comprenant le code de la tâche exécutée (α) et l'adresse de voie de l'abonné ($NLAV = 0$).

Cet état correspond au cas le plus simple où il n'y a qu'une alternative entre deux possibilités si plusieurs actions étaient possibles à partir d'un même état la ligne de la matrice de décision aurait été plus longue et on l'aurait codée en utilisant la possibilité de chaînage dans le bloc secondaire.

Le cas de demande d'appel,

$CR = 1/6$ (caractère de l'alphabet CCITT n° 5).

$S = ON$

nécessite obligatoirement l'envoi d'un message à l'UT microprogrammée qui devra réserver un microenregistreur pour cette transaction et faire passer la voie dans l'état d'attente d'invitation à numéroté.

De même que précédemment la combinaison

$CR = 1/6$

$S = ON$

correspond à une erreur et un message sera passé à l'UT microprogrammée. L'élément de décision associé à ce cas peut être codé de la façon suivante :

Mot du bloc primaire correspondant à la demi matrice.

0	1/6	0	0	0	$\hat{0}$	β	0	α	1
T	CAT	HS	CAR ₁	NLAV	CE	MP1	CAR ₂	MP2	C1

qui peut s'interpréter ainsi, le caractère attendu CAT est le caractère 1/6, si le caractère reçu est bien le caractère attendu alors un message doit être écrit dans la file d'attente, le dispositif de super filtrage doit être armé ($T = 0$ et $HS = 0$) et le caractère à émettre est le caractère $CE = \hat{0}$.

Le message contiendra le code $MP1 = \beta$ d'une tâche du microprocesseur et l'adresse de la voie de l'abonné ($NLAV = 0$).

Si le caractère attendu n'est pas le caractère reçu ($CAT \neq CR$) alors on exécute la deuxième partie de l'élément de décision car il n'y a pas chainage ($C_1 = 1$), donc un message devra être inscrit dans la file d'attente et celui contiendra l'adresse de voie de l'abonné ($NLAV = 0$) et le code $MP_2 = \alpha$ de la tâche de traitement d'erreur.

L'envoi du message $MP_1 = \beta$ activera une tâche du microprocesseur qui fera passer la voie de l'état de ligne libre à celui d'attente d'invitation à numéroté.

b) - Attente d'invitation à numéroté :

Cette étape peut être qualifiée d'état semi permanent puisqu'une temporisation est associée à l'envoi de l'invitation à numéroté qui interdit que la voie y demeure indéfiniment. A ce stade l'abonné peut exercer deux actions :

- se libérer en faisant passer son bit S à l'état OFF.
- attendre et envoyer de façon permanente

$S = ON$

$CR = 1/6$

Dans le premier cas le préprocesseur doit décider l'envoi d'un message de libération à l'UT microprogrammée qui provoquera le retour de la voie à l'état de ligne libre.

Le second cas ne nécessite qu'un traitement purement local c'est à dire l'envoi d'un caractère $CE = \hat{0}$.

c) Invitation à numéroté :

C'est encore un état semi permanent, la voie a été placée dans cet état par l'UMS sur ordre de l'UT consécutivement à une demande d'appel. Un abonné dans cet état peut selon la procédure soit demander sa libération, soit envoyer ses caractères de sélection ou le caractère (2/11) de fin de sélection ou bien encore attendre l'accusé de réception de son message de sélection, on doit donc encore ici distinguer deux cas :

- $S = OFF$: l'abonné demande à se libérer et un message est envoyé à l'UT microprogrammée.
- $S = ON$: on doit alors distinguer selon le caractère reçu. Si $CR = 1/6$ alors le traitement peut être local et consister en l'envoi du caractère $CE = 2/11$ (l'abonné n'a pas encore commencé sa sélection). Si $CR = 2/11$, l'abonné vient de terminer sa

sélection, un avis de fin de sélection accompagné du numéro du microenregistreur (contenu dans le mot de commande) est inscrit dans la file d'attente. Si le caractère reçu CR est différent de 1/6 et de 2/11 il est susceptible d'être un caractère de sélection, dans ce cas également un message contenant le caractère de sélection et le numéro du microenregistreur associé à la voie sera inscrit dans la file d'attente.

Le codage de chacun de ces cas ne présente aucune difficulté la seule différence avec les exemples précédents est que cette fois ci la ligne de la demi matrice SON comportera trois éléments et qu'il faudra avoir recours au chainage dans le bloc secondaire.

d) - Attente de progression d'appel :

Dès qu'elle a reçu l'avis de fin de sélection l'unité de traitement microprogrammée place la voie considérée dans l'état d'attente de progression d'appel qui est également un état semi permanent qui lui permet effectivement d'attendre que l'unité de traitement accomplisse toutes les tâches préparatoires à la connexion et élabore le caractère de progression d'appel.

Dans cet état l'abonné peut exercer deux actions :

- Attendre, en émettant

S = ON

CR = 1/6

ce qui ne nécessite qu'un traitement local avec l'émission au caractère CE = 1/6

- Demander sa libération avec

S = OFF

Dans ce cas la demande de libération est inscrite dans la file d'attente. Ce cas peut être codé sous forme d'un seul mot du bloc primaire.

e) - Emission du caractère de progression d'appel :

C'est un état transitoire puisque le caractère de progression d'appel n'est émis qu'une seule fois sur une voie donnée, c'est à dire que le préprocesseur doit pour cet état, chercher dans la mémoire de travail de l'UMS le caractère de progression d'appel (dans le microenregistreur associé à la voie), l'émettre et donner à l'unité de traitement microprogrammée un avis d'envoi du caractère de progression d'appel.

Le préprocesseur sait qu'il doit chercher un caractère dans la mémoire de travail lorsque l'e.b. CARL de l'élément de décision sélectionné est à 1 alors ce caractère est à chercher dans la mémoire de travail dans le microenregistreur associé à la voie dont le numéro est codé dans le mot de commande (LMC).

f) - Attente de connexion :

Lorsque le caractère de progression d'appel est émis l'UT microprogrammé place la voie dans l'état d'attente de connexion. Le codage de l'élément de décision associé à cet état ne diffère en rien de l'état d'attente de progression d'appel dont on a parlé précédemment et on pourra même utiliser le même emplacement physique de mémoire dans le bloc primaire pour coder les deux états.

g) - Communication

L'état de communication est un état permanent qui est l'aboutissement de la procédure d'établissement d'un circuit. Deux cas peuvent se présenter à partir de cet état :

- S = ON, alors le préprocesseur n'a pas à tenir compte du caractère reçu -inhibition du test sur le caractère reçu), l'abonné demeure en communication, aucun traitement n'est nécessaire.
- S = OFF, signifie que l'abonné vient demander un service au commutateur, il y a alors lieu de regarder le caractère reçu. Si $CR = 0/3$ l'abonné demande la libération de la communication en cours mais annonce un rappel immédiat, ceci se traduit par l'envoi d'un message comportant l'adresse de la voie et la notification du rappel immédiat. Si $CR \neq 0/3$ le cas est interprété comme une demande de libération et un message est inscrit dans la file d'attente.

Ce qui précède n'est qu'un exemple très fragmentaire de programmation des tables de décision qui montre néanmoins que la structure choisie permet une transcription presque immédiate du diagramme d'état du type de signalisation choisie.

2.2. - Le programme de génération des tables de décision :

Les tables de décision sont réparties physiquement dans trois blocs mémoires distincts appartenant au préprocesseur, ce sont le bloc transcodeur (BT) qui à partir des paramètres d'état ($S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, C, T, S$) sélectionne la demi-matrice de décision et la ligne utile, le bloc primaire et le bloc secondaire dont on a déjà parlé.

Lors de l'initialisation du système, le contenu de ces tables (image mémoire) est disponible dans la mémoire vive de l'unité de traitement sous forme d'un fichier que le programme d'initialisation de l'unité de traitement microprogrammée lit séquentiellement puis l'envoie mot par mot au préprocesseur avec une commande d'inscription.

Le départ de la chaîne d'initialisation étant l'unité de traitement il était logique que la génération des tables de décision soit faite au niveau de l'UT.

C'est pourquoi nous avons défini un langage (GENTADE) permettant une représentation symbolique de la matrice de décision, le programme de gestion de ce langage est supporté par l'unité de traitement.

Le programme fonctionne selon le mode conversationnel, il permet à l'utilisateur de spécifier la demi-matrice de la ligne qu'il veut définir puis de décrire cette ligne sous forme symbolique, la génération des mots du bloc transcodeur, du bloc primaire et du bloc secondaire étant faite automatiquement par le programme. Les commandes de ce programme sont décrites dans l'annexe IV.

Le programme GENTADE est un outil de mise au point utile même nécessaire mais il faut toutefois remarquer qu'il n'est justement qu'un outil de transcription et qu'il n'offre aucune possibilité d'optimisation du code généré, c'est à dire que l'utilisation la plus rationnelle des tables de décision ne peut résulter que de l'habileté du seul programmeur (du préprocesseur).

2.3. - Quelques considérations sur l'utilisation rationnelle des tables de décision :

On a dit au début de ce chapitre que l'on avait voulu situer le préprocesseur, considéré comme processus, entre deux cas limites. La limite inférieure correspondant au filtre minimum est imposée par la puissance de l'unité de traitement microprogrammée la limite supérieure nous a été imposée par des considérations sur les coûts en temps et en matériel nécessaires à la réalisation d'un système complexe. En définitive ayant choisi un moyen terme nous l'avons partiellement figé dans une structure matérielle qui conserve cependant la notion de programmation.

Le préprocesseur est certes un outil rudimentaire comparé aux possibilités de l'unité de traitement microprogrammée mais il possède l'avantage de pouvoir effectuer aisément et rapidement des comparaisons de caractères qui sont extrêmement coûteuses en temps pour un processeur programmé.

Le souci constant du programmeur des tables de décision sera donc de décharger autant que possible l'unité de traitement microprogrammée de toute opération de comparaison de chaîne de caractères et de la recherche d'un caractère dans une chaîne. Ceci suppose que l'unité de traitement

microprogrammée n'ait à procéder à aucune analyse de l'état d'une voie ce qui signifie que le préprocesseur doit lui envoyer dans chaque message le numéro de la tâche élémentaire précise à exécuter.

Ceci peut être réaliser au niveau du préprocesseur par deux moyens :

- d'une part l'utilisation maximum de l'éventail des états possibles donc la découpe du diagramme d'état d'une procédure en un nombre maximal de sous états auxquels on peut associer des tâches élémentaires spécialisées.
- d'autre part pour un état donné il est possible de prévoir un nombre variable d'éventualités (de caractères attendus) plus ce nombre est grand et plus fine est l'analyse de la demande de l'abonné.

C'est donc en jouant sur ces deux paramètres que le programmeur pourra optimiser ou plutôt rationaliser l'emploi de sa table de décision dans la limite des possibilités matérielles soit 33 états possibles pour une voie et pour une procédure particulière et 128 mots disponibles en tout et pour tout dans le bloc secondaire.

[illegible]


IV - LA PROGRAMMATION

IV.1 - Les outils de programmation

L'UMS est un organe microprogrammé; son programme est inscrit dans une mémoire spécialisée (mémoire de programme - MP) dont la structure et l'utilisation sont décrites dans le document concernant le matériel (chapitre IV).

Chacune des microinstructions est codée dans un mot mémoire de 32 éléments binaires et la taille maximale du programme opérationnel est de 4096 (4 K) mots. Ces deux contraintes rendent nécessaire la mise en oeuvre d'outils de programmation permettant la génération du fichier binaire objet correspondant au microprogramme; il était en effet, inconcevable que le microprogrammeur ait à générer e.b. par e.b., et à inscrire en mémoire par un moyen quelconque ce fichier binaire.

La procédure retenue pour la génération des microprogrammes peut être qualifiée d'indirecte puisqu'on utilise le support logiciel du centre de calcul du CNET (un ordinateur G.E. 6080) et de l'unité de traitement de la maquette de commutation (un calculateur T 1600).



Le premier outil de programmation développé est un microassembleur. C'est un programme disponible sur l'ordinateur au centre de calcul du CNET qui permet au microprogrammeur d'écrire son microprogramme sous une forme symbolique ; il peut ainsi utiliser un langage de programmation qui lui ôte le souci de raisonner au niveau de l'élément binaire.

Ce programme d'assemblage se compose, en fait, d'un assembleur (MICRASS) qui génère des fichiers binaires translatables (un pour chacun des modules du programme final) et d'un éditeur de liens qui réunit et chaîne les différents modules (binaires translatables) en un fichier binaire absolu (le binaire objet) qui est l'image exacte du programme qui sera implanté dans la mémoire de l'UMS.

Ce fichier binaire absolu (BØ) est stocké dans une mémoire permanente de l'ordinateur du centre de calcul ; il peut y être lu et envoyé (8 e.b. par 8 e.b.) vers n'importe quel périphérique et en particulier, vers l'unité de traitement de la maquette de commutation, car l'UT est connectée directement au centre de calcul (voir figure ci-dessus).

Un programme de l'UT - le chargeur - acquiert le fichier binaire objet (8 e.b. par 8 e.b.) et l'inscrit séquentiellement dans la mémoire vive sous forme de mots de 16 e.b.

En définitive, le fichier séquentiel en mémoire vive est lu par un microprogramme (Bootstrap) résidant dans la partie mémoire morte (RØM) de la mémoire de programme de l'UMS; les mots de 16 e.b. sont assemblés deux par deux, sous forme de mots de 32 e.b. et chargés séquentiellement dans la mémoire de programme du processeur microprogrammé :

Ainsi, l'ensemble des outils de programmation nécessaire à la génération et au changement des microprogrammes se limite à trois composantes :

- le microassembleur,
- l'éditeur de liens,
- le chargeur.

Nous parlerons plus particulièrement du microassembleur et de l'éditeur de liens comme étant les plus originaux mais, auparavant, il paraît utile de définir le langage d'assemblage utilisé par le microprogrammeur.

1.1 - Le langage d'assemblage

La structure du mot de la microinstruction est résumée dans le tableau 1; sa description détaillée est donnée en annexe (V). Chaque microinstruction peut être

Code d'Ordre 2 bits		Opération interne UT					Commandes Externes		Adresse de μ instruction suivante					
		Opération principale		Opérations secondaires										
E/A L C U L		$\left(\begin{array}{c} \text{Registre} \\ \text{1ère opérande} \end{array} \right) \text{Opération} \left(\begin{array}{c} \text{Registre} \\ \text{2ème opérande} \end{array} \right) \rightarrow$ Add, A, V, Q	5 bits	2 bits	2 bits	Registre Destinataire 5 bits	Report initial 0,1 Rp 2 bits	Posit ^t de Rp et C de T 4 bits	4 bits	4 bits Commandes UGBM	2 bits — Séquence — Emploi de TAP			
												4 bits	Traitement de N° de bit ou Emploi de RMOD	8 bits Adresse de rupture
DECALAGES		(idem)	Opération (idem) $\rightarrow$ Droite 1 pas — 8 — Gauche 1 — — 8 —	(idem)	(idem)	0,1, Rp, L10	(idem)	4 bits	Idem					
										4 bits	Traitement de N° de bit ou Emploi de RMOD	8 bits Adresse de rupture		
													4 bits	(idem)
V A L E U R		$\left(\begin{array}{c} \text{Registre} \\ \text{1ère opérande} \end{array} \right) \text{Opération} \left(\begin{array}{c} \text{Valeur} \end{array} \right) \rightarrow$ Add, A, V, Q	$\left\{ \begin{array}{l} \hat{m} \text{ Registre} \\ \text{ou RTR} \\ \text{ou rien} \end{array} \right.$	(idem)	(idem)	4 bits	4 bits	4 bits Commandes UGBM	Idem					
										4 bits	Traitement de N° de bit ou Emploi de RMOD	8 bits Adresse de rupture		
													4 bits	(idem)
E/S	S	$\left(\begin{array}{c} \text{Registre} \\ \text{1ère opérande} \end{array} \right) \xrightarrow{\text{bus}} \text{Opération} \left(\begin{array}{c} \text{RTR} \\ \text{ou zéro} \end{array} \right) \rightarrow$ Ad, A, V, Q	5 bits	2 bits	1 bit	$\hat{m}$ Registre	(idem)	4 bits	4 bits	4 bits COMMANDES BUS GENERAL — Adresse — Fonction 8 bits	— Séquence — Emploi de TAP — Emploi de TAP Conditionnel			
												4 bits	Traitement de N° de bit ou Emploi de RMOD	8 bits Adresse de rupture
E/S	E	$\left(\begin{array}{c} \text{Registre} \\ \text{1ère opérande} \\ \text{ou zéro} \end{array} \right) \text{Opération} \left(\begin{array}{c} \text{Info bus} \end{array} \right) \rightarrow$ $\hat{m}$ Registre	(idem)	(idem)	0,1, R p	(idem)	8 bits	2 bits						

scindée en différents champs ; leur configuration est variable suivant le type de la microinstruction, néanmoins, on trouve généralement :

- un champ indiquant le type de la microinstruction : calcul, décalage, entrée-sortie, valeur,
- un champ donnant le registre utilisé comme premier opérande
- un champ indiquant l'opération réalisée : addition, union, intersection,
- un champ indiquant le registre destinataire,
- un champ précisant le mode d'enchaînement choisi pour les microinstructions.

Certains champs, tels ceux mentionnés plus haut, sont obligatoires ; d'autres, facultatifs, seront pris par défaut. Il est donc nécessaire, dans la définition de langage symbolique, d'en tenir compte, le langage recherché devant être très dépendant de la structure de la machine.

On a donc été conduit à définir un langage qui puisse associer à chacun des champs d'une microinstruction une représentation symbolique quelconque.

La solution retenue consiste à définir un vocabulaire de mots-clés, ceux-ci étant alors non utilisables pour les symboles des différents microprogrammes. Une instruction symbolique est alors composée d'une suite de mots-clés et de symboles, séparés par des virgules, et terminés par un point-virgule. Une zone de commentaire peut être insérée après le point-virgule de fin d'une instruction symbolique. La structure type de celle-ci est alors :

|étiquette| cho¹, cho², ..., choⁿ, chf¹, ..., chf^p ;
 <commentaire>

où :

- étiquette : représente un symbole étiquette facultatif,
- choⁱ : représente un champ obligatoire dont le contenu est soit un mot-clé, soit un symbole défini dans un microprogramme, soit une valeur décimale ou binaire, suivant les cas,
- ch f j : représente un champ facultatif qui, s'il est absent, sera pris par défaut égal à un certain mot-clé,
- commentaire : représente la zone de commentaires, facultatifs, obligatoirement précédée de < et suivie de > .

Outre le symbolique des microinstructions, il était nécessaire de se donner des pseudo-instructions permettant de définir les symboles utilisés, d'indiquer les début et fin de programmes, et enfin, de se donner la possibilité de définir des macroinstructions. En effet, les différents programmes utilisés dans la phase opérationnelle devront réaliser de manière répétitive un certain nombre d'opérations. Il était donc utile, du point de vue de la programmation, d'avoir la possibilité d'utiliser des macroinstructions, l'assembleur se chargeant lui-même de remplacer la pseudo-instruction faisant appel à une macroinstruction par la séquence de microinstructions correspondant à celle-ci.

Un microprogramme type peut alors avoir la structure suivante :

- a) . Début du programme,
- b) . Définition des symboles utilisés dans le programme,
- c) . Définition de macroinstructions,
- d) . Instruction,
- e) . Fin de programme.

On trouvera en [19] la description détaillée de la syntaxe du langage d'assemblage.

1.2 - Le micro assembleur

Le programme supportant le langage d'assemblage décrit au chapitre précédent est le microassembleur.

Son rôle est de traduire le texte du programme écrit en langage symbolique en un fichier binaire translatable.

Le microassembleur assume trois types de tâches différents :

- l'analyse syntaxique du texte du programme en langage symbolique,
- la création d'une table des symboles,
- la génération du code (binaire translatable).

L'assembleur réalisé est un "assembleur à deux passages". Lors du premier passage, chaque symbole rencontré, qui ne fait pas partie du vocabulaire des mots réservés, est inscrit dans la table des symboles.

Au second passage, ce symbole sera remplacé par sa valeur, celle-ci ayant été inscrite au préalable dans la table des symboles.

On trouvera en annexe (VI) une liste de l'assembleur.

. L'analyseur syntaxique :

Le module d'analyse syntaxique constitue en fait le corps de l'assembleur, les autres modules se greffent sur celui-ci. Il comporte quatre parties principales :

- définition des éléments, des mots-clés,
- séparation des instructions, constitution des différents champs,
- analyse de chacun des champs isolés, détection des erreurs de syntaxe et génération d'une liste d'erreurs,
- enchaînement des différents modules nécessaires à la suite du traitement. L'utilisateur du microassembleur a en effet le choix entre plusieurs options : assemblage conversationnel, traitement par lots, sortie ou non d'une liste d'assemblage, désignation du nom et du support physique du fichier binaire translutable ... il existe donc un langage de commande qui lui permet de faire connaître au programme d'assemblage les différentes options désirées et c'est l'analyseur syntaxique qui enchaîne les modules correspondant à ces options.

. La table des symboles :

C'est un dictionnaire dans lequel le microassembleur classe tous les symboles rencontrés au cours de l'analyse syntaxique et qui ne fait pas partie de l'ensemble des mots réservés. Pour chaque symbole, cette table comprend :

- le nom du symbole,
- le nom du module de programme dans lequel il figure,
- des indications sur le type du symbole (interne ou externe) et sa position dans l'instruction (étiquette ou champ),
- la valeur relative du symbole, inscrite dès que le programme est en mesure de la connaître (cas d'une pseudo-instruction affectant une valeur à ce symbole). Sinon, cette valeur sera générée lors de l'édition de liens.

1.3 - L'éditeur de liens

A la fin de l'assemblage, d'un module, on dispose dans le fichier BINREL d'une incarnation dite bi-

naire translatable du programme à générer. C'est un fichier qui est proche de l'image du programme qui sera chargé dans la mémoire du microprocesseur à la différence que tous les symboles ne sont pas définis. En effet, les symboles à caractères relatifs, symboles externes définis dans d'autres modules ou symboles représentant des adresses, ne pourront être définis que lorsque l'on connaîtra l'adresse d'implantation du module, et la valeur des symboles externes référencés dans le programme. A BINREL, on associe l'image de la table des symboles (TABSVM) obtenue lors de l'assemblage.

D'une façon générale, le fichier que l'on chargera dans la mémoire de l'unité de traitement microprogrammée, sera composé de plusieurs modules assemblés séparément.

La génération de ce fichier définitif ou binaire absolu (dans lequel tous les symboles sont définis) est réalisée par l'éditeur de liens. C'est un programme auquel on indique la page de mémoire dans laquelle on désire implanter le programme définitif, ainsi que l'ordre et le nom des différents modules à chaîner dans cette page.

L'éditeur de liens parcourt les tables des symboles des différents modules à chaîner et, pour chaque symbole rencontré, il transforme la valeur relative en valeur absolue.


A la fin de l'édition de liens, on dispose d'un fichier représentant l'image exacte du fichier qui sera implanté dans la mémoire du microprocesseur.

IV.2 - Analyse fonctionnelle du logiciel

2.1 - La pagination

On a montré que le volume de programme nécessaire à la réalisation de la fonction UMS (le volume maximum a été évalué à 4 K mots) dépassait les limites de l'espace adressable par le microprocesseur.

En effet, le compteur ordinal (RAP) de la micro-machine est un registre de 11 e.b. qui a la structure suivante :



Il est divisé en deux champs: un champ RPP de 3 e.b. qui désigne une page parmi 8 et un champ RAP de 8 e.b. qui désigne une adresse (une parmi 256) dans la page RPP.


L'espace adressé par ce compteur ordinal est donc de :

$$- 2^{11} = 8 \times 256 = 2048 \text{ mots, soit } 2 \text{ K mots,}$$

ce qui est insuffisant pour notre application.

C'est pourquoi la mémoire de programme est divisée en trois blocs, chacun de ces blocs ayant une capacité théorique de 2 K mots. Ces trois blocs sont :

- le bloc RØM : en mémoire morte donc non volatile, qui sera réservé aux programmes d'initialisation,
- les blocs RAM₁ et RAM₂ de mémoires volatiles, donc réinscriptibles à volonté, qui seront utilisés pour les programmes opérationnels.



Cette structure étant définie, se pose au microprogrammeur le problème du saut de bloc. En effet, dans un bloc donné, le programmeur a la possibilité d'effectuer des branchements ou des sauts dans la limite de la page de l'instruction courante, et il peut, lors d'une instruction sur valeur, demander un changement de bloc courant et accéder ainsi à n'importe quel bloc.


Cela signifie que si α est l'adresse de l'instruction courante, l'instruction suivante pourra être celle d'adresse $\alpha + n$ (voir figure ci-dessus) d'un autre bloc avec la condition minimale : $n \leq 255$ et que $(\alpha + n)$ appartient à la même page que (α) .

Cette remarque d'ordre pratique sera néanmoins contraignante en ce sens que la structure même du logiciel de l'UMS en sera influencée.

2.2 - Structure du programme de l'UT microprogrammée

- le programme moniteur

L'organigramme du programme moniteur a pratiquement été défini au chapitre II concernant les relations fonctionnelles. On a vu que la fonction principale de l'unité de traitement microprogrammée était la gestion des points d'entrée E_1 et E_2 et des points de sortie S_1 et S_2 (voir figure ci-dessous).




Le programme moniteur est celui qui doit assurer l'enchaînement des différentes tâches concourant à la réalisation de la fonction unité d'échange.

Reprenons le diagramme d'état du processus de gestion des échanges déjà donné au chapitre II. (figure page suivante).

On a vu que la partie opérationnelle du programme du microprocesseur pouvait être scindée en deux tâches : T_1 et T_2 :

- T_1 a pour rôle de lire un mot dans la file d'attente du préprocesseur et d'exécuter l'ordre codé dans ce mot. L'action entreprise pourra avoir plusieurs conséquences :
 - Aucun échange avec l'UT
c'est par exemple, le cas lorsqu'un caractère de sélection est reçu sur une voie et stocké dans la mémoire de travail,
 - Envoi d'un message à l'UT, soit inscription d'un

Diagramme d'état du processus de gestion des échanges



mot dans FIFØ1,

- . Ecriture d'un mot dans une zone mémoire (BUFFER₁) de l'UT (caractères de sélection ou message d'un abonné demandant une transmission différée),
- . Lecture d'un mot dans une zone mémoire (BUFFER₂) de l'UT, c'est par exemple le cas lors de la diffusion différée d'un message.

T₁ peut donc conduire, soit à une sortie sur S₁, ou bien à une entrée sur E₂ (BUFFER₂).

- . T₂ lit un mot dans la file d'échange UT vers UMS et exécute l'ordre qui y est codé. Il peut avoir deux conséquences :
- . Aucune sortie d'informations si le mot lu est un message de gestion interne (attribution d'un super-enregistreur),
- . Sortie d'un ou plusieurs mots sur S₂ lorsque l'ordre reçu consiste en la modification d'un mot de la mémoire de commande.




Le rôle du programme moniteur va être de synchroniser ces deux tâches de façon à suivre exactement le diagramme d'état (page précédente) ; on lui attribue également un rôle de surveillance des alarmes, c'est-à-dire que le préprocesseur peut lui envoyer un avis d'alarme au cas où un défaut est détecté dans son fonctionnement interne (débordement de la file, défaut déporté dans l'un des blocs mémoire); de même l'alimentation peut lui envoyer un avis de défaut secteur, c'est pourquoi le programme moniteur doit continuellement explorer ces différentes possibilités.

On trouvera page suivante l'organigramme du programme moniteur, celui plus détaillé des tâches T₁ et T₂ sera donné en annexe (VII).

Le moniteur est un programme qui possède un point d'accès unique, c'est-à-dire que toute tâche activée par le moniteur devra lui rendre le contrôle lorsqu'elle s'achèvera par un branchement ou un saut à ce point d'entrée. Il a à sa disposition pour l'enchaînement des différentes tâches trois drapeaux (les e.b. 8-10 et 13) du registre d'état RME₂ qu'il positionne de façon à marquer l'état suivant à atteindre.

Les éléments binaires RME₂-8 et RME₂-10 sont chargés par l'extérieur; RME₂-8 sert à la signalisation des alarmes du préprocesseur, RME₂-8 = 1 signifie qu'une faute a été détectée dans le fonctionnement interne de cet organe (défaut de parité dans l'une de ses tables, débordement de la file), RME₂-10 sert à la signalisation des défauts secteur, lorsqu'une coupure secteur survient, l'alimentation dispose d'une autonomie suffisante pour permettre à l'UMS d'en aviser l'UC:

Le programme moniteur de l'UT microprogrammée



(quelques millisecondes), $RME_2-10 = 1$ indique un défaut secteur. L'élément binaire RME_2-13 sert de drapeau de synchronisation pour les tâches T_1 et T_2 :

- $RME_2-13 = 0$ signifie que la tâche suivante à activer est T_1 ,
- $RME_2-13 = 1$ signifie que la tâche suivante à activer est T_2 .

Lorsque le contrôle est revenu au moniteur, celui-ci explore séquentiellement RME_2-8 et 10 , de façon à détecter une alarme éventuelle, puis considère RME_2-13 .

Si $RME_2-13 = 0$, le programme active T_1 qui positionne aussi cet élément binaire à 1 .

Si $RME_2-13 = 1$, T_2 est activée qui remet RME_2-13 à 0 .

De cette façon, les deux tâches T_1 et T_2 s'enchaînent mutuellement et les priorités sont respectées.


On peut encore remarquer que les deux tâches T_1 et T_2 ont exactement la même structure puisqu'elles consistent toutes deux à lire un mot dans une file d'attente, à regarder si la file n'est pas vide, et à interpréter le code de l'ordre contenu dans un champ opération du message lu.

2.3 - Les échanges avec l'unité de traitement

On a déjà vu que les échanges entre l'UMS et l'unité de traitement portaient sur des flots d'informations de nature différente, c'est-à-dire, des données reçues sur une voie (caractères de sélection ou message à diffuser en différé) ou bien des commandes.

Ces flots d'informations sont gérés par les tâches T_1 et T_2 ; nous avons vu au paragraphe précédent que la tâche T_2 ne voyait que la file d'attente $FIF\emptyset 2$, alors que T_1 avait accès à $FIF\emptyset 1$ et aux différents buffers ; nous nous intéresserons donc plus particulièrement à T_1 .

Le principe qui est à la base de la gestion des différents flots est que les commandes sont échangées au moyen de file d'attente, alors que les données sont lues et (ou) écrites directement dans la mémoire vive de l'UT.



Le mécanisme de gestion des files d'attente FIFØ1 et FIFØ2 est câblé, le format des messages est défini en annexe (I) ; par contre, la gestion des zones mémoire sera à échanger, les données sont faites par programme.


Au cours de l'établissement d'une communication, en même temps qu'elle donne l'ordre à l'UMS d'envoyer sur la voie de l'abonné appelant l'invitation à numéroté, l'UT donne à l'UMS l'adresse du premier d'une zone de 16 mots consécutifs (appelée enregistreur) dans laquelle la tâche T_1 viendra ranger les caractères de sélection reçus de l'appelant.

L'enregistreur est alors une ressource propre à l'UMS qui est seule à en disposer ; lorsque l'abonné a envoyé son caractère de fin de sélection, l'UMS libère l'enregistreur en inscrivant le message de fin de sélection dans FIFØ1, l'enregistreur est alors à la disposition de l'UT.

Ce qui précède correspond au cas normal, c'est-à-dire, au cas où 16 mots, soit 32 octets, sont suffisants pour mémoriser tous les caractères de sélection ; cependant, le schéma de signalisation prévoit qu'il peut y en avoir beaucoup plus.

Pour faire face à cette éventualité, l'unité de traitement microprogrammée dispose des adresses de début de quelques zones mémoire de 128 mots chacune (super-enregistreur); ces quelques adresses sont rangées dans une pile (qui pourra être supportée physiquement par des registres de la micro-machine).

T_1 tient à jour le compte des caractères de sélection émis par l'abonné, soit n ce nombre, décomposons alors T_1 en étapes distinctes :



- 1) $n = 30$: risque de débordement,
- 2) recherche d'un super-enregistreur, extraction d'une adresse de la pile, soit (α) cette adresse,
- 3) établissement d'un lien de chaînage, c'est-à-dire, inscription dans le mot 15 de l'enregistreur,
- 4) demande d'allocation d'un super-enregistreur (envoi d'un message dans FIFØ1).

Cette phase de chaînage terminée, T_1 continuera d'acquiescer les caractères de sélection de l'abonné et les rangera dans le super-enregistreur à partir de l'adresse (α). La fin de sélection sera indiquée comme précédemment par :

5) Accusé de fin de sélection
(inscription dans FIFØ1).

Cet accusé de fin de sélection contient le nombre de caractères de sélection reçus, de sorte que l'UT peut déterminer, si ce nombre est supérieur à 30, l'adresse du super-enregistreur utilisé en lisant le mot 15 de l'enregistreur.

Une procédure assez semblable est utilisée pour la mémorisation et la relecture des messages transmis en différé.

2.4 - La gestion de la mémoire de travail

L'UMS dispose pour le marquage des voies en signalisation d'une mémoire de travail (MT). Dès qu'une voie initialise un échange avec l'organe de commande, une zone de quatre mots de cette mémoire (microenregistreur) lui est allouée, qui sera libérée lorsque la transaction sera terminée. Une des tâches importantes de l'UMS sera donc la gestion de cet espace mémoire.

Le microenregistreur contient, à un instant donné, toutes les informations nécessaires à l'exécution du programme correspondant à l'étape actuelle du schéma de signalisation.

Chaque tâche concernant une voie donnée est initialisée par un message provenant de la file d'échange avec le préprocesseur, l'annexe (III) décrit le format de ce message ; on y voit en particulier, qu'on peut y trouver soit l'adresse de la voie (LAV₀₋₁₅), soit le numéro du microenregistreur inscrit dans le mot de commande (LMC₀₋₉). En effet, lors de l'initialisation d'une transaction, la tâche T₁ doit allouer un microenregistreur à la voie; le message d'initialisation ne contiendra donc que l'adresse de la voie, pour les étapes ultérieures de la transaction. Chaque message reçu du préprocesseur contiendra le numéro du microenregistreur associé à la voie, ce qui permettra à T₁ d'accéder à l'information utile.


- l'allocation des microenregistreurs

L'ensemble des microenregistreurs fait partie d'une zone mémoire gérée dynamiquement au moyen d'une pile (voir figure page suivante).

La pile est définie par deux pointeurs P et Q. Q pointe sur le fond de la pile, P sur le prochain mot à extraire de la pile.

Le mécanisme d'allocation est simple ; lorsque T₁ a besoin d'un microenregistreur (ou plutôt de deux, car il est plus simple de disposer d'un double microenregistreur : l'un pour la voie du demandeur, l'autre pour la voie du demandé, utilisée ultérieure-

ment). Le programme lit les pointeurs P et Q, dans le cas général, on a $P \neq Q$, ce qui signifie qu'il y a plus d'un mot dans la pile ; dans ce cas, T_1 ne retient que P qui pointe sur le prochain mot à extraire de la pile, ce mot contient l'adresse du microenregistreur attribué, soit α .



Pour libérer un microenregistreur, il suffit de replacer son adresse dans la pile et d'incrémenter P.

Le premier mot de la pile joue un rôle particulier; en effet, il pointe sur la zone d'adresse au-delà de laquelle aucun microenregistreur n'est attribué ; ce qui revient à dire que les autres mots de la pile pointent sur des "trous" dans l'espace des microenregistreurs déjà attribués.



La gestion des microenregistreurs est faite au moyen de deux petits programmes, ou primitives, DEPIL, qui procède à l'attribution d'un double microenregistreur et EMPIL, qui libère un double microenregistreur, les organigrammes de ces deux programmes sont donnés page suivante.

Notation : P représente l'adresse du pointeur p

(p) représente le contenu du mot d'adresse _P

((p)) représente le contenu du mot d'adresse (p)

A représente l'adresse du mot où l'on vient ranger l'adresse du microenregistreur.



- Le contenu du microenregistreur

Le microenregistreur attribué à une voie doit contenir toutes les informations nécessaires à l'exécution de la prochaine phase de traitement concernant cette voie.

Le microenregistreur comprend quatre mots :

0	C ₁	C ₂
1	LAV	
2		
3		

Les deux premiers sont réservés à un usage particulier, l'utilisation des deux derniers est variable suivant la phase de traitement et le type de la voie.

Le premier mot est lu par le préprocesseur, le programme de la micromachine y inscrit deux caractères C₁ et C₂ à partir desquels le préprocesseur génère un octet (de quadrioctets) avec une phase imposée par le RCX. Cette possibilité est utilisée pour émettre sur une voie un caractère non permanent ou une chaîne de caractères, par exemple, le caractère de progression d'appel ou bien un message entier retransmis de façon

différée, si, par exemple, pour envoyer la suite de caractères, C_1 , C_2 , C_3 , l'UT microprogrammée placera d'abord (C_1 , C_2) dans le mot 0 du microenregistreur, et attendra du préprocesseur un message d'accusé de réception d'émission de l'octet correspondant. Ce message contient la phase de l'octet émis; en fonction de celle-ci, l'UT microprogrammée détermine alors si le prochain octet émis doit être généré à partir de (C_2 , C_3) ou bien encore à partir de (C_1 , C_2) et modifie ou non le contenu du premier mot du microenregistreur.

Le second mot du microenregistreur contient l'adresse de la voie à laquelle il est associé, ceci est utilisé pour l'identification de la voie dans les échanges avec l'unité de traitement.

Les mots 2 et 3 contiendront, suivant le cas, le compte des caractères de sélection reçus sur une voie, le dernier caractère de sélection reçu sur la voie ou l'adresse de voie du correspondant.

2.5 - L'initialisation

Les paragraphes précédents ont eu pour but de montrer les mécanismes mis en jeu par le logiciel opérationnel de l'UMS qui est le seul nécessaire en régime de fonctionnement normal. Il faut cependant noter l'existence, parallèlement à ce processus opérationnel, d'un processus d'initialisation (ou bootstrap) inscrit dans une partie en mémoire morte de la mémoire de programme (bloc RØM).

En effet, tous les blocs mémoire de l'UMS, c'est-à-dire aussi bien les tables du préprocesseur que les blocs de mémoire de programme du processeur micro-programmé, sont technologiquement réalisés au moyen de mémoires volatiles, donc, au moment de la mise sous tension, et à chaque réinitialisation, il y a lieu de recharger ces mémoires.

Le bootstrap est un petit programme en mémoire non volatile que l'on active au moment de la mise sous tension (ou d'une réinitialisation) par l'enfoncement de la touche "marche-programme" du pupitre de la micromachine.


Ce programme vient tout d'abord lire dans FIFØ1 l'adresse d'une zone mémoire où sont rangés les contenus respectifs de la mémoire de programme (blocs RAM_1 et RAM_2) et des tables du préprocesseur, puis charge séquentiellement et mot à mot chacun de ces blocs.

Lorsque le changement est terminé, le programme d'initialisation lance automatiquement le programme opérationnel.



V - CONCLUSION

V.1 - La structure actuelle



La maquette de commutation est basée sur une structure de processeurs et de processus hiérarchisés. On a vu qu'une telle structure entraîne une bonne répartition de la charge suivant les trois maillons de la chaîne des données.

On a vu également que l'on supprime ainsi la notion d'interruption sauf dans l'unité de traitement où des tâches telles que la gestion des temporisations ou la gestion du disque impose l'utilisation du système d'interruptions hiérarchisées.

On peut faire à l'égard d'une telle structure deux remarques :


- . L'organe de commande tel qu'il est conçu manque de fiabilité ; il suffit qu'un des maillons soit défaillant pour que l'ensemble de l'organe de commande soit dans l'impossibilité d'assurer aucun service. Cette particularité est incompatible avec les contraintes d'exploitations auxquelles doit satisfaire un système opérationnel, mais tel n'était pas notre objectif.
- . Toutes les données reçues du RCX sont multiplexées sur un bus unique ; l'organe assurant la fonction entre le RCX et l'organe de commande (le préprocesseur) doit être capable de traiter un très gros débit d'informations, il doit donc être extrêmement rapide et réalisé dans l'une des technologies les plus avancées.

Dans cette optique, nous le reconnaissons ; on peut considérer l'UMS comme un organe "coûteux", mais le multiplex unique était l'une des données qui nous était imposée.

V.2 - Un exemple de système opérationnel

La figure page suivante décrit une structure

possible pour l'organe de commande d'un commutateur qui pourrait être opérationnel.



Le principe d'une telle structure est toujours celui des processeurs hiérarchisés (3 niveaux) mais, pour chaque niveau, plusieurs processeurs sont susceptibles d'assumer parallèlement une même tâche. Ceci répond au double souci d'augmenter la fiabilité (si un processeur est défaillant, le système continuera de fonctionner) et de réduire le coût de chaque processeur (chacun ne prend en compte normalement qu'une part du trafic et n'aura pas besoin d'être très performant).

Les voies entrantes, au lieu d'être multiplexées sur un bus unique, sont réparties selon plusieurs multiplex de niveau inférieur. De ce fait, le préprocesseur qui n'a plus besoin d'être si rapide peut être réalisé plus simplement dans une technologie moins délicate à mettre en oeuvre et moins coûteuse.

Dans ce cas de figure, un préprocesseur traite un multiplex ; si ce préprocesseur est défaillant, il s'ensuit une détérioration limitée au service ; seules les voies du multiplex vues par ce préprocesseur et leurs voies associées sont touchées par cette perturbation.

Les processeurs microprogrammés (unités d'échange) sont également multipliés ; ils fonctionnent en par-

tage de trafic ; il suffit donc d'en connecter suffisamment, donc de diminuer les contraintes sur chacun d'eux pour les faire entrer dans la gamme des petits processeurs du commerce.

Le dernier étage surtout doit subir des modifications par rapport à la maquette. Pour supprimer la notion d'interruption, on peut éclater l'UT en autant de processeurs spécialisés que la fonction commutation nécessite de catégories de tâches différentes. En première approximation, on peut convenir que trois classes de processeurs sont suffisantes :

- . Des processeurs d'enchaînement de tâches, qui jouent le rôle du programme moniteur de l'UT,
- . Des processeurs de gestion des tables d'abonnés,
- . Des processeurs de gestion des temporisations.

Tous les processus s'exécutent en parallèles et communiquent entre eux au moyen de files d'attente.

Un nouveau problème apparaît dans ce schéma du fait que le chemin de données ne peut être unique. En effet, lorsqu'un préprocesseur détecte une demande de service, il inscrit dans sa file d'attente, un message vers un processeur d'échange qu'il ne distingue pas.

Lorsqu'un processeur d'échange a du temps de libre, il explore cycliquement les nouvelles demandes de services en provenance des préprocesseurs, il en choisit une et il traitera la transaction jusqu'au bout.

Il devra lui-même adresser dans une phase ultérieure une demande de service aux processeurs d'enchaînement de tâches et se verra attribuer pour cette transaction le moins chargé : le chemin de données ainsi constitué reste fixe pendant toute la durée de la transaction.

V.3 - Conclusion

L'exemple ci-dessus est une anticipation mais il pourrait réellement représenter la structure d'un commutateur de données opérationnel offrant un service fiable.

Une telle réalisation n'était pas notre but, il nous fallait seulement faire la preuve de la viabilité d'une nouvelle technique. Toutefois, on peut remarquer que l'UMS (préprocesseur et processeur d'échange) peut être considérée comme un sous-ensemble d'une structure de type parallèle (voir figure).

On peut enfin remarquer que le passage au stade de la maquette à celui du modèle définitif, n'implique en fait que des modifications du matériel. Quelle que soit la structure choisie, les mécanismes logiciels décrits dans ce document demeurent applicables puisqu'ils consistent es-

sentiellement à permettre les échanges et la synchronisation de processus parallèles, les fonctions réalisées par ces processus étant de toute façon nécessaires.

o

o

o

BIBLIOGRAPHIE

- (1) Les Progrès de la Commutation Electronique dans le monde
P. LUCAS
Commutation Electronique n°44, janvier 1974
- (2) Transmissions Numériques
F. PLATET, H. COURANT, J-P. PRIGENT, Y. MADEC
L'Echo des Recherches, n°71, janvier 1973
- (3) Spécifications Techniques et Logiques concernant l'Interface entre le Réseau de Connexion du commutateur Hermes et son Organe de commande
G. LELARGE
Documentation CNET/ITD/TDP/25 FTM 0423
juin 1974
- (4) Additif à la Spécification Technique ITD/TDP/25 pour harmoniser le Matériel et le Logiciel dans la Maquette du Commutateur Hermes
- (5) Principe de base des Systèmes de Commutation Temporelle intégrée - Structure et Synchronisation des Réseaux- Commut. Electr.
Colloque international PARIS (28 mars-2 avril 1966)
A. PINET
- (6) Les Problèmes de Réseaux de Connexion en Commutation Temporelle
F. TALLEGAS
Commutation et Electronique, n°23 - Octobre 1968
- (7) Proposition pour l'Architecture du Réseau Hermes
Note Technique, projet IITD/TDP/5
4 juillet 1972
- (8) Définition des Expériences menées à l'aide de la Maquette de Commutateur Hermes
ITD/TDP/25
septembre 1974
- (9) Etat d'Avancement du Réseau Hermes
Note Technique, projet ITD/TDP/21
mai 1974

- (10) Maquette Hermes
l'Unité de Marquage et de Signalisation du Commutateur de
Données Hermes
par G. LELARGE
Note Technique, projet ITD/TDP/22
avril 1974

- (11) L'Unité de Marquage et de Signalisation de la Maquette de Com-
mutateur Hermes
G. LELARGE
Note Technique, projet ITD/TDP/28
mars 1975

- (12) Réseau de Commutation Numérique du type à Multicadence par
Multiplex
Mm TEXIER et LAPEYRONIE
Brevet 74 43 116

- (13) Micro programming : An Introduction and a view point
M.J. FLYNN et R.F. ROSIN
IEEE Transactions on Computers
Vol. C-20, n°7 - juillet 1971

- (14) Application of the Théory of Automata to Minimization of Mi-
croprograms
V.M. GLUSHKAR
Engineering Cybernetics - n°1 - janvier-fé-
vrier 1964

- (15) Livre vert du CCITT - Tome VIII (1972)
Transmissions de données

- (16) Synchronization of communicating processes
A-N. HABERMANN
CACM, Vol.15, n°3
mars 1972

- (17) Switching and Finite Automata théory
par A. KOHAVI
New-York, Mc GRAW-Hill, 1970

- (18) Cahier des Charges des Autocommutateurs. Telex
Dossier K.3130 CNET-RCC-CRA

- (19) Définition d'un Microassembleur pour le Calculateur T 1600 Té-
lémécanique
Note Technique, projet
J-P. GUENIN

A N N E X E S



ANNEXE I

-:-:-


FORMAT DES MESSAGES ECHANGES ENTRE
UMS ET UT

-:-:-

1. - GENERALITES

Le format du message élémentaire est de 32 e.b. La taille du mot de la mémoire vive de l'UT étant de 16 e.b., un message sera rangé dans l'une des files d'attente sous forme de deux mots mémoire.

D'une façon générale chaque message comporte un code fonction sur 6 e.b. (d'où 64 possibilités) qui prennent la place des e.b. 0 à 5 du premier mot du message lu ou écrit.



Le jeu de messages défini, ci-après répond particulièrement à la gestion de la procédure de signalisation définie spécialement pour la maquette (qui est une approximation de l'avis X21) il convient également à la gestion de la procédure Téléx [18] et il peut être aisément étendu lors de l'adjonction de nouveaux services.

2. - SENS UMS VERS UT

Le deuxième mot lu (e.b. 16 à 30) contiendra systématiquement l'adresse de la voie sur laquelle porte la commande.

Désignation	Code fonction (binaire)	Signification
Demande d'appel	0 0 0 0 0 1	Un abonné vient d'émettre une demande d'appel - un microenregistreur lui a été attribué dont le numéro est codé dans le champ des e.b. 6 à 14 au premier mot.
Fin de sélection	0 0 0 0 1 0	L'abonné vient de terminer sa sélection. Il vient d'envoyer n caractères que l'UT trouvera dans l'enregistreur affecté à cet abonné et éventuellement dans un super enregistreur. n est codé dans le champ des e.b. 6 à 15 du premier mot.
Confirmation d'appel	0 0 0 0 1 1	L'abonné à qui le commutateur envoyait de façon continue un signal d'arrivée d'appel vient de répondre en émetteur un caractère de confirmation d'appel.
Accusé de connexion	0 0 0 1 0 0	Ce message est envoyé de l'UMS vers l'UT après exécution d'un ordre de connexion de deux abonnés initialisé par celle-ci. Lors de l'émission de ce message, les deux abonnés sont déjà en communication. L'adresse de voie (e.b. 16 à 30) correspond à celle de l'abonné demandeur.
Demande de libération	0 0 0 1 0 1	Une demande de libération vient d'être reçue sur la voie considérée. L'UMS vient de lui affecter un microenregistreur, dont le numéro est codé dans le champ d'e.b. 6 à 15, elle est marquée mais reste dans l'état de communication.
Accusé de libération	0 0 0 1 1 0	Ce message fait suite à un ordre de libération lancé par l'UT, il signifie que l'un des abonnés vient d'émettre un accusé de réception de libération.

Demande de libération avec rappel immédiat	0 0 0 1 1 1	L'abonné considéré vient d'émettre une demande libération mais qui sera suivie immédiatement de la demande d'un nouveau service. Un microenregistreur vient d'être affecté à la voie qui sera réutilisée pour le traitement de la nouvelle demande, l'UT ne devra pas pour les mêmes raisons libérer son minienregistreur.
Alarme de voie	0 0 1 0 0 0	Le préprocesseur vient de détecter avec alarme sur la voie dont l'adresse est donnée dans le champ e.b. 16 à 30. Elle doit être immédiatement mise en état de faute par l'UT, et l'ordre doit en être transmis à l'UMS.
Alarme de muldex	0 0 1 0 0 1	Le préprocesseur vient de détecter une alarme concernant le muldex dont le numéro est codé dans le champ (e.b. 16 à 30), chacune des voies de ce muldex devra être mise en faute par l'UT, un ordre de mise en faute devra être donné à l'UMS pour chacune des voies.
Demande de changement d'état d'une voie	0 0 1 0 1 0	Un abonné vient d'effectuer une demande de changement d'état. L'état demandé est codé dans le champ d'e.b. 6 à 14. Le code des différents états possibles est donné ci-dessous (notation binaire). Ligne libre : 0 1 Mode local : 1 0 Hors service : 1 1 Lors de l'émission de ce message l'UMS n'a pas encore modifié le mot d'état de la voie - elle en attend l'ordre de l'UT.
Alarme UMS	0 0 1 0 1 1	Ce message ne comporte pas d'autre indication que le code fonction il signifie que l'UMS est hors d'état d'assurer son service.

Accusé de connexion générale	0 0 1 1 0 0	L'abonné a initialisé une procédure de diffusion, l'UT a précédemment envoyé à l'UMS, l'ordre de mise en connexion générale, c'est-à-dire de permettre au demandeur (celui dont l'adresse de voie est codée dans ce message) de commencer à émettre. L'ordre donné par l'UT vient d'être exécuté.
Accusé de fin de réception d'un message demandeur	0 0 1 1 0 1	L'abonné considéré a demandé une diffusion différée d'un message. Ce message vient d'être émis et inscrit dans un super-enregistreur (buffer) de la mémoire de l'UT.
Accusé de fin d'émission d'un message différé	0 0 1 1 1 0	L'UT a précédemment demandé à l'UMS de transmettre à un abonné (celui dont la voie est codée dans le champ e.b. 16 à 30) un message différé, ceci a été exécuté et une demande de libération envoyée à l'abonné considéré. L'UT peut disposer du Buffer pour un autre usage et doit attendre la confirmation de libération de l'abonné.
Demande d'allocation d'un super-enregistreur	0 0 1 1 1 1	L'UMS dispose en permanence d'un jeu de quelques super-enregistreurs (buffers de 128 mots chacun dans la mémoire vive de l'UT) qui lui servent à mémoriser les caractères de sélection d'un abonné lorsque leur nombre excède la capacité d'un simple enregistreur. Pour faire face à toute éventualité l'UMS doit toujours en avoir à sa disposition et peut pour cela en faire une demande à l'UT qui lui en alloue un à chaque fois.

2. - SENS UT VERS UMS

Dans ce cas la structure du message est moins rigide, elle sera rappelée pour chaque fonction.

	Désignation	Code fonction (binaire)	Signification
0	File vide	0 0 0 0 0 0	Ce message n'est pas une commande de l'UT, il est généré par le système de gestion de la file d'attente (ADM) pour indiquer à l'UMS que la file est vide. Il ne comporte aucune autre information utile.
1	Invitation à numéroté	0 0 0 0 0 1	C'est un ordre donné à l'UMS d'envoyer sur la voie spécifiée dans le champ des e.b. 16 à 30, le caractère d'invitation à numéroté (ce caractère sera envoyé de façon continue jusqu'à la réception du caractère de fin de solution. Le champ d'e.b. 6 à 15 contient le numéro du micro enregistreur associé à la voie.
2	Accusé de réception du caractère de fin de sélection.	0 0 0 0 1 0	Ordre donné à l'UMS d'émettre sur la voie spécifiée dans le champ des e.b. 16 à 30 un caractère permanent d'accusé de réception du signal de fin de sélection. Le champ d'e.b. 6 à 15 contient le numéro du microenregistreur associé à la voie.
3	Avis d'arrivée d'appel	0 0 0 0 1 1	Ordre donné à l'UMS d'émettre sur la voie spécifiée dans le champ d'e.b. 16 à 30 le caractère permanent ayant la signification "arrivée d'appel". Le champ d'e.b. 6 à 15 contient le numéro du microenregistreur associé à la voie.
4	Progression d'appel	0 0 0 1 0 0	Ordre donné à l'UMS d'émettre <u>une seule fois</u> le caractère de progression d'appel codé dans le champ d'e.b. 16 à 23, sur la voie associée au microenregistreur dont le numéro est codé dans le champ d'e.b. 6 à 15.

5	Connexion	0 0 0 1 0 1	Ordre de connexion (cas de la communication simple entre deux abonnés). • le message contient le numéro du microenregistreur associé à la communication (e.b. 6 à 15) et l'adresse de la voie du demandé (e.b. 16 à 30). L'UMS doit mettre les deux abonnés en état de communication inscrire dans le mot de commande l'un l'adresse de voie de l'autre et réciproquement, libérer le microenregistreur et renvoyer un accusé de connexion à l'UT.
6	Libération	0 0 0 1 1 0	Cet ordre fait suite à une demande de libération d'un abonné. L'adresse de la voie de cet abonné est inscrite dans le microenregistreur dont le numéro est codé dans le champ d'e.b. 6 à 15 et l'adresse de voie de son correspondant est lu dans le champ d'e.b. 16 à 30. L'UMS entamera la procédure de libération et libèrera le microenregistreur lorsque les deux voies seront revenues à l'état ligne libre, un accusé de réception de libération sera envoyé à l'UT à chacune de ces transitions.
7	Changement d'état d'un abonné	0 0 0 1 1 1	Le message comporte l'adresse de voie de l'abonné (e.b. 16 à 30) et le nouvel état de la voie (e.b. 6 à 14) codé comme suit : Ligne libre : 0 1 Mode locale : 1 0 Hors service : 1 1 Réseau hors service : 1 0 0
8	Connexion diffusion récepteur	0 0 1 0 0 0	Cet ordre est utilisé dans le cas de la diffusion d'un message émis par un abonné vers n autres.

			L'un de ces n abonnés a reçu un signal d'arrivée d'appel et envoie de façon permanente un signal de confirmation. L'UT vient de décider de le faire passer dans l'état de réception-diffusion. La liaison ainsi établie est unilatérale. Les caractères émis par l'abonné diffuseur transiteront par l'UMS avant de parvenir aux récepteurs. L'adresse de la voie de l'abonné est codée dans le message (e.b. 16 à 30).
9	Connexion diffusion Emetteur	0 0 1 0 0 1	Lorsqu'un abonné demande la diffusion d'un message vers n autres l'UT met d'abord ces n abonnés dans l'état connexion diffusion récepteur puis donne l'ordre à l'UMS de permettre au demandeur d'émettre son message. Ce message comprend l'adresse de voie du demandeur (e.b. 16 à 30) et le numéro du microenregistreur associé à l'opération (e.b. 6 à 15).
10	Libération-diffusion Récepteur	0 0 1 0 1 0	Lorsque la diffusion d'un message est terminée l'UT donne l'ordre à l'UMS de libérer chacun des récepteurs. Le message de libération comprend l'adresse de voie de l'abonné à libérer (e.b. 16 à 30).
11	Libération d'un micro- enregistreur	0 0 1 0 1 1	L'UT peut à tout moment déclencher une procédure de défense qui consiste en la libération de ressources indûment mobilisées. Ainsi l'UT peut demander la libération d'un micro enregistreur qu'elle désigne par son numéro (e.b. 6 à 15).

12	Allocation d'un super enregistreur	0 0 1 1 0 0	Ce message est consécutif à une demande d'allocation d'un super enregistreur formulée par l'UMS. Le super enregistreur est désigné par son numéro (e.b. 6 à 15), l'algorithme qui permet à partir du numéro de déterminer l'adresse au premier mot de la zone mémoire correspondante, est défini au moment de l'initialisation.
13	Emission différée d'un message	0 0 1 1 0 1	Dans le cas de remise différée d'un message l'UMS doit connaître l'adresse de voie de l'abonné vers qui elle doit envoyer le message (e.b. 16 à 30) et le numéro du micro enregistreur associé à l'opération (e.b. 6 à 15) dans lequel elle a préalablement inscrit l'adresse au début de la zone mémoire contenant le message.
14	Connexion différée	0 0 1 1 1 0	Lorsqu'un abonné demande le service de remise différée d'un message l'UT lui alloue une zone mémoire pour y inscrire son message. La mise en connexion consiste dans ce cas à demander à l'UMS de lire ce message et l'inscrire dans la zone mémoire. Puisque la voie de demandeur est déjà marquée il suffit à l'UMS de connaître le numéro de son micro enregistreur (e.b. 6 à 15). l'adresse du début de la zone mémoire peut être donnée dans le champ d'e.b. 16 à 30.

15	Mémorisation d'appel	0 0 1 1 1 1	Lorsqu'un abonné demande un appel avec mémorisation éventuelle et que son correspondant n'est pas libre, on place le demandeur dans un état d'appel mémorisé et l'on conserve le micro enregistreur qui lui était réservé. Le message comprend le numéro du micro enregistreur (e.b. à 15) et l'adresse de voie au futur correspondant (e.b. 15 à 30).
----	----------------------	-------------	--



ANNEXE II

-:-:-

PROCEDURE DE SIGNALISATION TERMINALE

-:-:-

1. - Signalisation à l'interface d'abonné :

1.1. - Généralités :

a) Code :

Tous les signaux sont des caractères de l'IA5 avec bit d'impairité, sauf 0 (0000 0000) et 1 (11111111).

b) Utilisation des fils de contrôle :

Le fil "contrôle" est à l'état OFF pendant les états permanents du terminal (Repos, Local, Hors Service...). Il devient ON à la demande d'appel et redevient OFF à la libération ou bien au rappel immédiat du commutateur.

Le fil "Indication" est ON pendant la phase "données", OFF le reste du temps.

1.2. - Etats permanents :

	DE	DR	Contrôle	Indication
Repos (ligne libre)	$\hat{0}$	$\hat{0}$	OFF	OFF
Mode local	1/11	-	OFF	-
Hors service	$\hat{1}$	-	OFF	-
Réseau hors service	-	$\hat{1}$	-	OFF

1.3. - Sélection :

1.3.1. - Forme générale :

- Début d'en tête : & (2/6)
- Service spécial : 1 ou 2 caractères alphanumériques
- Séparateur de services : , (2/12)
- Fin d'en tête : / (2/15)
- Adresse : 1 à 12 caractères alphanumériques

- Séparateur d'adresses : , (2/12)
- Fin de sélection : + (2/11)
- Caractère de bourrage : SYN (1/6)

1.3.2. - Forme simplifiée : appel sans service spécial :

- Adresse : 1 à 12 caractères alphanumériques
- Séparateur : , (2/12)
- Fin de sélection : + (2/11)

S'il y a plusieurs adresses, il y a éventuellement autant de caractères de progression d'appel que d'adresses.

Si l'appel ne comporte qu'une adresse il n'y a évidemment pas de séparateur.

1.3.3. - Adresse :

a) Adresse complète :

Pour la communication locale : 1 à 5 chiffres.

b) Adresse abrégée :

Elle est définie par l'utilisateur et comporte 1 ou 2 chiffres (100 numéros par l'utilisateur).

Elle s'utilise précédée du préfixe A comme une adresse normale : Exemple :

A12 équivalent à 51982.

1.3.4. - Services spéciaux :

a) Diffusion :

S'obtient directement par la présence de plusieurs adresses. La communication est unilatérale (demandeur vers demandé). Il y a autant de caractères de progression d'appel que d'adresses.

b) Numérotation abrégée :

Pour définir des numéros abrégés :

&0/numéro abrégé, adresse complète, num. ab., ad. comp., ... +

numéro abrégé : 1 ou 2 chiffres.

Les adresses abrégées ainsi définies s'utilisent n'importe où, en remplacement d'une adresse complète, précédées du préfixe A.

Exemple : après la commande &0/7, 21513 + A7 est équivalent à 21513.

c) Création d'un réseau fermé :

Une station maîtresse, si sa discrimination le permet, peut placer une ou plusieurs stations en état d'esclaves. C'est-à-dire que ces stations deviennent inaccessibles à tout autre utilisateur et qu'elles fonctionnent en appel direct (hot-line) vers la station maîtresse. Simultanément la station maîtresse définit des numéros abrégés pour ses esclaves.

& 1/numéro abrégé, adresse complète, num. ab., ad. comp., ...+

d) Affranchissement des esclaves :

Permet de rendre sa liberté à une station définie comme esclave. & 2/adresse, ad., ...+

e) Transfert d'appel :

Permet de transférer les appels arrivants vers une autre station. Un seul transfert est admis.

& 3/adresse +

f) Annulation d'un transfert :

& 4 +

g) Remise différée :

Le commutateur enregistre le message et le distribue ensuite à toutes les stations adressées, lorsque celles-ci deviennent libres.

& 5/adresse, ad., ... +

Cette requête est suivie d'une connexion et le commutateur enregistre toutes les données émises par le terminal (sauf "SYN") jusqu'à l'émission de deux C.R. consécutifs.

S'il n'y a pas d'erreurs le commutateur répond "OK" et libère.

S'il y a des erreurs le commutateur répond "ER" et le terminal peut recommencer.

h) Mémorisation de l'appel :

Si l'appel n'aboutit pas immédiatement le commutateur l'enregistre et rappellera demandeur et demandé lorsque les deux seront libres. Cette procédure n'est possible qu'avec un seul demandé.

& 6/adresse +

1.4. - Caractère de progression d'appel :

Il est constitué d'un caractère alphanumérique.

- 0 demandé libre
- 1 demandé occupé
- 2 demandé hors-service
- 3 demandé en mode local
- 4 réseau incapable d'acheminer l'appel
- 5 erreur de parité
- 6 syntaxe de la sélection incorrecte
- 7 requête interdite au demandeur
- 8 requête satisfaite (lorsque celle-ci ne conduit pas à une connexion)

Le caractère 0 est suivi d'une connexion.

Les caractères 1 à 8 sont suivis d'une libération par le réseau.

1.5. - Collision d'appel :

Le terminal choisit d'imposer son appel ou d'accepter l'appel arrivant.

Pour accepter l'appel arrivant il répond normalement (contrôle = ON ; DE = "ACK").

Pour imposer son appel il maintient sa demande d'appel (Contrôle = ON ; DE = "SYN") jusqu'à réception de l'invitation à numéroté.

1.6. - Rappel immédiat :

Afin d'abrèger la signalisation un terminal peut libérer une communication en faisant simultanément une nouvelle demande d'appel.

Pour cela, au lieu d'émettre le signal de libération (OFF - $\hat{0}$) il émet OFF - "ETX" (0/3) et le commutateur répond directement par l'invitation à numéroté ("+") ; le terminal commence la sélection avec contrôle ON.

En dehors de ce cas particulier, un terminal ne peut demander un appel qu'à partir de l'état "ligne libre".

1.7. - Appel direct (Hot-line)


Cette discrimination ne permet à un terminal d'obtenir qu'un seul correspondant. Sa demande d'appel est directement suivie du signal de progression d'appel (facultatif) et du signal de connexion s'il a lieu.

1.8. - Délai de garde :

Responsable	Début	Fin	Durée en caractères	Action à l'expiration du délai
Terminal	Demande d'appel	Invitation à numéroté	500	Libération
Réseau	Invitation à numéroté	Fin de sélection	5000	Libération
Terminal	Fin de sélection	Signal de connexion ou de libération	500	Libération
Réseau	Libération par le réseau	Libération par le terminal	50	Mise en état hors service du terminal
Terminal	Libération par le terminal	Libération par le réseau	500	Néant
Réseau	Arrivée appel	Confirmation	50	Libération sauf en cas de collision d'appel : prise en compte de l'appel
Terminal	Confirmation	Connexion	500	Libération
Terminal	Libération	Demande d'appel	50 (Mini)	Le terminal est autorisé à lancer un nouvel appel


1.9. - Diagramme de signalisation

a) Appel avec sélection :




- Les pointillés indiquent des caractères répétés un nombre quelconque de fois (éventuellement zéro).
- Le diagramme représente le cas où le demandeur demande aussi la libération.

b) Appel direct (hot-line) :



c) Rappel immédiat :



1.10. - Signal de connexion

Il est défini par la transition du fil indication de OFF à ON.

Il signifie que toutes les données reçues après lui proviennent du correspondant et que toutes les données émises après lui seront reçues par le correspondant après réception du signal de connexion.

Les premières données reçues après le signal peuvent avoir été émises par le correspondant avant la réception du signal de connexion.

k) Convention logique :

OFF = 1 ON = 0

2. - Description de l'interface électrique :

a) Liste des circuits :

L'interface comporte 9 circuits affectés aux broches d'un connecteur 25 points.

Terre de protection	broche 1	
Emission de données	broche 2	
Réception de données	broche 3	
Terre de signalisation (réception)	broche 7	
Indication	broche 12	(ETD)
Contrôle	broche 11	
Horloge bit	broche 15	
Horloge caractère	broche 21	
Terre de signalisation (émission)	broche 25	

Le connecteur est de type mâle du côté du terminal.

b) Caractéristiques électriques :

Conformes au document ISO 796.

Emetteur : Impédance interne : R_i 50

Tension différentielle en circuit ouvert : 2 V

Courant de court-circuit : I_{cc} 150 mA

Tension sur 50 : V 1 V

Courant pour 0,5 V sur les sorties, alimentation
coupée : I 100 μ A

Temps de montée (0,1 à 0,9 V) : tr 0,1 x temps
bit

Récepteur : Impédance d'entrée 4 K

c) Convention logique :

ON et 0 logique	+ 2,5 volts	sur le fil actif
OFF et 1 logique	- 2,5 volts	

d) Diagramme des temps :

Horloge bit :	ON
	OFF
	ON
Horloge caractère	OFF
	ON
Contrôle, indica-	OFF
tion	ON
Données	OFF

Les circuits Contrôle et Indication sont échantillonnés respectivement par l'ETL et le Terminal sur la transition ON à OFF de l'horloge caractère. Leur valeur à cet instant est relative au caractère dont le premier bit est transmis à cet instant.



ANNEXE III

-:-:-:-

1. - LE BLOC PRIMAIRE

T	CAT ₀₋₇								H	C	N	CE ₀₋₇								MP1 ₀₋₇								C	MP2 ₀₋₇								C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
									S	A	L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

T : Inhibition au test du caractère entrant ;

T = 0 inhibition du test du caractère entrant (CR₀₋₇)

T = 1 test du caractère entrant.

CAT₀₋₇ ; caractère attendu ;

CAT est un caractère du code CCITT n° 5.

HS : type du traitement choisi (si le caractère reçu est le caractère attendu) ;

HS = 0 traitement "Hardware" fonction câblée dans le préprocesseur.

HS = 1 traitement par programme du niveau de l'UMS.

CAR₁ : Localisation du caractère à émettre (si le caractère reçu est le caractère attendu) ;

CAR₁ = 0 le caractère à émettre est CE₁
considéré comme caractère permanent.

CAR₁ = 1 le caractère à émettre est dans MT (adresse dans LMC).

NLAV : Inscription dans la FIFO de l'adresse de voie ;

NLAV = 0 inscription de LAV dans la FIFO.

NLAV = 1 inscription de PH₀₋₁ et de l'adresse du micro enregistreur dans la FIFO.

CE : Caractère permanent à émettre (Si $CAR_1 = 0$) ;

CE est un caractère du code CCITT n° 5.

MP_1 : Type du module à lancer pour l'UMS (si le caractère attendu est le caractère reçu).

$$0 \leq (MP_1) \leq 255$$

CAR_2 : Localisation au caractère à émettre (cas où le caractère attendu n'est pas le caractère reçu).

$CAR_2 = 0$ le caractère à émettre est CE_1 .

$CAR_2 = 1$ le caractère à émettre est dans MT (adresse dans LMC).

MP_2 : Type de module à lancer par l'UMS ;

(cas où le caractère reçu n'est pas le caractère attendu)
ou bien lien de chainage vers le bloc secondaire.

$$0 \leq (MP_2) \leq 255$$

C_1 : Chainage vers le bloc secondaire ;

$C_1 = 0$ chainage vers le bloc secondaire

$C_1 = 1$ pas de chainage


(MP_2 est une information à destination de l'UMS)

Remarque : Le super filtrage c'est-à-dire le refus par le préprocesseur de tout nouvel appel (tout en continuant la gestion des transactions déjà engagées) est activé par la combinaison.

$$\begin{bmatrix} T = 0 \\ HS = 0 \end{bmatrix}$$

Cette combinaison n'avait aucun sens dans le cas général.

2. - LE BLOC SECONDAIRE



CAT : Caractère attendu ;

CAT appartient à l'alphabet CCITT n° 5.

CAR₃ : Localisation du caractère à émettre (cas où le caractère attendu est le caractère reçu)

CAR₃ = 0 le caractère à émettre est CE₁.

CAR₃ = 1 le caractère à émettre est dans MT.

MP₃ : Type du module à lancer par l'UMS (si le caractère reçu est le caractère attendu).

$$0 \leq (MP_3) \leq 255$$

CAR₄ : Localisation du caractère à émettre (cas où le caractère reçu n'est pas le caractère attendu).

CAR₄ = 0 le caractère à émettre est CE₁.

CAR₄ = 0 le caractère à émettre est dans MT.

MP₄ : Type du module à lancer par l'UMS

(Si le caractère attendu n'est pas le caractère reçu) ou bien lien de chainage dans le bloc secondaire.


$$0 \leq (MP_4) \leq 255$$

C₂ : Chainage dans le bloc secondaire ;

C₂ = 0 chainage dans le bloc secondaire (l'adresse est dans MP₄).

C₂ = 1 pas de chainage (MP₄ est une information à destination de l'UMS).

3. - LA FILE D'ATTENTE CABLEE



V : Indicateur de remplissage de la FIFO ;

V n'est pas un élément binaire mémorisé dans la file ;
il est généré par la logique de gestion de la FIFO
et permet de faire savoir à l'UMS si la FIFO est
vide (le mot reçu est alors sans signification.

V = 0 - la file est vide

V = 1 - le mot reçu est bien significatif.

MP₀₋₇ : Type du module à lancer par l'UMS ;

MP peut être MP₁, MP₂, MP₃ ou MP₄.

CR₀₋₇ : Caractère reçu ;

(voir note ITD/TDP/25).

a) LAV₀₋₁₄ : Adresse de la voie considérée ;
(voir note ITD/TDP/25).

b) PH₀₋₁ : Phase de l'octet émis au cours de l'IT présent ;
(voir note ITD/TDP/25).

LMC₀₋₉ : Numéro du microenregistreur attribué à la voie trait
(voir note ITD/TDP/25)

Lors de l'initialisation d'une transaction entre un abonné
et l'organe de commande le mot inscrit dans la FIFO contiendra
l'adresse de la voie (cas a) de façon que l'UMS lui réserve un
micro enregistreur dont le numéro sera inscrit dans le mot de
commande (LMC₀₋₉).

ANNEXE IV

-:-:-

NOTICE D'UTILISATION DU GENERATEUR DE TABLE
DE DECISION

-:-:-

Le langage de commande

(*) émis par GENTADE précède la frappe de toute commande.

1 * CREER (RC)

BO : nom FIC_0 (RC)BT : nom FIC_1 (RC)BP : nom FIC_2 (RC)BS : nom FIC_3 (RC)(nom FIC_i) = 6 caractères alphanumériques au max.créé et ouvre sur le disque (fu D4) sous le catalogue
LG les fichiers (nom fic_i)

La création de tout fichier est facultative.

BO correspond au fichier binaire séquentiel.

(binaire objet) qui sera récupéré ultérieurement et chargé
dans les tables de décision.BT, BP, BS correspondent aux fichiers symboliques
archivés.GENTADE émet après chaque ligne reçue le caractère
(-), il suffit de frapper (RC) pour voir apparaître (*).NB : Gentade émet un message d'erreur si la création est
impossible.

2 (*) FIN (RC)

Ferme tous les fichiers créés au cours de la vacation
et rend le contrôle au superviseur.

3 (*) GENERER (RC)

(-) BT : C_0, C_1, C_2, C_3 (RC) C_0 : = T ou NT type de RCX C_1 : = S ou NS bit S C_2 : = C ou NC communication ou non. C_3 : = un chiffre de 0 à 31.

si $C_2 = "C"$ C_3 est non significatif (facultatif).

BT génère un lien de chainage vers un mot du bloc primaire (dans fichier provisoire en mémoire centrale).

En cas d'erreur de syntaxe ou de logique la commande est ineffective et un message d'erreur est affiché.

(-) BP : $C_0, C_1, C_2, C_3, C_4, C_5, C_6, C_7, C_8, C_9$ (RC)

C_0 : = T ou NT inhibition de la comparaison.

C_1 : = CAT (= "caractère α " ou "UN" ou "ZE" ou "SYN")

"UN" génère un tout 1

"ZE" génère un tout 0

"SYN" génère un caractère SYN

C_2 : = HS ou NHS

C_3 : = CAR ou NCAR

C_4 : = LAV ou NLAV

C_5 : = CE caractère émis (même convention que pour CA)

C_6 : = MP_1 (n° de prog).

MP_1 = xx (deux chiffres hexa.).

C_7 : = CAR ou NCAR

C_8 : = MP_2 (n° de prog ou adresse de chainage des BS)
même convention que pour MP_1

C_9 : = C ou NC.

Les blancs ne sont pas significatifs. La ligne doit se terminer par (CRC).

BP génère le binaire correspondant à la ligne symbolique et l'inscrit dans une table à l'adresse pointée par la ou les lignes générées par la dernière commande BT.

En cas d'erreur de syntaxe ou de logique gentade émet un message d'erreur. En cas de chainage vers le BS BP génère lui-même le lien de chainage (en cas d'impossibilité - BS plein - Gentade émet un message d'erreur).

NB : L'adresse zéro de BP contient une configuration particulière (traitement d'erreur) de façon que toute configuration non reconnue pointe sur elle.

(-) BS : $C_0, C_1, C_2, C_3, C_4, C_5$ (RC).

C_0 : = CAT

C_1 : = CAR ou NCAR

C_2 : = MP₃

C_3 : = CAR ou NCAR

C_4 : = MP₄

C_5 : = C ou NC

Les conventions sont les mêmes que pour BP.

4 * INIT

Réinitialise le système le fichier temporaire BT est remis à zéro, tous les pointeurs sont réinitialisés.

Les fichiers préalablement créés ne sont ni fermés ni détruits.

5 (*) DETRUIRE (RC)

(-) BO (RC)

(-) BT (RC)

(-) BP (RC)

(-) BS (RC)

Détruit au choix les fichiers BO, BT, BP, BS créés au cours de la vacation et donne un compte rendu d'exécution.

6 (*) ASSEMBLER (RC)

Génère à partir des fichiers binaires temporaires le fichier BO définitif créé sous le nom nom FIC₀ par la commande CREER.

ASSEMBLER donne un listage en hexa du contenu de BO.

7 (*) LISTER (RC)

- BT (RC)

- BP (RC)

- BS (RC)

Liste sur l'unité symbolique LO le contenu du fichier désigné.



ANNEXE V

SYNOPTIQUE DU MOT DE LA MICROINSTRUCTION

ANNEXE VI

LISTE DU MICRO-ASSEMBLEUR

0267T 01 08-20-75 11.697

CONVERSION DE SUPPORT

FAR PRINT

```

100
200
300
400 PROGRAMME ANASYN
500 ANALYSE SYNTAXIQUE
600+SUBROUTINE DES DIFFERENTES PSEUDO INSTRUCTIONS
700
800
900 PROGRAMME D ANALYSE SYNTAXIQUE DES INSTRUCTIONS
100
110 INTEGER USYM,OBIR,OBIA,OTSYM
120 INTEGER ETIQ1,ETIQ2,ALF(132),PTVIRG,VIRG,BLANC
130 INTEGER ALFES
140 INTEGER LV
150 INTEGER SEPAG,SEPAD,QUOTE,BLANC4,CARSUIV,NODER,NUM(17),NB(6)
160 INTEGER PLUS,MOINS,STAR,FIN,CPTORD
170 INTEGER L(16),BET(132),ERR,NPROG1,NPROG2,VALEUR
180 INTEGER A,NUMINS,ERREUR(16)
190 DATA A/4HA /
200 INTEGER VBIN,VDEC
210 INTEGER PLASYM(100,3),ALFA(132),TABSYM(50,6)
220 INTEGER ORDRE(4)
230 DATA (OPDRE(IU),IU=1,4)
240 & /4HFSYM,4HFBIA,4HFBIR,4HFTAS /
250 INTEGER NOMMAC(2),TMACRP(10,4),TMACRU(10,4),PMACRP,
260 &PMACRO,FMACRO(10,32),FMACRP(10,32),CPTORM,BINREL(50,32)
270 INTEGER TAIPRO(50,4)
280 DATA PLUS/4H+ /,MOINS/4H- /
290 INTEGER UN,ZERO,VPD,VALD,SYMB1,SYMB2,TYSYM,VBIN,VDEC
300 INTEGER VAR(16),CH(16,2),FCC(4),FCD(4),FCBIN(4)
310 INTEGER REGEN(16),REGBIN(16),RCD1(11),RCD1B(11),RCD2(15)
320 INTEGER RCD2B(15),RVAL(16),RVALB(16),RESO(14),RESOB(14),FE(16)
330 INTEGER FEBIN(16),ES(2),RU(4),RUB(4),COB(4),ESB(2),DEC,CAL,VAL,ESO
340 INTEGER VALB(8)
350 INTEGER VAR2(11)
360 DATA UN,ZERO /4H1 ,4H0 /
370 DATA(COB(I),I=1,4)/2H00,2H01,2H10,2H11/
380 DATA CAL,DEC,VAL,ESO /3H00,3H01,3H10,3H11/
390 DATA(REGEN(I),I=1,16) /4H000,4H001,4H002,4H003,4H004,4H005,
400 &4H006,4H007,4H008,4H009,4H010,4H011,4H012,4H013,4H014,4H015,
410 DATA(REGBIN(I),I=1,16)/4H0000,4H0001,4H0010,4H0011,
420 &4H0100,4H0101,4H0110,4H0111,4H1000,4H1001,4H1010,
430 &4H1011,4H1100,4H1101,4H1110,4H1111/
440 INTEGER REGBIN2
450 DATA REGBIN2/1H0/
460 DATA (RCD1(I),I=1,10) /4HPAR,4HRTT,4HCPT,4HRM1,4HRM2,4HRPO,
470 &4HRDE,4HRA0,4HAD1,4HAD2 /
480 DATA (RCD1B(I),I=1,10)/4H0000,4H0001,4H0010,4H1110,
490 &4H1111,4H1010,4H0110,4H1011,4H1100,4H1101 /
500 DATA (FCC(I),I=1,4) /4HUNI,4HDIS,4HINT,4HADD /
510 DATA (FCBIN(I),I=1,4)/2H00,2H01,2H10,2H11/
520 DATA (FCD(I),I=1,4) /4HDD1,4HDD2,4HDD3,4HDD4 /

```

T 01 08-20-75 11,697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

DATA(ES(I),I=1,2)/4HENT ,4HSOR /
DATA(ESB(I),I=1,2)/1H0,1H1/
DATA (RCD2(I),I=1,13)/4HRTR ,4HCPT ,4HTAD ,4HTAG ,4HREX ,4HPAR ,
&4HMOD ,4HMOG ,4HRM1 ,4HRM2 ,4HRDE ,4HRPO ,4HRAD /
DATA (RCD2B(I),I=1,13)/ 4H0001 ,4H0010 ,4H0100 ,4H0101 ,
&4H0111 ,4H0000 ,4H1100 ,4H1101 ,4H1110 ,4H1111 ,4H0110 ,
&4H1010 ,4H1011 /
INTEGER CHI(10),ALPH(20)
DATA CHI(9)/1H9/,CHI(10)/1H0/
DATA ALPH(1)/1HA/,ALPH(26)/1HZ/
DATA (RVAL(I),I=1,15)/4HPAR ,4HRTR ,4HCPT ,4HTAD ,4HTAG ,4HREX ,
&4HASP ,4HRUP ,4HRM1 ,4HRM2 ,4HMOD ,4HMOG ,4HRPO ,4HRAD ,4HRDE /
DATA (RVALB(I),I=1,15)/4H0000 ,4H0001 ,4H0010 ,4H0100 ,4H0101 ,
&4H0111 ,4H1000 ,4H1001 ,4H1110 ,4H1111 ,4H1100 ,4H1101 ,4H1010 ,
&4H1011 ,4H0110 /
INTEGER TYPE,TYPE(8)
DATA (TYPE(I),I=1,8)/4HPROG,4HF1NP,4HDEF ,4HREF ,4HPNOM,
&4HREFM,4HEGAL,4HPEND /
INTEGER DO(4),DOB(4),RI(4),RIB(4),RP(2),RPB(2),PT(3),PTR(4)
INTEGER ALFI(132),ALFA0,BETA0
DATA ALFA0/1H0/
BETA0=ALFA0-(ALFA0/2**47)*2**27
ALFA0=ALFA0-BETA0
INTEGER FT,FTR(2),SP(2),SPB(2),RV(2),RVB(2),AS(2),ASB(2)
INTEGER AE(16),AER(16),GB(16),GBB(16),BC(4),BCB(4),MO(2),MUB(2)
INTEGER VALDEC
INTEGER AS1,AS1B(2)
DATA (DO(LLL),LLL=1,4)/4HND0 ,4HDRE ,4HTRN ,4HTRB /
DATA (DOB(I),I=1,4)/2H00,2H01,2H10,2H11/
DATA (RI(LLL),LLL=1,4)/4HRI0 ,4HRI1 ,4HRIR ,4PRIB /
DATA (RIB(I),I=1,4)/2H00,2H01,2H10,2H11/
DATA (RP(LLL),LLL=1,2)/ 4HPRE ,4HNRE /
DATA RPB(1)/1H1/,RPB(2)/1H0/
DATA (PT(LLL),LLL=1,3) /4HTND ,4HTNE ,4HTPD /
DATA (PTB(LLL),LLL=1,4)/2H01,2H10,2H11,2H00/
DATA FT /4HTA1 /
DATA(FTR(LLL),LLL=1,2) /1H0,1H1/
DATA (SP(LLL),LLL=1,2) /4HNSP ,4HNSP /
DATA (RVB(LLL),LLL=1,2)/1H1,1H0/
DATA (RV(LLL),LLL=1,2) /4HYOP ,4HNUP /
DATA(SPB(1),1L=1,2)/1H1,1H0/
DATA (ASB(LLI),LLI=1,2)/1H0,1H1/
DATA (AER(LLL),LLL=1,16)/4HE00 ,4HE01 ,4HE02 ,4HE03 ,4HE04 ,4HE05 ,
&4HE06 ,4HE07 ,4HE08 ,4HE09 ,4HE10 ,4HE11 ,4HE12 ,4HE13 ,
&4HE14 ,4HE15 /
DATA (AEB(LLL),LLL=1,16)/4H0000,4H0001,4H0010,4H0011,4H0100,
&4H0101 ,4H0110 ,4H0111 ,4H1000 ,4H1001 ,4H1010 ,4H1011 ,4H1100 ,
&4H1101 ,4H1110 ,4H1111 /
DATA (FERIN(I),I=1,16)/4H0000,4H0001,4H0010,
&4H0011,4H0100,4H0101,4H0110,4H0111,4H1000,
&4H1001,4H1010,4H1011,4H1100,4H1101,4H1110,4H1111/
DATA (FE(I),I=1,16)/4HFE00,4HFE01,4HFE02,4HFE03,

```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

1050 84HFE04,4HFE05,4HFE06,4HFE07,4HFE08,4HFE09,
1060 84HFE10,4HFE11,4HFE12,4HFE13,4HFE14,4HFE15/
1070 DATA (GB(LLL),LLL=1,16)/4HGB00,4HGB01,4HGB02,4HGB03,
1080 84HGB04,4HGB05,4HGB06,4HGB07,4HGB08,4HGB09,4HGB10,4HGB11,
1090 84HGB12,4HGB13,4HGB14,4HGB15 /
1100 DATA (RESO(I),I=1,13)/3HPAR,3HRT,3HCPT,3HTAD,3HTAG,
1110 83HREX,3HRM1,3HRM2,3HRM3,3HMOG,3HRPO,3HREAD,3HRDE/
1120 DATA (RESO(I),I=1,13)/4H0000,4H0001,4H0010,
1130 84H0100,4H0101,4H0111,4H1110,4H1111,4H1100,4H1101,
1140 84H1010,4H1011,4H0110/
1150 DATA(RH(I),I=1,4)/4HRUS ,4HROT ,4HRD ,4HRDS /
1160 DATA (RUR(I),I=1,4)/2H00,2H01,2H10,2H11/
1170 DATA AS(I)/4HTND /
1180 DATA (GBR(LLL),LLL=1,16)/4H0000 ,4H0001 ,4H0010 ,4H0011 ,4H0100 ,
1190 84H0101 ,4H0110 ,4H0111 ,4H1000 ,4H1001 ,4H1010 ,4H1011 ,4H1100 ,
1200 84H1101 ,4H1110 ,4H1111 /
1210 DATA (BC(LLL),LLL=1,4)/4HZBC ,4HBCP ,4HCPZ ,4HPTB /
1220 DATA (PCB(LLL),LLL=1,4)/2H11,2H10,2H01,2H00/
1230 DATA (PU(LLI),LLL=1,2)/4HMD ,4HMD /
1240 DATA (POR(LLI),LLL=1,2)/1H1,1H0/
1250 DATA AS1/4H+1 /
1260 DATA(AS1B(LLL),LLL=1,2)/1H0,1H1/
1270 INTEGER REGB2,REGB3,PREVAR,PREVAD
1280 DATA REGB2/1H0/,REGB3/1H1/
1290 MISE EN FORME DES CHAMPS
1300 DATA SEPAG/1H,SEPAD/1H
1310 DATA BLANC/1H /
1320 INTEGER VBL,VUN,VZE
1330 DATA VBL,VZE,VUN/1H ,1H0 ,1H1 /
1340 VBL=VBL/2**32
1350 VUN=VUN/2**27
1360 VZE=VZE/2**27
1370 DATA PLANC4/4H /
1380 INTEGER COM
1390 DATA COM/4H8 /
1400 INTEGER BETO(7)
1410 INTEGER ETI(7)
1420 INTEGER ERR
1430 NBINST=0
1440 NOMMAC(1)=BLANC
1450 NOMMAC(2)=BLANC
1460 CPTORD=0
1470 INTEGER SUN
1480 DATA SUN/1H1 /
1490 SUN=SUN/2**27*2**27
1500 INTEGER BIN,VAR1,VAR2,NBINS
1510 CALL MIF01(BIN)
1520 CALL MIF02(NBINS,VAR1,VAR2,BIN,VBL,VUN,VZE)
1522 JBIRE=1
1530 3533 CO=0
1540 INDECO=0
1550 TYCH=0

```

PT 01 08-20-75 11,697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

1  NBINST=NBINST+1
2  ERR=0
3  N=50
4  P=50
5  J1=0
6  J2=0
7  N0=0
8  J3=0
9  DEPL=0
10 ERR=0
11 NDINST=NBINST+1
12 CPTORD=CPTORD+1
13 TYSYF=0
14 CARSUIV=0
15 NODER=0
16 READ (5,1234) FIN
17 DATA VIRG/1H./,PTVIRG/1H;/
18 PREVAF=0
19 PREVAD=0
20 NCH=16
21 DATA STAR/4H+ /,QUOTE/1H'/',SEPAR/1H
22 READ (5,1) (ETI(I),I=1,7),(ALF(I),I=1,66)
23 1 FORMAT(7A1,66A1)
24 WRITE(3,1)(ETI(I),I=1,7),(ALF(I),I=1,66)
25 ADRUEX=0
26 2 FORMAT (6X,66A1)
27 1234 FORMAT(I2)
28 IF(ETI(1).EQ.STAR) GOTO 4000
29 IF(ETI(1).NE.BLANC) GOTO 3000
30 IF(ETI(1).EQ.COM ) GOTO 5000
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
26
```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

2060 70 IF (ALF(I2).EQ.SEPAG) GO TO 60
2070 I2=I2-1
2080 GO TO 70
2090 60 I3=I2-1
2100C I3=NUM DERNIER CAR SIGNIF
2110 GO TO 80
2120 50 I3=I1
2130 80 NO=0
2140 K=1
2150 15 IF(ALF(K).EQ.VIRG) GO TO 90
2160 IF(K.EQ.I3) GO TO 05
2170 K=K+1
2180 GOTO 15
2190 90 NO=NO+1
2200 NUM(NO)=K
2210 K=K+1
2220 GO TO 15
2230 5 NO=NO+1
2240 NUM(NO)=K+1
2250 NODER =NO
2260 DO 25 J=1,NODER
2270 L1= NUM(J)-1
2280 65 IF(ALF(L1).EQ.BLANC) GO TO 35
2290 IF(J.EQ.1) GO TO 45
2300 L(J)=L1-NUM(J-1)
2310 GO TO 25
2320 45 L(J)=L1
2330 GO TO 25
2340 35 IF(J.EQ.1) GO TO 55
2350 IF(L1.EQ.NUM(J-1)) GO TO 5004
2360 L1 = L1-1
2370 GO TO 65
2380 55 IF(L1.EQ.0) GO TO 5004
2390 L1=L1-1
2400 GO TO 65
2410 25 CONTINUE
2420 26 CONTINUE
2430C L(J)=LONG DU CHAMP COMPRIS ENTRE VIRG J-1 ET VIRG J
2440 DO 75 J=1,NODER
2450 IF(ALF(NUM(J)+1).EQ.QUOTE) GOTO 76
2460 75 CONTINUE
2470 IF(J.GT.NODER) GOTO 78
2480 76 JQUOTE=J
2490 78 CONTINUE
2500 DO 77 I1=1,132
2510 BET(I1)=ALF(I1)-(ALF(41)/2**27)*2**27
2520 77 ALFA(I1)=ALF(I1)-BET(I1)
2530 DO 85 J=1,NODER
2540 IF(J.EQ.1) GO TO 86
2550 IF(J.EQ.JQUOTE+1) GOTO 84
2560 NUMJ=NUM(J-1)+1
2570 GO TO 87

```

1 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

86 NUMI=1
87 CONTINUE
  IF(L(J).GT.8) GOTO85
    GOTO (101,102,103,104,105,106,107,108) ,L(J)
101 CH(J,1)=ALFA(NUMI)
  GO TO 110
102 CH(J,1)= ALFA (NUMI)+ALFA(NUMI+1)/2**9
  GO TO 110
103 CH(J,1)=ALFA(NUMI)+ALFA(NUMI+1)/2**9+ALFA(NUMI+2)/2**18
  8+BLANC/2**27
  GO TO 110
104 CH(J,1)=ALFA(NUMI)+ALFA(NUMI+1)/2**9+ALFA(NUMI+2)/2**18
  CH(J,1)=CH(J,1)+ALFA(NUMI+3)/2**27
  GO TO 110
105 CH(J,2) =ALFA(NUMI+4)
  GO TO 115
106 CH(J,2)=ALFA(NUMI+4)+ALFA(NUMI+5)/2**9
  GO TO 115
107 CH(J,2)=ALFA(NUMI+4)+ALFA(NUMI+5)/2**9+ALFA(NUMI+6)/2**18
  GOTO 115
108 CH(J,2)=ALFA(NUMI+4)+ALFA (NUMI+5)/2**9+ALFA(NUMI+6)/2**18
  CH(J,2)=CH(J,2)+ALFA(NUMI+7)/2**27
115 CH(J,1)=ALFA(NUMI)+ALFA(NUMI+1)/2**9+ALFA(NUMI+2)/2**18
  CH(J,1)=CH(J,1)+ALFA(NUMI+3)/2**27
  GOTO 85
110 CH(J,2)= BLANC4
84 CONTINUE
85 CONTINUE
OC::::::::::::
OCETUDE DES CHAMPS
OC SEPARATION DES 4 CAS
OC::::::::::::
0 I=1
0 IF((CH(I,1).EQ.DEC).OR.(CH(I,1).EQ.CAL)) GOTO 210
0 IF (CH(I,1).EQ. VAL ) GOTO 220
0 IF (CH(I,1).EQ. ESO) GOTO 240
0 WRITE (6,61) CAL
0 61 FORMAT (2X,012)
0 GOTO 5007
OL
OC
OC
OC
OC CAS D UNE INSTRUCTION CAL OU DEC
0 210 IF (CH(I,1).EQ.CAL)GOTO 250
0 VAR(16)= COB(3)
0 CO =2
0 INDEC =1
0 GOTO 305
0 250 VAR(16)= COB(1)
0 CO= 0
0 305 I=I+1
OC::::::::::::

```


IT 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

1      GOTO 5011
1 570 J2=J
      IF(J3.EQ.0) GOTO 385
      IF(J2.EQ.11) GOTO 385
      GOTO 5012
1 585 VAR(6)=REGBIN (J)
      PREVAD=REGR2
      I=I+1
      GOTO 395
1 580 VAR(6)=RCD2B (J)
      PREVAD=REGR3
      I=I+1
1 595 CONTINUE
      GOTO 1000
0C
0C
0C
0C CAS D UNE INSTRUCTION SUR VALEUR
0 220 VAR(16)= COB(2)
      CO =1
      I=I+1
0 405 J=1,16
      IF(CH(I,1).EQ.REGEN(J)) GOTO 410
0 405 CONTINUE
      DO 415 J=1,16
      IF (CH(I,1).EQ.RVAL(J)) GOTO 420
0 415 CONTINUE
      ERREUR(2)=1
      GOTO 5013
0 410 VAR(1)=REGBIN (J)
      PREVAD=REGR2
      I=I+1
      GOTO 425
0 420 VAR(1)= RVALB (J)
      PREVAD=REGR3
      I=I+1
0 425 CONTINUE
      DO 430 J=1,4
      IF (CH(I,1).EQ.FCC (J)) GOTO 435
0 430 CONTINUE
      ERREUR(5)=1
      GOTO 5014
0 435 VAR(2)= FCBIN(J)
      I=I+1
0 440 CONTINUE
      GOTO 445
0C
0C
0C
0C ::::::::::::::
0C CAS D UNE INSTRUCTION ESO
0C ::::::::::::::
```

0267T 01 08-20-75 17.697

CONVERSION DE SUPPORT

PAR BPRINT

```

4140 240 VAR(16)=COR(4)
4150 CO =3
4160 I=I+1
4170 DO 510 J=1,16
4180 IF (CH(1,1).EQ.REGEN(J)) GOTO 515
4190 510 CONTINUE
4200 DO 520 J=1,14
4210 IF (CH(1,1).EQ.RESO (J)) GOTO 525
4220 520 CONTINUE
4230 ERREUR(2)=1
4240 GOTO 5015
4250 515 VAR(1)=REGBIN(J)
4260 PREVAR=REGB2
4270 I=I+1
4280 GOTO 530
4290 525 VAR(1)= RESOE (J)
4300 PREVAR=REGB3
4310 I=I+1
4320 530 CONTINUE
4330 DO 535 J=1,4
4340 IF(CH(1,1).EQ.FCC(J)) GOTO 540
4350 535 CONTINUE
4360 ERREUR(3)=1
4370 GOTO 5016
4380 540 VAR(2)=FCBIN(J)
4390 I=I+1
4400 545 CONTINUE
4410 DO 550 J=1,16
4420 IF (CH(1,1).EQ.FE(J)) GOTO 555
4430 550 CONTINUE
4440 ERREUR (4)=1
4450 GOTO 5017
4460 555 VAR(6)=FEBIN(J)
4470 I=I+1
4480 560 IF (CH(1,1).EQ.ES(1))GOTO 565
4490 IF(CH(1,1).EQ.ES(2)) GOTO 570
4500 ERREUR(5)=1
4510 GOTO 5018
4520 565 VAR(7) = ES3(1)
4530 GOTO 580
4540 570 VAR(7)=ES3(2)
4550 580 I=I+1
4560 575 CONTINUE
4570 GOTO 1000
4580C
4590C
4600C
4610C::::::::::::
4620C ETUDE DU CHAMP VALEUR
4630C::::::::::::
4640 445 LV=ALF(NUM(3)+1)
4650 NO=NUM(3)+1

```

```

T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

IF (LV.NE.QUOTE) GOTO 605
IF (CH(2,1).EQ.RCD2(4))GOTO 5050
N1=N0+1
015 IF((ALF(N1).NE.UN).OR.(ALF(N1).NE.ZERO)) GOTO610
N1=N1+1
GOTO 615
010 IF(N1-N0.EQ.9) GOTO 620
GOTO 5019
020 IF (ALF(N1).NE.QUOTE) GOTO 5020
EC ECRITURE DU CHAMP
031 VAR(6)=ALFA(N0+1)+ALFA(N0+2)/2**9+ALFA(N0+3)/2**18+
8ALFA(N0+4)/2**27
VAR2(6)=ALFA(N0+5)+ALFA(N0+6)/2**9+ALFA(N0+7)/2**18
8+ALFA(N0+8)/2**27
TYCH = 2
EC TYCH=2,VAL EN BINAIRE
GOTO 1100
005 CONTINUE
IF((LV.NE.PLUS).AND.(LV.NE.MOINS)) GOTO625
DEPL=1
N1=N0+1
GOTO 630
057 N0=N0-1
N1=N0+1
030 IF((ALF(N1).LT.CHI(10)).OR.(ALF(N1).GT.CHI(9))) GOTO 638
ALFI(N1)=(ALFA(N1)-ALFA0)/2**27
N1=N1+1
GOTO 630
038 IF(N1-N0.GT.4) GOTO 5022
GOTO (621,622,623),N1-N0-1
021 VALD=ALFA(N0+1)
VALDEC=ALFI(N0+1)
GOTO 640
022 VALD=ALFA(N0+1)+ALFA(N0+2)/2**9
VALDEC=ALFI(N0+1)*10+ALFI(N0+2)
GOTO 640
023 VALD=ALFA(N0+1)+ALFA(N0+2)/2**9+ALFA(N0+1)/2**18
VALDEC=ALFI(N0+1)*100+ALFI(N0+2)*10+ALFI(N0+3)
MARQ=1
040 CONTINUE
IF(DEPL.NE.1) GOTO 645
IF(VALDEC.GT.256) GOTO 5023
IF(ALF(N0).EQ.PLUS) GOTO 650
VALDEC=-VALDEC
050 VALDEC=VALDEC+CPTORD
TYCH=3
VAR2(6)=BLANC4
CALL DECBIN(VALDEC,VAR2(6),VAR(6),VBL,VZE,VUN )
EC TYCH=3 VAL=DEPLACEMENT
GOTO 1100
045 VAR(6)=VALDEC

```

```

0267T 01 08-20-75 11,697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

5180 VAR2(6)=BLANC4
5190 TYCH=1
5200 CALL DECBIN(VALDEC,VAR2(6),VAR(6),VBL,VZE,VUN)
5210C
5220C TYCH=1 VAL=NONBRE DECIMAL
5230 GOTO 1100
5240 025 CONTINUE
5250 ALFES =ALF(NO)
5260 IF((ALF(NO).LT.CHI(10)).OR.(ALF(NO).GT.CHI(9))) GOTO 655
5270 DEPL=0
5280 GOTO 637
5290 055 CONTINUE
5300 IF((ALF(NO).LT.ALPH(1)).OR.(ALF(NO).GT.ALPH(26))) GOTO 5025
5310 N1=NO+1
5320 070 CONTINUE
5330 IF((ALF(N1).EQ.BLANC).OR.(ALF(N1).EQ.VIRG)) GOTO 665
5340 IF((ALF(N1).GE.ALPH(1)).AND.(ALF(N1).LE.ALPH(26))).OR.
5350 &((ALF(N1).GE.CHI(10)).AND.(ALF(N1).LE.CHI(9)))) GOTO 660
5360 GOTO 665
5370 060 N1=N1+1
5380 GOTO 670
5390 065 IF(N1-NO.GE.6) GOTO 5026
5400 NO=NO-1
5410 GOTO (671,672,673,674,675,676),N1-NO-1
5420 071 SYMB1=ALFA(NO+1)
5430 GOTO 677
5440 072 SYMB1=ALFA(NO+1)+ALFA(NO+2)/2**9
5450 GOTO 677
5460 073 SYMB1=ALFA(NO+1)+ALFA(NO+2)/2**9+ALFA(NO+3)/2**18
5470 GOTO 677
5480 074 SYMB1=ALFA(NO+1)+ALFA(NO+2)/2**9+ALFA(NO+3)/2**18
5490 &+ALFA(NO+4)/2**27
5500 077 SYMB2=PLANC4
5510 VAR(6)=SYMB1
5520 VAR2(6)=SYMB2
5530 GOTO 680
5540 075 SYMB2=ALFA(NO+5)
5550 GOTO 678
5560 076 SYMB2=ALFA(NO+5)+ALFA(NO+6)/2**9
5570 078 SYMB1=ALFA(NO+1)+ALFA(NO+2)/2**9+ALFA(NO+3)/2**18
5580 &+ALFA(NO+4)/2**27
5590 CALL SCHVAL (SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2,NBINST,NBPARA
5600 &,TABSYP,PLASY",N,M,ERR)
5610 VAR(6)=SYMB1
5620 VAR2(6)=SYMB2
5630 080 CONTINUE
5640 VAR(6)=SYMB1
5650 VAR2(6)=SYMB2
5660 TYCH=4
5670 GOTO 685
5680C
5690C TYCH=4 VAL=SYMBOLE

```

```

T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

0 684 N1=N1+1
0 685 CONTINUE
0 IF(ALF(N1).EQ.BLANC) GOTO 684
0 IF((ALF(N1).EQ.PLUS).OR.(ALF(N1).EQ.MOINS)) GOTO 690
0 IF((ALF(N1).EQ.VIRG).OR.(ALF(N1).EQ.PTVIRG)) GOTO 1100
0 GOTO 5071
0 690 N0=N1
0 N1=N0+1
0 DEPL2=0
0 IF(ALF(N0).EQ.MOINS) GOTO 691
0 GOTO 692
0 691 DEPL2=1
0 692 CONTINUE
0 700 IF((ALF(N1).LT.CHI(10)).OR.(ALF(N1).GT.CHI(9))) GOTO 695
0 ALFI(N1)=(ALF(N1)-ALFA0)/2**27
0 N1=N1+1
0 GOTO 700
0 695 IF(N1-N0.GT.4) GOTO 5028
0 GOTO (701,702,703),N1-N0-1
0 701 VALD=ALFA(N0+1)
0 VALDEC=ALFI(N0+1)
0 GOTO 705
0 702 VALD=ALFA(N0+1)+ALFA(N0+2)/2**9
0 VALDEC=ALFI(N0+1)*10+ALFI(N0+2)
0 GOTO 705
0 703 VALD=ALFA(N0+1)+ALFA(N0+2)/2**9+ALFA(N0+3)/2**18
0 VALDEC=ALFI(N0+1)*100+ALFI(N0+2)*10+ALFI(N0+3)
0 705 IF(VALDEC.GT.256) GOTO 5029
0 IF(DEPL2.EQ.1) GOTO 706
0 GOTO 708
0 706 VALDEC=-VALDEC
0 708 CONTINUE
0 TYCH=5
0 VAR(6)=SYMB1
0 VAR2(6)=VALDEC
00C
00C TYCH=5 VAL=SYMBOLE+DEPLACEMENT
0 GOTO 1100
0 1100 I=I+1
0 DO 900 J = 1,4
0 IF(CH(I,1).EQ.RU(J)) GOTO 905
0 900 CONTINUE
0 GOTO 5050
0 905 VAR(5)=RUB (J)
0 I=I+1
0 GOTO 1000
0 1000 CONTINUE
00C::::::::::
00C ETUDE DES CHAMPS FACULTATIF
00C::::::::::
0 IF(I.GT.NODEF) GOTO 2010
0 IF((CO.EQ.1).OR.(CO.EQ.3)) GOTO 1010

```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

6220      DO 1015 J=1,4
6230      IF (CH(1,1).EQ.DO(J)) GOTO 1020
6240 1015  CONTINUE
6250      VAR(9)=DOB(1)
6260      GOTO 1025
6270 1020  VAR(9)=DOB(J)
6280      I=I+1
6290 1025  IF(I.GT.NODER) GOTO 2020
6300      GOTO 1030
6310 1010  IF (CO.EQ.1) GOTO 1035
6320 1030  DO 1040 J =1,4
6330      IF (CH(1,1).EQ.RI(J)) GOTO 1045
6340 1040  CONTINUE
6350      VAR(3) =RIB(1)
6360      GOTO 1050
6370 1045  IF((J.EQ.4).AND.(INDEU.EQ.0)) GOTO 5051
6380      VAR(5) =RIB(J)
6390 1046  I=I+1
6400 1050  IF (I.GT.NODER) GOTO 2030
6410 1035  DO 1055 J =1,2
6420      IF (CH(1,1).EQ.RP(J)) GOTO 1060
6430 1055  CONTINUE
6440      VAR(4) =RPB(2)
6450      GOTO 1065
6460 1060  VAR(4) =RPB (J)
6470      I=I+1
6480 1065  IF (I.GT.NODER) GOTO 2040
6490      DO 1070 J=1,3
6500      IF (CH(1,1).EQ.PT(J)) GOTO 1075
6510 1070  CONTINUE
6520      VAR (5)= PTB (4)
6530      GOTO 1080
6540 1075  VAR(5) =PTB (J)
6550      I=I+1
6560 1080  IF (I.GT.NODER) GOTO 2050
6570      IF (CO.EQ.1) GOTO 1085
6580      IF (CH(1,1).EQ.PT) GOTO 1090
6590      VAR (8) =FTB(1)
6600      IF(CO.EQ.3) VAR2(8)=FTB(1)
6610      GOTO 1095
6620 1090  VAR (8) =FTB (2)
6630      IF(CO.EQ.3) VAR2(8)=FTB(2)
6640      I=I+1
6650 1095  IF(I.GT.NODER) GOTO 2060
6660 1085  DO 1101 J = 1,2
6670      IF (CH(1,1).EQ.SP(J)) GOTO 1105
6680 1101  CONTINUE
6690      VAR(14) = SPB(2)
6700      GOTO 1110
6710 1105  VAR(14) =SPB(J)
6720      I=I+1
6730 1110  IF (I.GT.NODER) GOTO 2070

```

```
T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

IF (CO.NE.3) GOTO 1115
DO 1120 J=1,2
IF (CH(I,1).EQ. RV(J)) GOTO 1125
1120 CONTINUE
VAR(9) = RVP(2)
GOTO 1130
1125 VAR (9) =RVB (J)
I=I+1
1130 IF (I.GT.NODER) GOTO 2080
IF(CH(I,1).EQ.AS(1)) GOTO1135
VAR(10) = ASB (1)
GOTO 1140
1135 VAR(10)=ASB (2)
I=I+1
1140 IF(I.GT.NODER) GOTO 2090
DO 1145 J=1,16
IF (CH(I,1).EQ. AE(J)) GOTO 1150
1145 CONTINUE
VAR(11)=AEB(1)
GOTO 5052
1150 VAR(11) =AEB (J)
1151 I=I+1
IF(I.GT.NODER) GOTO 2120
GOTO 1155
1115 CONTINUE
DO 1160 J=1,16
IF (CH(I,1).EQ. GR(J)) GOTO 1165
1160 CONTINUE
GOTO 1200
1165 VAR(11)=GRB(J)
VAR(15)=AS1B(1)
I=I+1
IF (I.GT.NODER) GOTO 2100
1155 DO 1170 J=1,4
IF (CH(I,1).EQ. BC(J)) GOTO 1175
1170 CONTINUE
VAR (12) = BCB(4)
GOTO 1180
1175 VAR (12) =BCB(J)
I=I+1
1180 IF( I.GT.NODER) GOTO 2110
DO 1185 J = 1,2
IF (CH(I,1).EQ. MO(J)) GOTO 1190
1185 CONTINUE
VAR(13) =MOB (2)
GOTO 1195
1190 VAR(13) =MOB (J)
I=I+1
1195 IF (CO.NE.3) GOTO 1211
IF (CH(I,1).EQ.AS1) GOTO 1206
1211 VAR(15)= AS1B(1)
GOTO 1300
```

0267T 01 08-20-75 11.697

CONVERSION DE SUPPORT

PAB BPRINT

```
7260 1206 VAR(15)=AS1B(2)
7270 1300 CONTINUE
7280      GOTO 2111
7290C TOUS LES CHAMPS SONT TRADUITS EN BIN
7300C:::::::::::::
7310C CAS D'UNE ADRESSE DE RUPTURE
7320C CHAMP ADR DE RUPTURE
7330C:::::::::::::
7340 1200 NO=NOB(I-1)+1
7350      ADRUEX=1
7360      LV=ALF(NO)
7370      IF(LV.NE.QUOTE) GOTO 1205
7380      N1=NO+1
7390 1215 IF((ALF(N1).NE.UN).OR.(ALF(N1).NE.ZERO)) GOTO 1210
7400      N1=N1+1
7410      GOTO 1215
7420 1210 IF(N1-NO.EQ.9) GOTO 1220
7430      GOTO 5060
7440 1220 IF(ALF(N1).NE.QUOTE) GOTO 5061
7450      VAR(11)=ALFA(NO+1)+ALFA(NO+2)/2**9+ALFA(NO+3)/2**18
7460      8*ALFA(NO+4)/2**27
7470      VAR2(11)=ALFA(NO+5)+ALFA(NO+6)/2**9+ALFA(NO+7)/2**18
7480      8*ALFA(NO+8)/2**27
7490      TYCH=7
7500      VAR(15)=AS1B(2)
7510      GOTO 1300
7520 1205 IF((LV.NE.PLUS).AND.(LV.NE.MOINS)) GOTO 1225
7530      DEPL=1
7540      N1=NO+1
7550      GOTO 1230
7560 1237 NO=NO-1
7570      N1=NO+1
7580 1230 IF((ALF(N1).LT.CHI(10)).OR.(ALF(N1).GT.CHI(9))) GOTO 1238
7590      ALFI(N1)=(ALFA(N1)-ALFA0)/2**27
7600      N1=N1+1
7610      GOTO 1230
7620 1238 IF(N1-NO.GT.4) GOTO 5069
7630      GOTO (1231,1232,1233).N1-NO-1
7640 1231 VALB=ALFA(NO+1)
7650      VALDEC=ALFI(NO+1)
7660      GOTO 1240
7670 1232 VALB=ALFA(NO+1)+ALFA(NO+2)/2**9
7680      VALDEC=ALFI(NO+1)*10+ALFI(NO+2)
7690      GOTO 1240
7700 1233 VALB=ALFA(NO+1)+ALFA(NO+2)/2**9+ALFA(NO+3)/2**18
7710      VALDEC=ALFI(NO+1)*100+ALFI(NO+2)*10+ALFI(NO+3)
7720 1240 IF(DEPL.NE.1) GOTO 1245
7730      IF(VALDEC.GT.256) GOTO 5070
7740      IF(ALF(NO).EQ.PLUS) GOTO 1250
7750      VALDEC=-VALDEC
7760 1250 VALDEC=VALDEC+OPTORD
7770      VAR2(11)=BLANK4
```

```

T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR DFRINT
)
) TYCH=8
) CALL DECBIN(VALDEC,VAR2(11),VAR(11),VBL,VZE,VUN)
) VAR(15)=AS1B(2)
) GOTO 1300
) 1245 VAR(11)=VALDEC
) VAR2(11)=BLANC4
) CALL DECBIN(VALDEC,VAR2(11),VAR(11),VBL,VZE,VUN)
) TYCH=6
) VAR(15)=AS1B(2)
) GOTO 1300
) 1225 CONTINUE
) IF((ALF(N0).LT.CHI(10)).OR.(ALF(N0).GT.CHI(9))) GOTO 1255
) DEPL=0
) GOTO 1257
) 1255 CONTINUE
) IF((ALF(N0).LT.ALPH(1)).OR.(ALF(N0).GT.ALPH(26))) GOTO 5066
) N1=N0+1
) 1270 IF((ALF(N1).EQ.BLANC).OR.(ALF(N1).EQ.VIRG)) GOTO 1265
) IF(((ALF(N1).GE.ALPH(1)).AND.(ALF(N1).LE.ALPH(26))).OR.
) &((ALF(N1).GE.CHI(10)).AND.(ALF(N1).LE.CHI(9)))) GOTO 1260
) GOTO 1265
) 1260 N1=N1+1
) GOTO 1270
) 1265 IF(N1-N0.GT.6) GOTO 5067
) N0=N0+1
) GOTO (1271,1272,1273,1274,1275,1276),N1-N0-1
) 1271 SYMB1=ALFA(N0+1)
) GOTO 1277
) 1272 SYMB1=ALFA(N0+1)+ALFA(N0+2)/2**9
) GOTO 1277
) 1273 SYMB1=ALFA(N0+1)+ALFA(N0+2)/2**9+ALFA(N0+3)/2**18
) GOTO 1277
) 1274 SYMB1=ALFA(N0+1)+ALFA(N0+2)/2**9+ALFA(N0+3)/2**18
) &+ALFA(N0+4)/2**27
) 1277 SYMB2=BLANC4
) GOTO 1280
) 1275 SYMB2=ALFA(N0+5)
) GOTO 1278
) 1276 SYMB2=ALFA(N0+5)+ALFA(N0+6)/2**9
) 1278 SYMB1=ALFA(N0+1)+ALFA(N0+2)/2**9+ALFA(N0+3)/2**18
) &+ALFA(N0+4)/2**27
) 1280 CONTINUE
) VAR(11)=SYMB1
) VAR2(11)=SYMB2
) VAR(11)=SYMB1
) VAR2(11)=SYMB2
) TYCH=9
) GOTO 1285
) 1284 N1=N1+1
) 1285 CONTINUE
) IF(ALF(N1).EQ.BLANC) GOTO 1284
) IF((ALF(N1).EQ.PLUS).OR.(ALF(N1).EQ.MOINS)) GOTO 1290

```

```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

8300 IF((ALF(N1).EQ.VIRG).OR.(ALF(N1).EQ.PTVIRG)) GOTO 1300
8310 GOTO5071
8320 1290 N0=N1
8330 N1=N0+1
8340 DEPL3=0
8350 IF(ALF(N0).EQ.MOINS) GOTO 1291
8360 GOTO 1292
8370 1291 DEPL3=1
8380 1292 CONTINUE
8390 1400 IF((ALF(N1).LT.CHI(10)).OR.(ALF(N1).GT.CHI(9))) GOTO1295
8400 ALFI(N1)=(ALF(N1)-ALFA0)/2**27
8410 N1=N1+1
8420 GOTO 1400
8430 1295 IF(N1-N0.GT.4) GOTO 5063
8440 GOTO (1401,1402,1403),N1-N0-1
8450 1402 VALD=ALFA(N0+1)+ALFA(N0+2)/2**9
8460 VALDEC=ALFI(N0+1)*10+ALFI(N0+2)
8470 GOTO 1405
8480 1401 VALD=ALFA(N0+1)
8490 VALDEC=ALFI(N0+1)
8500 GOTO 1405
8510 1403 VALD=ALFA(N0+1)+ALFA(N0+2)/2**9+ALFA(N0+3)/2**18
8520 VALDEC=ALFI(N0+1)*100+ALFI(N0+2)*10+ALFI(N0+3)
8530 1405 IF(VALDEC.GT.256) GOTO 5064
8540 IF(DEPL3.EQ.1) GOTO 1406
8550 GOTO 1408
8560 1406 VALDEC=-VALDEC
8570 1408 CONTINUE
8580 TYCH=10
8590 VAR(11)=SYMB1
8600 VAR2(11)=VALDEC
8610 VAR(15)=AS1B(2)
8620 GOTO 1300
8630C ::::::::::::::
8640C COMMENTAIRES CONCERNANT LES ERREURS
8650C::::::::::::::::
8660 5001 WRITE (6,6001)
8670 6001 FORMAT ('INSTRUCTION INCOMPLETE -PTVIRG MANQUANT RAJOUTE.')
8680 J=131
8690 7002 IF((ALF(J).EQ.BLANC).OR.(ALF(J).EQ.VIRG).OR.
8700 &(ALF(J).EQ.SEPAG)) GOTO7001
8710 J=J-1
8720 GOTO 7002
8730 7001 GOTO 20
8740 5004 WRITE (6,6004) K
8750 6004 FORMAT(8HLE CHAMP ,I2,28H NE CONTIENT QUE DES BLANCS )
8760 CPR=1
8770 GOTO 26
8780 5007 WRITE(6,6007)
8790 6007 FORMAT ('*** LE CHAMP CO EST FAUX -INSTRUCTION A REPENDRE ***')
8800 ERR=1
8810 GOTO 2222

```

```
T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR ECRINT

5008 WRITE(6.6008)
6008 FORMAT (' *** CHAMP NR FAUX : REGISTRE NON AUTORISE *** ')
      ERR=1
      GOTO 350
5009 WRITE(6.6009)
6009 FORMAT (' *** CHAMP FC FAUX : CONTENU NON AUTORISE *** ')
      ERR=1
      GOTO 350
5010 WRITE(6.6010)
6010 FORMAT (' *** CHAMP FC FAUX : CONTENU NON AUTORISE *** ')
      ERR=1
      GOTO 350
5011 WRITE(6.6011)
6011 FORMAT (' *** CHAMP NR2 FAUX : REGISTRE NON AUTORISE *** ')
      ERR=1
      GOTO 395
5012 WRITE(6.6012)
6012 FORMAT (' 50H *** 2 REG GENERAUX DIFFERENTS SONT UTILISES COMME '
      & 38H PREMIER OPERANDE ET DESTINATAIRE *** ')
      ERR=1
      GOTO 395
5013 WRITE(6.6013)
6013 FORMAT (' *** CHAMP NR FAUX : REGISTRE NON AUTORISE *** ')
      ERR=1
      GOTO 425
5014 WRITE(6.6014)
6014 FORMAT (' *** CHAMP FC FAUX : CONTENU NON AUTORISE *** ')
      ERR=1
      GOTO 440
5015 WRITE(6.6015)
6015 FORMAT (' *** CHAMP NR FAUX : REGISTRE NON AUTORISE *** ')
      ERR=1
      GOTO 530
5016 WRITE(6.6016)
6016 FORMAT (' *** CHAMP FC FAUX : CONTENU NON AUTORISE *** ')
      ERR=1
      GOTO 545
5017 WRITE(6.6017)
6017 FORMAT (' *** CHAMP FE FAUX : CONTENU NON AUTORISE *** ')
      ERR=1
      GOTO 560
5018 WRITE(6.6018)
6018 FORMAT (' *** CHAMP ES FAUX : CONTENU NON AUTORISE *** ')
      ERR=1
      GOTO 575
5019 WRITE(6.6019)
6019 FORMAT (' *** CHAMP VALEUR : ECRITURE BINAIRE TROP LONGUE *** ')
      ERR=1
      GOTO 620
5020 WRITE(6.6020)
6020 FORMAT (' *** CHAMP VALEUR : ABSCENCE QUOTE FINALE *** ')
      ERR=1
```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

9340 GOTO 631
9350 5022 WRITE(6.6022)
9360 6022 FORMAT(45H***CHAMP VALEUR : VAL DECIM TROP GRANDE)
9370 ERR=1
9380 GOTO 1100
9390 5023 WRITE(6.6023)
9400 6023 FORMAT(40H*** CHAMP VALEUR: DEPL TROP GRAND)
9410 ERR=1
9420 GOTO 1100
9430 5025 WRITE(6.6025)
9440 6025 FORMAT(55H*** CHAMP VALEUR : PREMIER CARACTERE SYMBOLE NON LETTRE
9450 84H ***)
9460 ERR=1
9470 GOTO 1100
9480 5026 WRITE(6.6026)
9490 6026 FORMAT ('*** CHAMP VALEUR : LONGUEUR SYMBOLE NON AUTORISEE ***')
9500 ERR=1
9510 GOTO 1100
9520 5028 WRITE(6.6028)
9530 6028 FORMAT ('*** CHAMP VALEUR : VALEUR DECIMALE TROP IMPORTANTE ***')
9540 ERR=1
9550 GOTO 1100
9560 5029 WRITE(6.6029)
9570 6029 FORMAT ('*** CHAMP VALEUR : VALEUR DECIMALE TROP GRANDE ***')
9580 ERR=1
9590 GOTO 1100
9600 5030 WRITE(6.6030)
9610 6030 FORMAT (51H*** CHAMP VALEUR : REGISTRE TAG UTILISE AVEC VALEUR*,
9620 814H BINAIRE *** *)
9630 ERR=1
9640 GOTO 1100
9650 5063 WRITE(6.6063)
9660 6063 FORMAT ('*** CHAMP SU : VALEUR DEPLACEMENT TROP DE CHIFFRE ***')
9670 ERR=1
9680 GOTO 2222
9690 5064 WRITE(6.6064)
9700 6064 FORMAT(50H*** CHAMP SU : VALEUR DEPLACEMENT TROP GRANDE ***')
9710 ERR=1
9720 GOTO 2222
9730 5066 WRITE(6.6066)
9740 6066 FORMAT ('*** CHAMP SU : PREMIER CARACTERE SYMBOLE NON LETTRE ***'
9750 ERR=1
9760 GOTO 2222
9770 5067 WRITE (6067)
9780 6067 FORMAT(40H*** CHAMP SU:LONG SYMB INTERDITE)
9790 ERR=1
9800 GOTO 2111
9810 5050 WRITE(6.6050)
9820 6050 FORMAT ('*** ABSCENCE DU CHAMP RU *** *')
9830 ERR=1
9840 GOTO 1000
9850 5051 WRITE(6.6051)

```

T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT
0051 FORMAT (54H***CHAMP R1 : RIB UTILISE DANS UNE INSTRUCTION AUTRE ',
&18HQUE DECALAGE *** ')
0052 WRITE(6,6052)
0053 ERR=1
0054 GOTO 1046
0055 WRITE(6,6052)
0056 ERR=1
0057 FORMAT (45H*** CHAMP AE D'UNE INSTRUCTION ESO VIDE ***')
0058 GOTO 1151
0059 WRITE(6,6060)
0060 FORMAT (57H*** CHAMP SO : LONGUEUR DU BINAIRE DIFFERENTE DE ',
&6H8 *** )
0061 ERR=1
0062 GOTO 1300
0063 WRITE(6,6061)
0064 FORMAT (51H*** CHAMP SO : ABSENCE DE QUOTE EN FIN DU CHAMP ',
&12HBINAIRE ***')
0065 ERR=1
0066 GOTO 1300
0067 WRITE(6,6069)
0068 FORMAT (54H*** CHAMP SU : NOMBRE DE CHIFFRE DECIMAUX TROP IMPUR',
&10HTANT *** )
0069 ERR=1
0070 GOTO 1300
0071 WRITE(6,6070)
0072 FORMAT ('*** CHAMP SU : VALEUR DECIMALE TROP GRANDE ***')
0073 ERR=1
0074 GOTO 1300
0075 WRITE(6,6071)
0076 FORMAT('*** ERREUR : CARACTERE INCORRECT APRES UN SYMB :: ')
0077 ERR=1
0078 GOTO 1300
0079 ::::::::::::::
0080 ETUDE DES CHAMPS FACULTATIFS PRIS PAR DEFAULT
0081 ::::::::::::::
0082 CHAMP PRIS PAR DEFAULT APRES BC
0083 2010 IF(CO.EQ.1) GOTO 2030
0084 2020 IF(CO.EQ.3) GOTO 2020
0085 2030 VAR(9)=DOR(1)
0086 2020 VAR(3)=RIB(1)
0087 2030 VAR(4)=RPB(2)
0088 2040 VAR(5)=PTB(4)
0089 2050 IF(CO.EQ.1) GOTO 2060
0090 2060 VAR(8)=FTB(1)
0091 2070 IF(CO.EQ.3) VAR2(8)=FTB(1)
0092 2060 VAR(14)=SPB(2)
0093 2070 GOTO 2070
0094 2075 VAR(11)=GBR(1)
0095 2100 VAR(12)=PCB(4)
0096 2110 GOTO 2110
0097 2070 IF(CO.NE.3) GOTO 2075
0098 2080 VAR(9)=RVR(2)
0099 2080 VAR(10)=ASB(1)

```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

10380 2090 VAR(11)=AER(1)
10390 2120 VAR(12)=BCB(4)
10400 2110 VAR(13)=MOR(2)
10410     VAR(15)=AS1R(1)
10420 2111 IF(CO.EQ.1) GOTO 2112
104300
104400 CAS PAS D'ADRESSE DE RUPTURE
104500
10460     IF((CO.EQ.1).OR.(CO.EQ.3)) GOTO 2250
104700
104800 CAS INSTRUCTION DE CALCUL OU DE DECALAGE
10490     WRITE (6,2510) PREVAR,(VAR(I),I=1,5),PREVAD,VAR(6),
10500     &VAR(8),VAR(9),VAR2(8),
10510     &(VAR(I),I=11,16)
10520 2510 FORMAT(5X,A1,1X,A4,1X,2(1X,A2),1X,A1,1X,A2,1X,A1,1X,A4,1X,
10530     &1X,A1,1X,A2,1X,A1,1X,A4,1X,A2,3(1X,A1),1X,A2)
10540     GOTO 2222
10550 2250 IF(CO.EQ.1) GOTO 2260
105600
105700 CAS INSTRUCTION ENTREE-SURTIE
10580     WRITE(6,2520) PREVAR,(VAR(I),I=1,10),VAR2(8),(VAR(I),I=11,16)
10590 2520 FORMAT(5X,A1,1X,A4,2(1X,A2),1X,A1,1X,A2,1X,A4,5(1X,A1),1X,A4,
10600     &1X,A2,3(1X,A1),1X,A2)
10610     GOTO 2222
106200
106300 CAS INSTRUCTION SUR VALEUR
10640 2260 GOTO (2261,2262,2261,2262,2263).TYCH
10650 2261 WRITE (6,2531) PREVAR,(VAR(I),I=1,6),VAR2(6),
10660     &(VAR(I),I=11,16)
10670 2531 FORMAT(5X,A1,1X,A4,2(1X,A2),1X,A1,1X,A2,1X,A4,A4,1H*,
10680     &A4,1X,A2,3(1X,A1),1X,A2)
10690     GOTO 2222
10700 2262 WRITE(6,2532) PREVAR,(VAR(I),I=1,5),VAR(6),VAR2(6),
10710     &(VAR(I),I=11,16)
10720 2532 FORMAT(5X,1H*,A1,1H*,A4,2(1H*,A2),1H*,A1,1H*,A2,1H*,2A4,2H* ,
10730     &1H*,A4,1H*,A2,3(1H*,A1),1H*,A2)
10740     GOTO 2222
10750 2265 WRITE (6,2535) PREVAR,(VAR(I),I=1,6),VAR2(6),(VAR(I),I=11,16)
10760 2535 FORMAT(5X,1H*,A1,1H*,A4,2(1H*,A2),1H*,A1,1H*,A2,1H*,A4,14,
10770     &2H* ,1H*,A4,1H*,A2,3(1H*,A1),1H*,A2)
10780     GOTO 2222
10790 2112 IF((CO.EQ.1).OR.(CO.EQ.3)) GOTO 2270
10800     WRITE(6,2540) PREVAR,(VAR(I),I=1,5),PREVAD,
10810     &VAR(6),VAR(8),VAR(9),VAR(11),VAR2(11),(VAR(I),I=14,16)
10820 2540 FORMAT(5X,A1,1X,A4,2(1X,A2),1X,A1,1X,A2,
10830     &1X,A1,1X,A4,1X,A1,1X,A2,2(1X,A4),2(1X,A1),1X,A2)
10840     GOTO 2222
10850 2270 IF(CO.EQ.1) GOTO 2280
10860     GOTO 2222
10870 2280 WRITE (6,2550) PREVAR,(VAR(I),I=1,5),VAR(6),VAR2(6),
10880     &VAR(11),VAR2(11),(VAR(I),I=14,16)
10890

```

```

01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT
) 2550 FORMAT(5X,1H:,,A1,1H:,,A4,1H:,,2(1H:,,A2),1H:,,A1,1H:,,A2,1H:,,
) 8A4,A4,1H:,,2A4,1H:,,2(A1,1H:,,A2)
) GOTO 2227
) 4000 CONTINUE
)C ::::::::::::::::::::
)C SELECTION DE LA PSEUDO UTILISEE
)C ::::::::::::::::::::
) N=50
) M=50
) DO 7101 I=2,7
) BETO(I)=ETI(I)-ETI(I)/2**27*2**27
) 7101 ETI(I)=ETI(I)-BETO(I)
) DO 7010 I=1,66
) BET(I)=ALF(I)-(ALF(I)/2**27)*2**27
) 7010 ALFA(I)=ALF(I)-BET(I)
) TYPE=ALFA(1)+ALFA(2)/2**9+ALFA(5)/2**18+ALFA(4)/2**27
) DO 7020 J=1,8
) IF(TYPE.EQ.TYPO(J)) GOTO 7030
) 7020 CONTINUE
) IF(TYPE.NE.TYPO(8)) GOTO 5150
) 7030 IF(J.GE.7) GOTO 7040
) SYMB1=ALFA(6)+ALFA(7)/2**9+ALFA(8)/2**18+ALFA(9)/2**27
) SYMB2=ALFA(10)+ALFA(11)/2**9
) GOTO 7005
) 7040 IF(J.EQ.8) GOTO 7005
) SYMB1=ETI(2)+ETI(3)/2**9+ETI(4)/2**18+ETI(5)/2**27
) SYMB2=ETI(6)+ETI(7)/2**9
) 7005 GOTO (7011,7012,7013,7014,7015,7016,7017,7018) ,J
) 7011 CALL CRPROG (SYMB1,SYMB2,TABSYM,NBPARA,TAIPRO,IPRO,
) &NBINST,NINST,MIVMAC,N,M,ERR)
) NPROG1=SYMB1
) NPROG2=SYMB2
) WRITE (6,6021) NPROG1,NPROG2
) 6021 FORMAT('NPROG1=',A4,2X,'NPROG2=',A4)
) DO 1122 NG=1,8
) 6027 FORMAT('NG027',/, 'TABSYM',/,6(2X,012))
) WRITE (6,6027) (TABSYM(NG,NH),NH=1,6)
) 1122 CONTINUE
) GOTO 7100
) 7012 IF(ALF(2).EQ.BLANC) GOTO 7025
) ETIQ1=ETI(2)+ETI(3)/2**9+ETI(4)/2**18+ETI(5)/2**27
) ETIQ2=ETI(6)+ETI(7)/2**9
) 7025 CALL FINDPROG(SYMB1,SYMB2,ETIQ1,ETIQ2,TAIPRO,CPTORD,NBINST,N,
) &ERR,IPRO)
) GOTO 7100
) 7013 CALL PDEF (SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2,NBPARA,TABSYM,N,M,ERR)
) GOTO 7100
) 7014 CALL PREF (SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2,NBPARA,TABSYM,N,ERR)
) GOTO 7100
) 7015 CALL CRMACR (SYMB1,SYMB2,TABSYM,NBPARA,THACRP,INACRP,NINSTN,
) &CPTORD,MIVMAC,PMACRP,NOMMAC,N,M)
) GOTO 7100

```

```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR EPRINT

11420 7016 CALL REFMAC (SYMB1,SYMB2,NOMMAC,IMACRP,INACRP,PNACRP,PMACRP
11430 3,IMACRO,INACRO,PMACRO,PNACRO,BINREL,NBINST,NBINSTM,NIVMAC,
11440 8CPTORD,CPTORM,N,M,L,LP,LO)
11450 IF(ALF(2).EQ.BLANC) GOTO 7035
11460 ETIQ1=ALF(2)+ALF(3)/2**9+ALF(4)/2**18+ALF(5)/2**27
11470 ETIQ2=ALF(6)+ALF(7)/2**9
11480 CALL CRSYMR (ETIQ1,ETIQ2,NPROG1,NPROG2,NOMMAC,CPTORD,NBINST,PLAS
11490 8NBPARA,ERR,TABSYM,N,M)
11500 GOTO 7100
11510 7017 I=6
11520 7048 IF((ALF(I).EQ.BLANC).OR.(ALF(I).EQ.VIRG)) GOTO 7035
11530 I=I+1
11540 GOTO 7048
11550 7035 GOTO (7041,7042,7043,7044),I-6
11560 7041 VALEUR=ALFA(6)
11570 GOTO 7050
11580 7042 VALEUR=ALFA(6)+ALFA(7)/2**9
11590 GOTO 7050
11600 7043 VALEUR=ALFA(6)+ALFA(7)/2**9+ALFA(8)/2**18
11610 GOTO 7050
11620 7044 VALEUR=ALFA(6)+ALFA(7)/2**9+ALFA(8)/2**18+ALFA(9)/2**27
11630 GOTO 7050
11640
11650 7050 CALL CREGAL (SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2,VALEUR,NBPARA,TABSYM,M,
11660 8ERR)
11670 GOTO 7100
11680 7018 CALL CRPEND (IMACRP,INACRP,CPTORM,NOMMAC,NIVMAC,M)
11690 7100 IF(ERR.EQ.1) GOTO 7080
11700 GOTO 2222
11710 7080 WRITE (6,5151)
11720 5151 FORMAT (40H*** ERREUR :PSEUDO NON AUTORISEE )
11730 GOTO 2222
11740 5150 WRITE (6,6150)
11750 6150 FORMAT(30H***ERREUR PSEUDO INCONNUE ** )
11760 GOTO 2222
11770 3000 CONTINUE
11780 DO 7103 I=2,7
11790 IF(ETI(I).EQ.BLANC) GOTO 7104
11800 BETQ(I)=ETI(I)-ETI(I)/2**27*2**27
11810 7103 ETI(I)=ETI(I)-BETQ(I)
11820 IETI=6
11830 GOTO 7106
11840 7104 IETI=I-1
11850 7106 GOTO (7111,7112,7113,7114,7115,7116),IETI
11860 7111 ETIQ1=ETI(2)
11870 GOTO 7112
11880 7112 ETIQ1=ETI(2)+ETI(3)/2**9
11890 GOTO 7113
11900 7113 ETIQ1=ETI(2)+ETI(3)/2**9+ETI(4)/2**18
11910 GOTO 7114
11920 7114 ETIQ1=ETI(2)+ETI(3)/2**9+ETI(4)/2**18+ETI(5)/2**27
11930 7116 ETIQ2=BLANC6

```

01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

0 GOTO 7119
0 7115 ETIQ2=ETI(6)
0 GOTO 7121
0 7116 ETIQ2=ETI(6)+ETI(7)/2**9
0 7121 ETIQ1=ETI(2)+ETI(3)/2**9+ETI(4)/2**18+ETI(5)/2**27
0 7119 CONTINUE
0 CALL CRSYMB (ETIQ1,ETIQ2,NPROG1,NPROG2,NOMMAC,CPTORD,
0 &NBINST,PLASYM,NRPARA,ERR,TABSYM,100,50)
0 GOTO 2222
0 5000 CONTINUE
0 DEMAND=ETI(2)+ETI(3)/2**9+ETI(4)/2**18+ETI(5)/2**27
0 CALL COMMAND (ORDRE ,DEMAND,OSYM,ORIA,OBIR,OTSYN)
0 2222 CONTINUE
0 IF(ERR.EQ.1) GOTO 3222
0 CALL SOPBIN (VAR,VAR2,PREVAR,PREVAD,ADRUEX,CO,SUN,ZERO,
1 &JRIRE)
0 3222 CONTINUE
0 IF(FIN.EQ.0) GOTO 3333
2 CALL NIF03(RIN)
0 STOP
0 END

```

```

0C*****
0C ETUDE DES SOUS PROGRAMMES
0C*****
0C ETUDE INSTRUCTION * REFM NOM;
0C*****
0 SUBROUTINE REFMAC(SYMB1,SYMB2,NOMMAC,THACRP,IMACRP,PMACRP,
0 &FMACRP,THACRO,IMACRO,PMACRO,FMACRO,BINREL,NBINST,NINST,NIVMAC,
0 &CPTORD,CPTORM,N,M,L,LP,LO)
0 INTEGER SYMB1,SYMB2,NOMMAC(2),PMACRP,PMACRO,CPTORD,CPTORM
0 INTEGER THACRP(100,4),THACRO(100,4),FMACRP(LP,32),FMACRO(LO,32)
0 &BINREL(L,32)
0 INTEGER PLATC
0 DATA BLANC /1H /
0 IF(NOMMAC(1).EQ.BLANC) GO TO 10
0 I=1
0 25 IF(SYMB1.EQ.THACRP(I,1)) GO TO 20
0 35 IF(I.EQ.IMACRP) GO TO 15
0 I=I+1
0 GO TO 25
0 20 IF(SYMB2.EQ.THACRP(I,2)) GO TO 30
0 GO TO 35
0 15 I=1
0 50 IF(SYMB1.EQ.THACRO(I,1)) GO TO 40
0 60 IF(I.EQ.IMACRO) GO TO 45
0 I=I+1
0 GO TO 50

```

```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVEPSION DE SUPPORT PAR BPRINT

12440 40 IF(SYMB2.EQ.TMACRO(1,2)) GO TO 55
12450 GO TO 60
12460 45 WRITE(6,11)
12470 11 FORMAT(47H*** ERREUR : LA MACRO APPELEE N'EXISTE PAS *** )
12480 GO TO 100
12490 30 PMACRP=I
12500 J=1
12510 75 DO 65 K=1,32
12520 65 BINPEL(NBINST+J,K)=PMACRP(TMACRP(PMACRP,3)+J,K)
12530 IF(J.EQ.TMACRP(TMACRP,4)) GO TO 70
12540 J=J+1
12550 GO TO 75
12560 70 CPTORD=CPTORD+TMACRP(PMACRP,4)
12570 NBINST=NBINST+TMACRP(PMACRP,4)
12580 GO TO 100
12590 55 PMACRO=I
12600 J=1
12610 90 DO 80 K=1,32
12620 80 BINPEL(NBINST+J,K)=PMACRO(TMACRO(PMACRO,3)+J,K)
12630 IF(J.EQ.TMACRO(PMACRO,4)) GO TO 85
12640 J=J+1
12650 GO TO 90
12660 85 CPTORD=CPTORD+TMACRO(PMACRO,4)
12670 NBINST=NBINST+TMACRO(PMACRO,4)
12680 GO TO 100
12690 10 I=1
12700 115 IF(SYMB1.EQ.TMACRP(1,1)) GO TO 105
12710 125 IF(I.EQ.TMACRP) GO TO 110
12720 I=I+1
12730 GO TO 115
12740 105 IF(SYMB2.EQ.TMACRP(1,2)) GO TO 120
12750 GO TO 125
12760 120 PMACRP=I
12770 NIVMAC=NIVMAC+1
12780 J=1
12790 140 DO 130 K=1,32
12800 130 PMACRP(NBINST+J,K)=PMACRP((TMACRP(PMACRP,3)+J),K)
12810 IF(J.EQ.TMACRP(PMACRP,4)) GO TO 135
12820 J=J+1
12830 GO TO 140
12840 135 CPTORD=CPTORD+TMACRP(PMACRP,4)
12850 NBINST=NBINST+TMACRP(PMACRP,4)
12860 NIVMAC=NIVMAC-1
12870 GO TO 100
12880 110 I=1
12890 155 IF(SYMB1.EQ.TMACRO(1,1)) GO TO 145
12900 165 IF(I.EQ.TMACRO) GO TO 150
12910 I=I+1
12920 GO TO 155
12930 150 WRITE(6,12)
12940 12 FORMAT(46H*** ERREUR : LA MACRO APPELEE N'EXISTE PAS *** )
12950 GO TO 100

```

067T 01 02-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR SPRINT

```
0960 145 IF(SYMB2.EQ.TMACRO(1,2)) GO TO 160
0970 GO TO 165
0980 160 PMACRO=I
0990 NIVMAC=NIVMAC+1
1000 DO 170 J=1,TMACRO(IMACRO,4)
1010 DO 170 K=1,32
1020 170 FMACRP(NINSTH+J,K)=FMACRO(TMACRO(PMACRO,3)+J,K)
1030 CPTORM=CPTORM+TMACRO(PMACRO,4)
1040 NINSTH=NINSTH+TMACRO(PMACRO,4)
1050 NIVMAC=NIVMAC-1
1060 100 RETURN
1070 END
1080C*****
1090C ETUDE INSTRUCTION DEF DE MACRO
1100C*****
1110 SUBROUTINE CRMACR(SYMB1,SYMB2,TABSYM,NBPARA,TMACRP,IMACRP,
1120 &NINSTH,CPTORM,NIVMAC,NBMACRP,NOMMAC,N,M)
1130 INTEGER TABSYM(4,6),TMACRP(4,4),NOMMAC(2)
1140 INTEGER SYMB1,SYMB2,CPTORM
1150 I=1
1160 5 IF(TABSYM(I,4).EQ.SYMB1) GO TO 10
1170 25 IF(I.EQ.NBPARA) GO TO 20
1180 I=I+1
1190 GO TO 5
1200 10 IF(TABSYM(I,5).EQ.SYMB2) GO TO 15
1210 GO TO 25
1220 15 IF(TABSYM(I,1).EQ.2) GO TO 30
1230 WRITE(6,11)
1240 11 FORMAT(52H*** ERREUR : SYMB DEJA UTILISE,NE PEUT ETRE NOM MAC )
1250 GO TO 100
1260 30 WRITE(6,12)
1270 12 FORMAT(52H*** ERREUR : SYMB DEJA DEFINI NOM MACRO GENERALE ***)
1280 GO TO 100
1290 20 I=1
1300 50 IF(SYMB1.EQ.TMACRP(I,1)) GO TO 35
1310 45 IF(I.EQ.IMACRP) GO TO 40
1320 I=I+1
1330 GO TO 50
1340 35 IF(SYMB2.NE.TMACRP(I,2)) GO TO 45
1350 WRITE(6,13)
1360 13 FORMAT(53H*** SYMB DEJA UTILISE COMME NOM DE MACRO PARTICULIERE
1370 &16HDAUS CE PROG *** )
1380 GO TO 100
1390 40 TMACRP(IMACRP,1)=SYMB1
1400 TMACRP(IMACRP,2)=SYMB2
1410 IF(IMACRP.EQ.1) GO TO 55
1420 TMACRP(IMACRP,3)=NINSTH+1
1430 GO TO 60
1440 55 TMACRP(IMACRP,3)=1
1450 NOMMAC(1)=SYMB1
1460 NOMMAC(2)=SYMB2
1470 60 CPTORM=0
```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

13480      NIVMAC=NIVMAC+1
13490      NBMACRP=NBMACRP+1
13500  100  RETURN
13510      END
13520      SUBROUTINE CRPEND (TMACRP,IMACRP,CPTORM,NOMMAC,NIVMAC,M)
13530      INTEGER TMACRP(M,4),CPTORM
13540      INTEGER BLANC
13550      DATA BLANC /1H /
13560      INTEGER NOMMAC(2)
13570      TMACRP(IMACRP,4)=CPTORM
13580      NOMMAC(1)=BLANC
13590      NOMMAC(2)=BLANC
13600      NIVMAC=NIVMAC-1
13610      IMACRP=IMACRP+1
13620      RETURN
13630      END
13640      SUBROUTINE CRPROG (SYMB1,SYMB2,TABSYM,NBPARA,TAIPRO,IPRO,
13650      &NBINST,NINST,NIVMAC,N,M,ERR)
13660      INTEGER SYMB1,SYMB2
13670      INTEGER TAIPRO (N,4),TABSYM(M,6)
13680      INTEGER IPRO,NBINST,NINST,NIVMAC
13690      INTEGER ERR
13700      INTEGER TAT
13710      CALL REMPLI(NBPARA,IPRO,TABSYM,TAIPRO,NBINST,
13720      &NINST,NIVMAC,N,M)
13730      WRITE (6,6001) ((TABSYM(I,J),J=1,6),I=1,4)
13740  6001  FORMAT ('TABSYM',2X,I2,4(1H*,A4),1H*,I4)
13750      WRITE (6,6008)
13760      READ (5,506) INO
13770      WRITE (6,6007) ((TABSYM(I,J),J=1,6),I=1,INO)
13780  6007  FORMAT (6(2X,012))
13790      506  FORMAT (I2)
13800  6008  FORMAT('INO=')
13810      I=1
13820      WRITE (6,6004) SYMB1,SYMB2
13830  6004  FORMAT ('SYMB1=',2X,A4,2X,'SYMB2=',2X,A4,2X)
13840      30  IF (SYMB1.EQ.TABSYM(1,4)) GOTO 5
13850      15  IF (NBPARA.EQ.1) GOTO 20
13860      I=I+1
13870      GOTO 30
13880      5  IF (SYMB2.EQ.TABSYM(1,5)) GOTO 10
13890      GOTO 15
13900  10  CONTINUE
13910      WRITE (6,6005) I
13920  6005  FORMAT ('W6005',I2)
13930      IF(TABSYM(I,1).EQ.1) GOTO 1010
13940      IF (TABSYM(I,1).EQ.2) GOTO 1020
13950      IF (TABSYM(I,1).EQ.4) GOTO 1030
13960      TAT=TABSYM(I,1)
13970      WRITE (6,6013) TAT
13980  6013  FORMAT ('W6013 TAT ',2X,012)
13990      IF((TAT.EQ.14).OR.(TAT.EQ.15).OR.(TAT.EQ.16)).

```

```

67T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

000      AOR.(TAT.EQ.17)) GOTO 1080
010      IF((TAT.EQ.51).OR.(TAT.EQ.52).OR.(TAT.EQ.53)) GOTO 50
020      IF (TABSVM(I,1).EQ.50) GOTO 1040
030      IF((TAT.EQ.60).OR.(TAT.EQ.61).OR.(TAT.EQ.62)) GOTO 1050
040      IF (TABSVM(I,1).EQ.72) GOTO 1060
050      WRITE(6,1001)
060 1001  FORMAT ( 30H*** ERREUR :GENRE INCONNU *** )
070      GOTO 100
080      20  NBPARA =NBPARA+1
090      50  TABSYM(I,1)=1
100      TABSYM(I,2)=SYMB1
110      TABSYM(I,3)=SYMB2
120      TABSYM(I,4)=SYMB1
130      TABSYM(I,5)=SYMB2
140      WRITE (6,6011) I,(TABSVM(I,NI),NI=1,6)
150 6011  FORMAT('U6011',/,I2/,6(2X,012))
160      J=1
170      80  IF (TAIPRO (J,1).EQ.SYMB1) GOTO 60
180      90  IF (J.EQ. IPRO ) GOTO 70
190      J=J+1
200      GOTO 80
210      60  IF (TAIPRO(J,2).EQ.SYMB2) GOTO 1070
220      GOTO 90
230      70  CONTINUE
240      WRITE (6,6014) SYMB1,SYMB2
250 6014  FORMAT('U6014',2X,'SYMB1',2X,012,2X,'SYMB2',2X,012)
260      TAIPRO(J,1)=SYMB1
270      TAIPRO (J,2)=SYMB2
280      TAIPRO (J,4)=NNINST
290      WRITE (6,6012) J,(TAIPRO(J,NU),NU=1,4)
300 6012  FORMAT('U6012',/,I2,/,4(2X,012))
310      IPRO =IPRO +1
320      NINST =0
330      NIV'AC =0
340      GOTO 100
350 1010  WRITE (6,1011)
360 1011  FORMAT ( 48H*** ERREUR :NOM DEJA DEFINI COMME NOM DE PROG*** )
370      GOTO 100
380 1020  WRITE (6,1021)
390 1021  FORMAT (51H*** ERREUR :NOM DEJA DEFINI COMME NOM DE MACRO*** )
400      GOTO 100
410 1030  WRITE (6,1031)
420 1031  FORMAT (53H*** ERREUR :NOM DEJA DEFINI COMME NOM DE SYMB ETIQ*** )
430      GOTO 100
440 1040  WRITE (6,1041)
450 1041  FORMAT (54H*** ERREUR :NOM DE SYMB DEJA REF ET NON ENCORE UTILISE )
460      GOTO 100
470 1050  WRITE (6,1051)
480 1051  FORMAT (40H*** ERREUR :NOM DE SYMB DEJA DEFINI *** )
490      GOTO 100
500 1060  WRITE (6,1061)
510 1061  FORMAT (54H*** ERREUR :SYMB AUQUEL UNE VAL A DEJA ETE AFFECTEE *)

```

0267T 01 06-20-75 11.697

CONVERSION DE SUPPORT

PAB BPRINT

```

14520      GOTO 100
14530 1070 WRITE (6,1071)
14540 1071 FORMAT (53H*** ERREUR : SYMB DEJA UTILISE COMME NON DE  PROG ***
14550      GOTO 100
14560 1080 WRITE (6,1081)
14570 1081 FORMAT (54H*** ERREUR : SYMB DEJA DEF COMME UN SYMBOLE INTERNE***
14580 1100 CONTINUE
14590      WRITE (6,6009) ((TABSVM(I,J),J=1,6),I=1,INO)
14600 6009 FORMAT('TABSVM',6(2X,012))
14610      WRITE (6,6010)((TAIPRO(I,J),J=1,4),I=1,IHO)
14620 6010 FORMAT('TAIPRO',4(2X,012))
14630      WRITE (6,6002) ((TABSVM(I,J),J=1,6),I=1,5)
14640 6002 FORMAT('TABSVM',2X,12,4(A4,14*),14)
14650      WRITE (6,6003) ((TAIPRO(I,J),J=1,4),I=1,5)
14660 6003 FORMAT('TAIPRO',2X,A4,2X,A4,2X,I4,2X,I4)
14670      RETURN
14680      END
14690      SUBROUTINE FINPROG (SYMB1,SYMB2,ETIQ1,ETIQ2,TAIPRO,CPTORD,NBINST
14700      XERR,IPRO)
14710      INTEGER ETIQ1,ETIQ2,SYMB1,SYMB2
14720      INTEGER BLANC
14730      DATA BLANC /1H /
14740      INTEGER TAIPRO (N,4)
14750      INTEGER IPRO,CPTORD,NBINST
14760      INTEGER ERR
14770      IF(ETIQ1.EQ.BLANC) GOTO 10
14780      CALL CRSYMB (SYMB1)
14790      CPTORD =CPTORD+1
14800      NBINST =NBINST +1
14810      CALL EFINRE(SYMB1)
14820 10 I =1
14830 30 IF (TAIPRO (I,1).EQ.SYMB1) GOTO 20
14840 50 IF (I.EQ.IPRO) GOTO 1010
14850      I=I+1
14860      GOTO 30
14870 20 IF (TAIPRO (I,2).EQ.SYMB2) GOTO 40
14880      GOTO 50
14890 40 TAIPRO (I,3) =CPTORD
14900 1010 WRITE (6,1011)
14910 1011 FORMAT ( 52H***ERREUR: LE  PROG NE SE TROUVE PAS DANS TAIPRO***
14920      GOTO 100
14930 100 RETURN
14940      END
14950      SUBROUTINE PDEF (SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2,NBPARA,TABSVM,N,M,CR
14960      INTEGER SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2
14970      INTEGER NBPARA,ERR
14980      INTEGER TABSYM(N,6)
14990      INTEGER TAT
15000      WRITE (6,6002) SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2
15010 6002 FORMAT ('SYMB1',2X,012,2X,'SYMB2',2X,012,2X,
15020      X'NPROG1',2X,012,2X,'NPROG2',2X,012)
15030      INTEGER ERR

```

```

057T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT
0140 WRITE (6,6001) ((TABSVM(I,J),J=1,6),I=1,4)
0150 6001 FORMAT('TABSVM',/,6(2X,012))
0160 I=1
0170 30 IF (TABSVM(I,4).EQ.SYMB1) GOTO 10
0180 60 IF (NBPAPA.EQ.1) GOTO 20
0190 I=I+1
0200 GOTO 30
0210 10 IF (TABSVM(I,5).EQ.SYMB2) GOTO 40
0220 GOTO 60
0230 40 IF (TABSVM(I,1).LE.4) GOTO 1010
0240 TAT=TABSVM(I,1)
0250 IF((TAT.EQ.60).OR.(TAT.EQ.61).OR.(TAT.EQ.62).OR.
0260 &(TAT.EQ.63)) GOTO 70
0270 WRITE (6,1001)
0280 1001 FORMAT( 33H*** ERREUR: SYMB DEJA DEFINI*** )
0290 GOTO 100
0300 70 IF((TAT.EQ.51).OR.(TAT.EQ.53).OR.(TAT.EQ.52)) GOTO 80
0310 IF (TABSVM(I,1).EQ.50) GOTO 1020
0320 IF(TABSVM(I,1).EQ.7) GOTO 1030
0330 WRITE (6,1041)
0340 1041 FORMAT (31H*** ERREUR : GENRE INCONNU *** )
0350 GOTO 100
0360 1030 WRITE (6,1031)
0370 1031 FORMAT (51H*** ERREUR : SYMB AUQUEL ON A AFFECTE UNE VALEUR*** )
0380 GOTO 100
0390 1020 WRITE (6,1021)
0400 1021 FORMAT (54H*** ERREUR : SYMB DEJA REFERENCE ,NON ENCORE UTILISE *)
0410 GOTO 100
0420 1010 WRITE (6,1011)
0430 1011 FORMAT (53H** ERREUR: SYMB DEJA DEF COMME NOM DE PROG-MACRO-SYMB
0440 &7H-ETIQ *)
0450 GOTO 100
0460 20 TABSYM(I,4)=SYMB1
0470 TABSYM(I,5)=SYMB2
0480 NBPAPA =NBPAPA +1
0490 80 TABSYM(I,1)= 60
0500 TABSYM(I,2)=NPROG1
0510 TABSYM(I,3)=NPROG2
0520 WRITE (6,6001)((TABSVM(I,J),J=1,6),I=1,7)
0530 WRITE (6,6003) NBPAPA
0540 6003 FORMAT ('NBPAPA=',I3)
0550 100 RETURN
0560 END
0570 SUBROUTINE PREF (SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2,NBPAPA,TABSVM,I,ERR)
0580 INTEGER ERR
0590 INTEGER SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2
0600 INTEGER TABSYM (M,6 )
0610 INTEGER NBPAPA
0620 I= 1
0630 WRITE (6,6001) ((TABSVM(NI,NJ),NJ=1,6),NI=1,8)
0640 6001 FORMAT('TABSVM',/,6(2X,012))
0650 30 IF ( TABSYM(I,4).EQ.SYMB1) GOTO 10

```

```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

15560 50 IF ( I.EQ. NBPARA) GOTO 20
15570 I=I+1
15580 GOTO 50
15590 10 IF (SYMB2.EQ.TABSYM(I,5))GOTO 40
15600 GOTO 50
15610 40 TAT=TABSYM(I,1)
15620 IF((TAT.EQ.1).OR.(TAT.EQ.4).OR.(TAT.EQ.51).OR.
15630 &(TAT.EQ.52).OR.(TAT.EQ.53).OR.(TAT.EQ.61).OR.
15640 &(TAT.EQ.62).OR.(TAT.EQ.63)) GOTO 100
15650 IF (TABSYM(I,1).EQ.2) GOTO 1010
15660 IF (TABSYM(I,1).EQ. 50) GOTO 1020
15670 IF (TABSYM(I,1).EQ. 60) GOTO 1030
15680 IF((TAT.EQ.14).OR.(TAT.EQ.15).OR.(TAT.EQ.16).
15690 &OR.(TAT.EQ.17)) GOTO 1040
15700 IF (TABSYM (I,1).EQ.7) GOTO 1050
15710 WRITE (6,1001)
15720 1001 FORMAT ( 34H*** ERREUR GENRE NON DEFINI *** )
15730 GOTO 100
15740 1010 WRITE (6,1011)
15750 1011 FORMAT ( 46H*** ERREUR :SYMB DEJA DEF COMME NON MACRO *** )
15760 GOTO 100
15770 1020 WRITE (6,1021)
15780 1021 FORMAT ( 41H***ERREUR : SYMB DEJA REFERENCE ET NON
15790 &ZOHENCURE UTILISE *** )
15800 GOTO 100
15810 1031 FORMAT (45H***ERREUR :SYMB DEJA DEF ET NON UTILISE*** )
15820 1030 WRITE (6,1031)
15830 GOTO 100
15840 1040 WRITE (6,1041)
15850 1041 FORMAT ( 41H*** ERREUR :SYMB DEJA DEF COMME INTERNE * )
15860 GOTO 100
15870 1050 WRITE (6,1051)
15880 1051 FORMAT (52H*** ERREUR SYMB AUQUEL UNE VAL A DEJA ETE AFFECTEE)
15890 GOTO 100
15900 20 TABSYM (I,1) = 50
15910 TABSYM (I,2) =NPROG1
15920 TABSYM (I,3) =NPROG2
15930 TABSYM (I,4) =SYMB1
15940 TABSYM (I,5) =SYMB2
15950 NBPARA=NBPARA +1
15960 WRITE (6,6002) (TABSYM(I,NI),NI=1,6)
15970 6002 FORMAT('TABSYM',/,6(2X,012))
15980 100 RETURN
15990 END
16000 SUBROUTINE CREGAL (SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2,VALEUR,NBPARA,
16010 &TABSYM,M,ERR)
16020 INTEGER NBPARA
16030 INTEGER SYMB1,SYMB2,NPROG1,ERR,NPROG2,VALEUR
16040 INTEGER TABSYM (M ,6 )
16050 INTEGER ERR
16060 I=1
16070 30 IF (TABSYM(I,4).EQ.SYMB1 ) GOTO 10

```

```

57T 01. 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

080 50 IF (I.EQ.NBPARA )GOTO 20
090 I=I+1
100 GOTO 30
110 10 IF (TABSVM(I,5).EQ.SYMB2 ) GOTO 40
120 GOTO 50
130 40 IF (TABSVM (I,1).EQ.7) GOTO 60
140 IF (TABSVM (I,1).EQ.76) GOTO 70
150 TAT=TABSVM(I,1)
160 IF((TAT.EQ.74).OR.(TAT.EQ.15).OR.(TAT.EQ.76)) GOTO 80
170 IF((TAT.EQ.1).OR.(TAT.EQ.2).OR.(TAT.EQ.4)) GOTO 1010
180 IF((TAT.EQ.50).OR.(TAT.EQ.51).OR.(TAT.EQ.52).OR.
190 8(TAT.EQ.53).OR.(TAT.EQ.60).OR.(TAT.EQ.61).OR.(TAT.EQ.62)
200 E.OR.(TAT.EQ.63)) GOTO1040
210 WRITE (6,1001)
220 1001 FORMAT (28H***ERREUR :GENRE INCONNU *** )
230 GOTO 100
240 20 TABSYM (I,1)=7
250 TABSYM (I,2)=NPROG1
260 TABSYM (I,3)=NPROG2
270 TABSYM (I,4)=SYMB1
280 TABSYM (I,5)=SYMB2
290 TABSYM (I,6)=VALEUR
300 NBPARA=NBPARA+1
310 GOTO 100
320 60 J=1
330 GOTO 90
340 70 J=2
350 GOTO 90
360 80 J=3
370 90 IF((TABSVM(I,2).EQ.NPROG1).AND.(TABSVM(I,3).EQ.NPROG2))GOTO 110
380 I=NBPARA
390 GOTO 20
400 110 GOTO (1020,120,1030) , 7
410 1020 WRITE (6,1021)
420 1021 FORMAT (55H***ERREUR:SYMB DU PROG AUQUEL UNE VAL A DEJA ETE AFEC
430 89HTEE *** )
440 GOTO 100
450 1030 WRITE (6,1031)
460 1031 FORMAT (49H***ERREUR : SYMB INTERNE DEJA DEF DS LE PROG *** )
470 GOTO 100
480 1010 WRITE(6,1011)
490 1011 FORMAT(50H***ERREUR:SYMB DEF COMME NOM PROG,NOMMACRO
500 8 )
510 GOTO100
520 120 GOTO 20
530 1040 WRITE (6,1041)
540 1041 FORMAT (40H***ERREUR :SYMB EXT DEJA REF OU DEF *** )
550 100 RETURN
560 END
570 SUBROUTINE CRSYMB (SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2,NOMMAC,CPTORD,NBINST
580 E,PLASVM,NBPARA,ERR,TABSVM,N,M )
590 INTEGER SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2,NOMMAC(2)

```

```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR RPRINT

16600 INTEGER BLANC
16610 DATA BLANC /1H /
16620 INTEGER CPTORD ,NINSTR ,PLASYN(N ) ,NBPARA ,ERR
16630 INTEGER TABSYM (M ,6 )
16640 ERR =0
16650 IF (NOMNAC(1).NE.BLANC)GOTO 500
16660 GOTO 501
16670 500 WRITE (6,1081)
16680 1081 FORMAT ( '35H***ERREUR : SYMB DEF DS UNE MACRO )
16690 501 CONTINUE
16700 I=1
16710 30 IF (TABSYM(I,4).EQ.SYMB1) GOTO 10
16720 50 IF (I.EQ.NBPARA) GOTO 20
16730 I=I+1
16740 GOTO 30
16750 10 IF (TABSYM (I,5).EQ. SYMB2 ) GOTO 40
16760 GOTO 50
16770 40 TAT=TABSYM(I,1)
16780 IF((TAT.EQ.15).OR.(TAT.EQ.16).OR.(TAT.EQ.17)) GOTO 110
16790 IF (TABSYM (I,1).EQ.14 ) GOTO 120
16800 IF((TAT.EQ.60).OR.(TAT.EQ.61).OR.(TAT.EQ.62).OR.
16810 &(TAT.EQ.63)) GOTO 130
16820 IF((TAT.EQ.50).OR.(TAT.EQ.51).OR.(TAT.EQ.52).OR.
16830 &(TAT.EQ.53)) GOTO 1010
16840 IF (TABSYM (I,1).EQ.7) GOTO 1020
16850 IF((TAT.EQ.1).OR.(TAT.EQ.2).OR.(TAT.EQ.4)) GOTO 1030
16860 WRITE (6,1001)
16870 1001 FORMAT (28H*** ERREUR : GENRE INCONNU *)
16880 GOTO 100
16890 1030 WRITE (6,1031)
16900 1031 FORMAT (62H*** ERREUR : SYMB DEJA DEF COMME NOM PROG,MACRO OU
16910 &ETIQ *** )
16920 GOTO 100
16930 1020 WRITE (6,1021)
16940 1021 FORMAT (58H*** ERREUR : SYMB AUQUEL UNE VAL A DEJA ETE AFFECTEE
16950 &*** )
16960 GOTO 100
16970 1010 WRITE (6,1011)
16980 1011 FORMAT (92H*** ERREUR : SYMB EXT REF ,PAS ENCORE DEF ,NE PEUT
16990 &PAS ETRE EN ZONE ETIQ DS CE PROG *** )
17000 GOTO 100
17010 110 J=1
17020 GOTO 150
17030 120 J=2
17040 GOTO 150
17050 130 J=3
17060 150 IF((TABSYM(I,2).EQ.NPROG1).AND.(TABSYM(I,3).EQ.NPROG2 ))
17070 &GOTO 160
17080 GOTO (210,220,230),J
17090 210 WRITE (6,1041)
17100 1041 FORMAT (52H***ERREUR :NOM SYMB INT UTILISE DS UN AUTRE PROG NON
17110 &13HTERMINE *** )

```

```

007T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR EPRINT

020 GOTO 100
030 220 I = NBPARA
040 GOTO 20
050 230 WRITE (6,1051)
060 1051 FORMAT (80H*** ERREUR: SYMB DEF DS UN PROG , AUCUNE VAL NE LUI
070 8A ETE AFFECTEE *** )
080 GOTO 100
090 160 GOTO (310,320,330),J
100 310 TABSYM (I,1)=14
110 TABSYM (I,6)=CPTORD
120 PLASYM(NBINST)=I
130 GOTO 200
140 320 WRITE (6,1061)
150 1061 FORMAT(52H*** ERREUR : SYMB ETIQ DEJA UTILISE DS CE PROG ** )
160 GOTO 100
170 330 TABSYM(I,1)=4
180 TABSYM(I,6)=CPTORD
190 PLASYM(NBINST)=I
200 GOTO 200
210 20 TABSYM(I,1)=NBPARA
220 TABSYM(I,2)=NPROG1
230 TABSYM(I,3)=NPROG2
240 TABSYM(I,4)=SYMB1
250 TABSYM(I,5)=SYMB2
260 TABSYM(I,6)=CPTORD
270 NBPARA=NBPARA+1
280 PLASYM(NBINST)=I
290 GOTO 200
300 100 ERR=1
310 200 RETURN
320 END
330 SUBROUTINE SADRUP(SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2,NINSTR,NBPARA,
340 8TABSYM,PLASYM,ERR,N,M)
350 INTEGER NPROG1,NPROG2,SYMB1,SYMB2,ERR,NINSTR
360 INTEGER TABSYM(M,6),PLASYM(N)
370 I=1
380 30 IF(TABSYM(I,4).EQ.SYMB1) GOTO 10
390 50 IF(I.EQ.NBPARA) GOTO 20
400 I=I+1
410 GOTO 30
420 10 IF(TABSYM(I,5).EQ.SYMB2) GOTO 40
430 GOTO 50
440 40 IF((TABSYM(I,2).EQ.NPROG1).AND.(TABSYM(I,3).EQ.NPROG2))
450 8GOTO 60
460 TAT=TABSYM(I,1)
470 IF((TAT.EQ.14).OR.(TAT.EQ.15).OR.(TAT.EQ.16).OR.
480 8(TAT.EQ.17)) GOTO 70
490 210 TAT=TABSYM(I,1)
500 IF((TAT.EQ.60).OR.(TAT.EQ.61).OR.(TAT.EQ.63)) GOTO 80
510 IF(TAT.NE.62) GOTO 90
520 TABSYM(I,1)=63
530 GOTO 80

```

0267T 07 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR EPRINT

```

17640 90 TAT=TABSYM(I,1)
17650 IF((TAT.EQ.50).OR.(TAT.EQ.51).OR.(TAT.EQ.53)) GOTO 80
17660 IF(TAT.NE.52) GOTO 110
17670 TABSYM(I,1)=53
17680 GOTO 80
17690 110 IF(TABSYM(I,1).NE.4) GOTO 120
17700 PLASYM(NINSTR)=I
17710 GOTO 200
17720 120 IF(TABSYM(I,1).NE.7) GOTO 130
17730 WRITE(6,1001)
17740 1001 FORMAT(50H***ERREUR:SYMB AUQUEL UNE VAL A ETE AFFECTEE*
17750 GOTO 100
17760 130 IF (TABSYM (I,1).NE.1 ) GOTO 140
17770 PLASYM (NINSTR) = I
17780 GOTO 200
17790 140 IF (TABSYM(I,1).NE.4) GOTO 150
17800 WRITE (6,1011)
17810 1011 FORMAT ( 43H***ERREUR :SYMBDEJA DEF COMME NOM MACRO *** )
17820 GOTO 100
17830 150 WRITE (6,1021)
17840 1021 FORMAT ( 31H*** ERREUR : GENRE INCONNU *** )
17850 GOTO 100
17860 60 TAT=TABSYM(I,1)
17870 IF((TAT.EQ.14).OR.(TAT.EQ.15).OR.(TAT.EQ.17)) GOTO 80
17880 IF (TABSYM(I,1).EQ.16) GOTO 210
17890 GOTO 80
17900 70 I=NBPARA
17910 20 TABSYM (I,1) =15
17920 TABSYM (I,2)=NPROG1
17930 TABSYM (I,3)=NPROG2
17940 TABSYM (I,4)= SYMB1
17950 TABSYM (I,5)= SYMB2
17960 NBPARA = NBPARA +1
17970 80 PLASYM(NINSTR) = I
17980 GOTO 200
17990 100 ERR =1
18000 200 RETURN
18010 END
18020 SUBROUTINE SCHVAL (SYMB1,SYMB2,NPROG1,NPROG2,NINSTR,NBPARA,
18030 &TABSYM,PLASYM,N,M,ERR)
18040 INTEGER TABSYM (M,6) ,PLASYM (N) ,
18050 &NBPARA,NINSTR,NPROG1,NPROG2,SYMB1,SYMB2
18060 6003 FORMAT('INB=NB DE LIGNE DE TABSYM DEMANDEES')
18070 WRITE (6,6003)
18080 READ (5,5001) INB
18090 5001 FORMAT(I2)
18100 INTEGER ERR
18110 INTEGER TAT
18120 WRITE (6,6002) ((TABSYM(I,J),J=1,6),I=1,INB)
18130 6002 FORMAT('W6002'//,6(2X,012)
18140 & )
18150 I=1

```

57T 01 08-20-75 11,697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

160 WRITE (6,6001) SYMB1,SYMB2
170 6001 FORMAT ('W6001',2(2X,012))
180 30 IF (TABSVM(I,4).EQ.SYMB1) GOTO 10
190 40 IF (I.EQ.NBPAPA) GOTO 20
200 I=I+1
210 GOTO 30
220 10 IF (TABSVM(I,5).NE.SYMB2) GOTO 40
230 IF ((TABSVM(I,4).EQ.NPROG1).AND.(TABSVM(I,5).EQ.NPROG2)) GOTO 80
240 TAT=TABSVM(I,1)
250 IF((TAT.NE.14).OR.(TAT.NE.15).OR.(TAT.NE.16).OR.
260 8(TAT.E.17)) GOTO 70
270 60 I =NBPAPA
280 GOTO 20
290 80 TAT=TABSVM(I,1)
300 IF((TAT.EQ.14).OR.(TAT.EQ.16).OR.(TAT.EQ.17)) GOTO 110
310 90 IF (TABSVM(I,1).EQ.15) GOTO 120
320 70 TAT=TABSVM(I,1)
330 IF((TAT.EQ.60).OR.(TAT.EQ.62).OR.(TAT.EQ.63)) GOTO 110
340 IF (TABSVM(I,1).NE.61) GOTO 130
350 TABSVM(I,1) =63
360 GOTO 110
370 120 TABSVM(I,1) = 17
380 GOTO 110
390 130 TAT=TABSVM(I,1)
400 IF((TAT.EQ.50).OR.(TAT.EQ.52).OR.(TAT.EQ.53)) GOTO 60
410 IF (TABSVM(I,1).NE.51) GOTO 140
420 TABSVM(I,1) =53
430 GOTO 60
440 140 IF (TABSVM(I,1).EQ.4) GOTO 110
450 IF (TABSVM(I,1).EQ.7) GOTO 150
460 IF (TABSVM(I,1).EQ.1) GOTO 110
470 IF (TABSVM(I,1).EQ.2) GOTO 160
480 WRITE (6,1001)
490 1001 FORMAT( 29H***ERREUR : GENRE INCONNU *** )
500 GOTO 100
510 160 WRITE (6,1011)
520 1011 FORMAT ( 33H*** ERREUR :SYMB NUM DE MACRO *** )
530 GOTO 100
540 20 TABSVM(I,1)=16
550 TABSVM(I,2)= NPROG1
560 TABSVM(I,2)=NPROG2
570 TABSVM(I,3)=SYMB1
580 TABSVM(I,4)=SYMB2
590 NBPAPA= NBPAPA +1
600 110 PLASVM(MINSTR)= I
610 GOTO 200
620 150 I=NBPAPA
630 GOTO 20
640 100 ERR=1
650 200 CONTINUE
660 WRITE (6,6002) ((TABSVM(10,IL),IL=1,6),IO=1,INB)
670 RETURN

```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

18680      END
18690      SUBROUTINE REMPLI(NBPARA,IPRO,TABSYM,TAIPRO,NBINST,
18700      &NINST,NIVMAC,M,M)
18710      INTEGER IPRO,TAIPRO(N,4),TABSYM(M,6)
18720      READ (5,501) NA
18730 501  FORMAT(I1)
18740      IF(NA.EQ.1) GOTO 100
18750      DO 10 I=1,M
18760      DO 10 J=1,6
18770 10  TABSYM(I,J)=0
18780      DO 20 I=1,N
18790      DO 20 J=1,4
18800 20  TAIPRO(I,J)=0
18810      WRITE(6,601)
18820      READ (5,1) NBPARA
18830      WRITE(6,602)
18840 602  FORMAT('NBINST')
18850      READ (5,1) NBINST
18860      WRITE (6,603)
18870 603  FORMAT ('NINSTM')
18880      READ (5,1) NINSTM
18890      WRITE(6,604)
18900      READ (5,1) NIVMAC
18910      WRITE(6,605)
18920 605  FORMAT ('IPRO')
18930      READ (5,1) IPRO
18940 1  FORMAT (I2)
18950      WRITE (6,606) NBPARA,NBINST,NINSTM,NIVMAC,IPRO
18960 606  FORMAT(5(2X,I2))
18970      WRITE (6,607)
18980 607  FORMAT('TABSYM',I2,4(1X,A4),1X,I4' )
18990      WRITE (6,16)
19000 16  FORMAT ('IA=')
19010      READ (5,17) IA
19020 17  FORMAT (I2)
19030      II=1
19040 30  CONTINUE
19050      READ (5,2) (TABSYM(IA,I),I=1,6)
19060      IF(II.EQ.1A) GOTO 40
19070      II=II+1
19080      GOTO 30
19090 40  CONTINUE
19100      WRITE (6,608)
19110 608  FORMAT('TAIPRO,2(A4,1X),2(I4,1X)')
19120      READ(5,3) (TAIPRO(1,I),I=1,4)
19130 2  FORMAT(2X,I2,1H*,4(A4,1H*),I4,1H*)
19140 3  FORMAT (2X,2(A4,1H*),2(I4,1H*))
19150      WRITE (6,609)
19160 609  FORMAT ('TABSYM')
19170      WRITE (6,2) ((TABSYM(I,J),J=1,6),I=1,2)
19180      WRITE (6,3) ((TAIPRO(I,J),J=1,4),I=1,2)
19190 601  FORMAT ('NBPARA')

```

```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DL SUPPORT PAR BPRINT

02200 100 CONTINUE
02210 604 FORMAT('NIVNAC')
02220 RETURN
02230 END
02240 SUBROUTINE COMMAND (ORDRE,DEMAND,OSYM,OBIA,OBIR,OTSYM)
02250 INTEGER ORDRE (4),DEMAND
02260 INTEGER OSYM,OBIA,OBIR,OTSYM
02270 OSYM=0
02280 OBIA=0
02290 OBIR=0
02300 OTSYM=0
02310 DO 10 I=1,4
02320 IF(ORDRE(I).EQ.DEMAND) GOTO 20
02330 10 CONTINUE
02340 IF(DEMAND.NE.ORDRE(4)) GOTO 1001
02350 20 CONTINUE
02360 GOTO (101,102,103,104) ,I
02370 101 OSYM=1
02380 GOTO 110
02390 102 OBIA=1
02400 GOTO 110
02410 103 OBIR=1
02420 GOTO 110
02430 104 OTSYM=1
02440 110 CONTINUE
02450 1001 WRITE(6,1)
02460 1 FORMAT('ERREUR COMMANDE INCONNUE:RETAPER LES CARES'
02470 &'COMMANDES*****' )
02480 RETURN
02490 END
02500 SUBROUTINE DECBIN(VALDEC,VAR1,VAR2,VBL,VZE,VUN)
02510 INTEGER VBL,VZE,VUN
02520 INTEGER VALDEC,VAR1,VAR2
02530 VAR1=0
02540 VAR2=0
02550 I=0
02560 IF(VALDEC.EQ.0) GOTO 60
02570 40 CONTINUE
02580 IN=VALDEC-(VALDEC/2)*2
02590 IF(IN.EQ.0) GOTO 10
02600 IF(I.GT.3) GOTO 20
02610 VAR1=VAR1+VUN*2**(I*9)
02620 GOTO 25
02630 20 IF (I.GT.7) GOTO 30
02640 VAR2=VAR2+VUN*2**((I-4)*9)
02650 GOTO 25
02660 10 IF(I.GT.3) GOTO 15
02670 VAR1=VAR1+VZE*2**(I*9)
02680 GOTO 25
02690 15 IF(I.GT.7) GOTO 30
02700 VAR2=VAR2+VZE*2**((I-4)*9)
02710 25 CONTINUE

```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR PRINT

```

19720 VALDEC=VALDEC/2
19730 I=I+1
19740 GOTO 40
19750 50 CONTINUE
19760 GOTO 70
19770 60 VAR1=V4E*2**27
19780 VAR2=VZF*2**27
19790 70 CONTINUE
19800 RETURN
19810 END
19820 SUBROUTINE SORBIN(VAR,VAR2,PREVAR,PREVAD,ADRUEX,CO,SUN,
19821 &ZERO,JFT")
19830 INTEGER VAR(32),PREVAR,PREVAD,VAR2(11),CO
19840 INTEGER SUN,ZERO
19850 INTEGER SCR
19860 INTEGER S1,S2,S3,S4
19870 SOR=0
19880 INTEGER SOR1,SOR2,SOR3,SOR4
19890 INTEGER CH2(32)
19900 INTEGER SO(4)
19902 INTEGER BINREF(50,32)
19910 INTEGER UN
19920 UN=SUN
19930 INTEGER CH(32)
19940 INTEGER PIN
19950 CH(1)=PREVAR/2**27*2**27
19960 CH(2)=VAR(1)/2**27*2**27
19970 CH(3)=(VAR(1)/2**18*2**18-CH(2))*2**9
19980 CH(4)=(VAR(1)/2**9*2**9-CH(2)-CH(3)/2**9)*2**18
19990 CH(5)=(VAR(1)-CH(2)-CH(3)/2**9-CH(4)/2**18)*2**27
20000 CH(6)=VAR(2)/2**27*2**27
20010 CH(7)=(VAR(2)/2**18*2**18-CH(6))*2**9
20020 CH(8)=VAR(3)/2**27*2**27
20030 CH(9)=(VAR(3)/2**18*2**18-CH(8))*2**9
20040 CH(10)=VAR(4)/2**27*2**27
20050 CH(11)=VAR(5)/2**27*2**27
20060 CH(12)=(VAR(5)/2**18*2**18-CH(11))*2**9
20070 IF(CO.EQ.1) GOTO 110
20080 IF(CO.EQ.3) GOTO 120
20090 CH(13)=PREVAD/2**27*2**27
20100 CH(14)=VAR(6)/2**27*2**27
20110 CH(15)=(VAR(6)/2**18*2**18-CH(14))*2**9
20120 CH(16)=(VAR(6)/2**9*2**9-CH(14)-CH(15)/2**9)*2**18
20130 CH(17)=(VAR(6)-CH(14)-CH(15)/2**9-CH(16)/2**18)*2**27
20140 CH(18)=ZERO/2**27*2**27
20150 CH(19)=VAR(9)/2**27*2**27
20160 CH(20)=(VAR(9)/2**18*2**18-CH(19))*2**9
20170 CH(21)=ZERO/2**27*2**27
20180 IF(ADRUEX.EQ.1) GOTO 210
20190 GOTO 115
20200 110 CH(13)=VAR(6)/2**27*2**27
20210 CH(14)=(VAR(6)/2**18*2**18-CH(13))*2**9

```

267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

0220 CH(15)=(VAR(6)/2**9*2**9-CH(13)-CH(14)/2**9)*2**18
0230 CH(16)=(VAR(6)-CH(13)-CH(14)/2**9-CH(15)/2**18)*2**27
0240 CH(17)=VAR2(6)/2**27*2**27
0250 CH(18)=(VAR2(6)/2**18*2**18-CH(17))*2**9
0260 CH(19)=(VAR2(6)/2**9*2**9-CH(17)-CH(18)/2**9)*2**18
0270 CH(20)=(VAR2(6)-CH(17)-CH(18)/2**9-CH(19)/2**18)*2**27
0280 IF(ADPUEY.EQ.1) GOTO 210
0290 CH(21)=ZERO/2**27*2**27
0300 GOTO 115
0310 120 CH(13)=VAR(6)/2**27*2**27
0320 CH(14)=(VAR(6)/2**18*2**18-CH(13))*2**9
0330 CH(15)=(VAR(6)/2**9*2**9-CH(13)-CH(14)/2**9)*2**18
0340 CH(16)=(VAR(6)-CH(13)-CH(14)/2**9-CH(15)/2**18)*2**27
0350 CH(17)=VAR(7)/2**27*2**27
0360 CH(18)=VAR(8)/2**27*2**27
0370 CH(19)=VAR(9)/2**27*2**27
0380 CH(20)=VAR(10)/2**27*2**27
0390 CH(21)=VAR2(8)/2**27*2**27
0400 GOTO 115
0410 115 CONTINUE
0420 CH(22)=VAR(11)/2**27*2**27
0430 CH(23)=(VAR(11)/2**18*2**18-CH(22))*2**9
0440 CH(24)=(VAR(11)/2**9*2**9-CH(22)-CH(23)/2**9)*2**18
0450 CH(25)=(VAR(11)-CH(22)-CH(23)/2**9-CH(24)/2**18)*2**27
0460 CH(26)=VAR(12)/2**27*2**27
0470 CH(27)=(VAR(12)/2**18*2**18-CH(26))*2**9
0480 CH(28)=VAR(13)/2**27*2**27
0490 310 CONTINUE
0500 CH(29)=VAR(14)/2**27*2**27
0510 CH(30)=VAR(15)/2**27*2**27
0520 CH(31)=VAR(16)/2**27*2**27
0530 CH(32)=(VAR(16)/2**18*2**18-CH(31))*2**9
0540 GOTO 410
0550 210 CONTINUE
0560 CH(21)=VAR(11)/2**27*2**27
0570 CH(22)=(VAR(11)/2**18*2**18-CH(21))*2**9
0580 CH(23)=(VAR(11)/2**9*2**9-CH(21)-CH(22)/2**9)*2**18
0590 CH(24)=(VAR(11)-CH(21)-CH(22)/2**9-CH(23)/2**18)*2**27
0600 CH(25)=VAR2(11)/2**27*2**27
0610 CH(26)=(VAR2(11)/2**18*2**18-CH(25))*2**9
0620 CH(27)=(VAR2(11)/2**9*2**9-CH(25)-CH(26)/2**9)*2**18
0630 CH(28)=(VAR2(11)-CH(25)-CH(26)/2**9-CH(27)/2**18)*2**27
0640 GOTO 310
0650 410 CONTINUE
0660 GO 10 I=1,32
0670 IF(CH(I).EQ.UN) GOTO 20
0680 CH2(I)=0
0690 GOTO 15
0700 20 CH2(I)=1
0710 15 CONTINUE
0720 10 CONTINUE
0730 SOR=CH2(1)*2**7+CH2(2)*2**6+CH2(3)*32+CH2(4)*16

```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR BPRINT

```

20740      8+CH2(5)*8+CH2(6)*4+CH2(7)*2+CH2(8)
20750      SOR2=CH2(9)*2**7+CH2(10)*2**6+CH2(11)*2**5+CH2(12)*2**4
20760      8+CH2(13)*2**3+CH2(14)*4+CH2(15)*2+CH2(16)
20770      SOR3=CH2(17)*2**7+CH2(18)*64+CH2(19)*32+CH2(20)*16
20780      8+CH2(21)*8+CH2(22)*4+CH2(23)*2+CH2(24)
20790      SOR4=CH2(25)*2**7+CH2(26)*2**6+CH2(27)*32+CH2(28)*16+
20800      8+CH2(29)*8+CH2(30)*4+CH2(31)*2+CH2(32)
20803      CALL STYRE(CH2,BTNREL,50,JFIN)
20810      S1=SOR*2**27
20820      S2=SOR2*2**18
20830      S3=SOR3*2**9
20840      S4=SOR4
20850      SO(1)=S1
20860      SO(2)=S2
20870      SO(3)=S3
20880      SO(4)=S4
20890      BIN=SO(1)+SO(2)+SO(3)+SO(4)
20900      WRITE(1) BIN
20910      WRITE(6,16) BIN
20920  16  FORMAT('BINAIRE DE L INSTRUCTION',/,2X,012)
20930      RETURN
20940      END
20950      SUBROUTINE MIF01(BIN)
20960      INTEGER BIN
20970      INTEGER BIN2,VZL,VBL,VUN
20980      BIN=1*2
20990      WRITE(1) BIN
21000      WRITE(6,2) BIN
21010  2  FORMAT('STX',2X,012)
21020      RETURN
21030      END
21040      SUBROUTINE MIF02(NBINST,VAR1,VAR2,BIN,VBL,VUN,VZE)
21050      INTEGER BIN,VAR1,VAR2,NBINST
21060      INTEGER VRIN2 ,VBL,VUN,VZE
21070      WRITE(6,2)
21080      BLAD(5,1) NBINST
21090  2  FORMAT('NBINST FORMAT I4 ')
21100  1  FORMAT(I4)
21102      VAR1=0
21103      VAR2=0
21104      GOTO100
21120      IF(NBINST.EQ.0) GOTO 60
21130  40  CONTINUE
21140      IN=NBINST-(NBINST/2)*2
21142      WRITE(6,61) IN
21143  61  FORMAT('IN=',I4)
21150      IF(IN.EQ.0) GOTO 10
21160      IF(I.GT.7) GOTO 20
21170      VAR1=VAR1+VUN*2**I
21172      WRITE(6,62) VAR1
21173  62  FORMAT('VAR1=',2X,012)
21180      GOTO 25

```

167T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR PRINT

```

1190 20 IF(I.GT.15) GOTO 30
1200   VAR2=VAR2+VUN*2** (I-8)
1202   WRITE(6,63) VAR2
1203 63  FORMAT('VAR2=',2X,012)
1210   GOTO 25
1220 10  IF(I.GT.7) GOTO15
1230   VAR1=VAR1+VZE*2**I
1232   WRITE(6,64) VAR1
1233 64  FORMAT('VAR1',2X,012)
1240   GOTO25
1250 15  IF(I.GT.15) GOTO 30
1260   VAR2=VAR2+VZE*2** (I-8)
1262   WRITE(6,65) VAR2
1263 65  FORMAT('VAR2',2X,012)
1270 25  CONTINUE
1280   NBINST=NBINST/2
1282   IF(NBINST.EQ.0) GOTO 30
1290   I=I+1
1293   WRITE(6,66) I,NBINST
1294 66  FORMAT('I=',12,2X,'NBINST',2X,13)
1300   GOTO 40
1310 30  CONTINUE
1320   GOTO 70
1330 60  VAR1=VZE
1340   VAR2=VZE
1350 70  CONTINUE
1351 100  CONTINUE
1352   IF(NBINST .GT.255) GOTO 200
1353   BIN2=NBINST
1354   BIN=0
1355   GOTO 300
1356 200  BIN=NBINST/256
1357   BIN2=NBINST-BIN*256
1358 300  CONTINUE
1370   WRITE(1) BIN
1380   WRITE(6,3) BIN
1390 3   FORMAT('NBINST',2X,012)
1410   WRITE(1) BIN2
1420   WRITE(6,4) BIN2
1430 4   FORMAT('BIN2',2X,012)
1440   RETURN
1450   END
1460   SUBROUTINE MIF03(BIN)
1470   INTEGER BIN
1480   BIN=128+1*2+1
1490   WRITE(1) BIN
1500   WRITE(6,2) BIN
1510 2   FORMAT('DOT',2X,012)
1520   RETURN
1530   END
1540   SUBROUTINE STBIRE (CH2,BINREL,N,JFIN)
1550   INTEGER CH2(32),BINREL(N,32)


```

0267T 01 08-20-75 11.697 CONVERSION DE SUPPORT PAR EPRINT

```
21560      DO 10 I=1,32
21570      BINREL(JFIN,I)=CH2(I)
21580  10    CONTINUE
21582      WRITE(6,61)(BINREL(JFIN,I),I=1,32)
21583  61    FORMAT(32(1Y,I1))
21590      JFIN=JFIN+1
21591      WRITE(6,1)
21592  1      FORMAT('NB DE LIGNE DE BINREL DESIRE=(I3)')
21593      NBLI=JFIN
21595      WRITE(2,3)((BINREL(IO,IU),IU=1,32),IO=1,NBLI)
21596  3      FORMAT(4(8(1X,A1),1H*))
21600      RETURN
21610      END
```


ANNEXE VII

ORGANIGRAMME DES TACHES T1 ET T2



II - TACHE T2

1) Organigramme général



L'ensemble des commandes est décrit dans l'annexe I
nous n'en donnerons ici que quelques exemples

2) Exemples de sous tâches

0	5	6	15	16	31
CF= 01			n	LAV = α	

numéro du micro-
enregistreur associé
à la voie α

Invitation à numéroté

Modification du mot
de commande de la
voie α

Passage dans
l'état
Invitation à numéroté

Retour moniteur

0	5	6	15	16	31
02			n	LAV = α	


numéro du micro-
enregistreur associé
à la voie α

Accusé de réception
du caractère de sélection

Modification du mot
de commande de la
voie α








Passage dans
l'état
Attente de progression
d'appel

Retour moniteur




Numéro du
micro-enregistreur
associé à la voie
demandé

Adresse
de voie
du demandé



Le double micro-enregistreur



Vu :

Le Président de la Thèse,

Vu :

Le Directeur de Thèse

P. Y. ARQUES

P. Y. ARQUES

R. GERBER

VU et APPROUVE

RENNES, le

Le Directeur de l'U. E. R.

J. MEINNEL

Vu pour autorisation

RENNES, le

Le Président de l'Université
de RENNES,

C. CHAMPAUD



